



شرکت کمباین سازی ایران (سهامی عام)
Iran Combine Manufacturing Company

کمباین کاهکوب ST140



فکس : ۰۸۶-۳۳۱۳۸۰۹۸

تلفن فروش : ۰۸۶-۳۳۱۲۳۸۱۷

تلفن شرکت : ۰۸۶-۳۳۱۳۰۰۱۱-۱۴

WWW.irancombine.com

lcmco@irancombine.com



مشخصات کمباین کاهکوب مدل : ST140

پلاتفرم برش

عرض برش	۱۴ فوت (۴/۲۶ متر)
ارتفاع برش	۱۲ الی ۱۵۰ سانتی متر
محرك برش	چرخ لنگ و شاتون
سرعت برش	۵۱۰ ضربه در دقیقه
وزن	۹۵۰ کیلوگرم

سیستم برقی

دینام	۱۲ ولت، ۹۰ آمپر
باطری	۱۲ ولت، ۹۰ آمپر ساعت

فیدر هاوس

زنجر نقاله	۲ عدد / بالا برنده / نبشی دندانه دار
------------	--------------------------------------

سیستم هیدرولیک

نوع پمپ	دو طبقه حرکت به وسیله تسمه
فشار هیدرولیک	۱۳۸ بار

سیستم حرکت

نوع انتقال نیرو	گیربکس ۴ دنده جلو و ۱ دنده عقب
فاینال درایو	نسبت کاهش ۱۳:۸۵ (تک مرحله ای)
نوع ترمز	دیسکی دابل
میزان سرعت جلو	۲۰-۱/۲۴ کیلومتر در ساعت
میزان سرعت عقب	۵/۶-۲/۸ کیلومتر در ساعت

پروانه

قطر	۱/۱ متر / تعداد میله ها
محرك پروانه	۶ عدد
سرعت قابل تنظیم	پولی متغیر / تنظیم دور پروانه الکتریکی
	۵۵-۲۱ دور در دقیقه

مخزن غله

گنجایش	۲۷۱۰ لیتر
سرعت تخلیه	۲۵۰۰ لیتر در دقیقه
میزان چرخش لوله تخلیه	ثابت

سیلندر خرمکوب

عرض و قطر سیلندر	۱/۰۴۰ / ۰/۶۱ متر
تیغه بزرگ	۴۰ عدد
تیغه کوچک	۸ عدد
سرعت استاندارد سیلندر	۴۷۰-۱۱۶۰ دور در دقیقه

زیر سیلندر

نوع زیر سیندر	توری با سوراخ قطر ۱۹-۲۱
مساحت	۰/۶۲ متر مربع
تعداد تسمه ها	۱۴ عدد
زاویه چرخش	۱۱۲ عدد
تنظیم زیر سیلندر	مکانیکی

موتور تپ ۱

مدل	۶ سیلندر توریو شارژر
آپشن	چهارزمانه، آب خنک، دیزل
توان حداکثر	۱۴۰ اسب بخار (۱۰۳ کیلووات)
دور موتور	۲۵۰۰ دور در دقیقه
توری رادیاتور	چرخشی با قابلیت تمیز کنندگی خودکار
گنجایش باک	۲۳۰ لیتر

موتور تپ ۲

مدل	۴ سیلندر توریو شارژر
آپشن	چهارزمانه، آب خنک، دیزل
توان حداکثر	۱۴۰ اسب بخار (۱۰۳ کیلووات)
دور موتور	۲۵۰۰ دور در دقیقه
توری رادیاتور	چرخشی با قابلیت تمیز کنندگی خودکار
گنجایش باک	۲۳۰ لیتر

پنکه باد

نوع پنکه	بادبزن دمنده
سرعت	۱۰۸۰-۳۲۵ دور در دقیقه
تعداد پره ها	۵ عدد
تنظیم سرعت	مکانیکی

سیستم بوجاری

مساحت غرابال با دنباله	۱/۸۷ متر مربع
مساحت الک	۱/۲۰ متر مربع
کل مساحت بوجاری	۳/۰۷ متر مربع



راهنمای کمباین کاه کوب

مقدمه

برای تبدیل کمباین 1055 به کاه کوب، سیلندر زیرسیلندر جدیدی به جای واحد کوبنده کمباین معمولی تعبیه شده و سینی کاه کش (کاه پران یا کاه برها) مکعب (چهار پر) ، پولی متغیر خرمکوب حذف شده اند. سیلندر (کوبنده) کمباین کاه کوب دارای تیغه هایی است که دور تا دور یک محور (شفت) قرار گرفته اند که قابلیت پشت و رو شدن دارند. زیرسیلندر (ضدکوبنده) در کمباین کاه کوب یک صفحه فلزی مشبک می باشد که دارای روزنه هایی به قطر ۱۹ تا ۲۴ میلیمتر می باشد که مقابل کوبنده قرار می گیرد .

نحوه عمل کرد کمباین کاه کوب

با ورود محصول به فضای بین سیلندر، زیر سیلندر و چرخش سیلندر، تیغه ها علاوه بر جداسازی دانه از خوشه، کاه را نیز خرد می کنند. کاه به اندازه ای خرد می شود که بتواند از روزنه های زیرسیلندر محصول عبور نماید، بنابراین کل محصول شامل دانه و کاه از روزنه های زیر سیلندر عبور نموده و وارد واحد تمیز کننده می شود.

واحد تمیز کننده کمباین کاه کوب مانند واحد تمیز کننده کمباین ۱۰۵۵ دارای دمنده، الک، غربال، سینی دانه، ماریپیچ و انتقال دهنده دانه به مخزن است اما در بالای غربال یک فن خلاء ساز با طرح ویژه ای برای جداسازی و انتقال کاه خرد شده به مخزن کاه تعبیه شده است. این فن با مکش، کاه خرد شده را از روی غربال که در حال حرکت رفت و برگشتی، برای تمیز کردن دانه و جداسازی کاه از دانه است مکش نموده و آن را به سمت مخزن کاه پرتاب می کند. یک مخزن مجزا در عقب کمباین کاه کوب (محلی که در کمباین های ۱۰۵۵ قبلاً مجموعه کاه پران قرار داشت) تعبیه شده که برای ذخیره کاه از آن استفاده می شود کاه به همراه جریان هوا وارد مخزن شده و به داخل آن می ریزد، هوا نیز از دریچه ای که در عقب مخزن تعبیه شده است خارج می شود.

اجزای کمباین کاه کوب

۱- واحد درو کننده

۲- واحد تغذیه کننده

۳- واحد کوبنده

۴- واحد تمیز کننده

۵- واحد جدا کننده

واحد درو کننده

واحد درو کننده (پلت فرم برشی) همانند کمباین ۱۰۵۵ می باشد و با همان عرض ۴,۲ متری می باشد.

واحد تغذیه کننده

واحد تغذیه کننده کمباین کاه کوب همانند کمباین ۱۰۵۵ است اما به دلیل این که اپراتور هنگام کار با کمباین کاه کوب محصول را از نزدیکی سطح زمین برداشت می کند میزان بیشتری سنگ و ... وارد کمباین می شود بنابراین اپراتور باید دقت بیشتری به مجموعه سنگ جمع کن کند.

واحد کوبنده

در کمباین کاه کوب ، سیلندر و زیر سیلندر با کمباین ۱۰۵۵ متفاوت است. در کمباین کاه کوب سیلندر دارای تیغه هایی است که دور تا دور یک محور قرار گرفته و با پیچ به محور متصل می شوند . تیغه کمباین کاه کوب نسبت به کمباین ۱۰۵۵ زودتر کند می شود چون علاوه بر جدا سازی دانه از خوشه کاه را نیز خرد می کند و محصول باید مدت زمان بیشتری در واحد کوبنده باشد تا بتواند کاه از روزنه های زیر سیلندر عبور کند .

بالانس بودن سیلندر در کمباین های کاه کوب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چون بالانس نبودن خرمنکوب، باعث خرابی بلبرینگ شفت و تکان های شدید کمباین و شکستگی قسمت های مختلف خواهد شد.

واحد تمیز کننده

واحد تمیز کننده شامل دمنده و الک و غربال و سینی دانه و همچنین واحد انتقال دهنده است که همان واحد های کمباین ۱۰۵۵ هستند و در جای خود باقی مانده اند. اما در بالای غربال یک فن خلاء ساز برای جدا سازی کاه خرد شده و انتقال به مخزن کاه تعبیه شده است که کاه را از روی غربال مکش می کند.

واحد جدا کننده

محصول خارج شده از روزنه های زیر سیلندر در ابتدا روی سینی بوجاری قرار می گیرد و در ادامه روی غربال ریخته و با حرکت رفت و برگشتی غربال دانه ها از روزنه های غربال (الک اول) عبور نموده و روی الک دوم می ریزند، همزمان فن با دمیدن هوا از زیر الک ها باعث می شود اغلب کاه های ریز به صورت معلق بالای غربال کاه در جریان باشند و کاه از دانه ها جدا شوند. در کمباین های معمولی جریان هوا از زیر الک ها باعث می شود که کاه از عقب کمباین به بیرون پرتاب شده و روی سطح خاک بریزد اما در کمباین کاه کوب این اتفاق نمی افتد با قرار گرفتن مجموعه جدا کننده و تمیز کننده در یک فضای بسته، یک فن خلاء ساز در بالای غربال تعبیه شده است که این فن با مکش، کاه خرد شده را از روی غربال، که در حال حرکت رفت و برگشتی برای تمیز کردن دانه و جداسازی کاه از دانه است، مکش نموده و آن را به سمت مخزن کاه پرتاب می کند.

عملکرد و محل قرارگیری فن خلاء ساز اهمیت زیادی دارد. در صورتی که مکش این فن بیش از حد باشد دانه های زیادی را نیز به همراه کاه به مخزن کاه منتقل می کند و در صورتی که مکش آن کافی نباشد عمل جداسازی کاه از دانه به خوبی انجام نشده و باعث بیش باری واحد تمیز کننده شده و الک ها قادر به تمیز کردن دانه نخواهند بود.

تنظیمات و سرویس های کمباین کاه کوب

تنظیم فن خلاء ساز

برای تنظیم مکش فن خلاء ساز توسط دو دریچه که در جلو و عقب فن مکنده قرار دارد اقدام کنید به منظور عملکرد بهینه فن خلأ ساز، میزان مکش آن از مقدار کم، آرام آرام افزایش دهید تا اولین دانه های گندم توسط فن مکیده شده و وارد مخزن کاه کمباین شود. در این مرحله افزایش مکش را متوقف نموده

و مکش را به میزان کمی کاهش دهید تا دانه های گندم را به همراه کاه به مخزن منتقل نکند. با توجه به نوع محصول اگر دانه وارد مخزن کاه شود دریچه تنظیم فن مخزن کاه بسته تر شود و اگر کاه وارد مخزن دانه شد و یا داخل الواتور برگشت دیده شد دریچه تنظیم فن مخزن کاه باز تر شود. (با رعایت کامل تنظیمات اولیه غربال ها نسبت به محصول)



تنظیم دور فن خلاء ساز: برای تنظیم آن از یک پولی دو شیار استفاده شده است. اگر تسمه داخل شیار با قطر کوچک تر جا زده شود دور فن بیشتر می شود و اگر روی شیار بزرگ تر جا زده شود دور فن کمتر می شود

هنگام برداشت گندم و جو، تسمه فن خلاء ساز روی پولی با شیار بزرگ تر باید گذاشته شود و برای برداشت حبوبات و محصولات بزرگ تر باید از شیار کوچک تر استفاده شود.



تنظیم سیلندر و زیر سیلندر خرمن کوب

در کمباین کاه کوب دور سیلندر ثابت بوده و قابل تغییر نمی باشد. برای برداشت محصولات بزرگ مثل لوبیا پولی سیلندر خرمن کوب باید تعویض شود و از پولی به قطر ۲۰۰ میلیمتر استفاده شود. (لازم به ذکر است تیغه های

سیلندر خرمن کوب دو طرفه می باشد) تنظیمات زیر سیلندر بستگی به نوع محصول و شرایط جغرافیایی متفاوت می باشد.

اهرم تنظیم زیر سیلندر که در داخل کابین قرار دارد باید در وضعیت بالا روی دنده ۱۲ باشد و فاصله ی لبه ی تیغه جلو با زیر سیلندر ۳۰ میلیمتر و فاصله ی تیغه با زیر سیلندر قسمت عقب ۱۵ میلیمتر باشد. زیر سیلندر این کمباین با سوراخ های ۱۹ میلیمتر می باشد که صرفاً برای برداشت در مزرعه با عملکرد زیر ۳ تن در هکتار می باشد و برای مزرعه ای که عملکرد آن ۳ تن به بالا در هکتار باشد از زیر سیلندر با قطر سوراخ ۲۳-۲۴ استفاده شود.

اهرم تخلیه مخزن کاه کوب

این اهرم در داخل کابین بوده که در سمت راست شیر تقسیم قرار گرفته است و از بقیه اهرم ها کوتاه تر می باشد و از شیر دوطرفه هیدرولیکی در داخل کابین استفاده شده است . هنگامی که مخزن کاه پر شود به وسیله این اهرم عمل تخلیه انجام می شود.



سنسور هشدار دهنده پر شدن مخزن کاه و باز بودن درب مخزن

برای این که اپراتور متوجه شود مخزن کاه پر شده است از سنسور خازنی داخل مخزن کاه استفاده شده است که وقتی مخزن پر می شود توسط یک چراغ هشدار روی داشبورد و بیزر هشدار دهنده به راننده اعلام می کند که مخزن پر شده است یا درب مخزن باز است . لازم به ذکر است که فاصله ی سنسور با درب مخزن کاه باید ۴ میلیمتر باشد تا عمل کرد مناسب را داشته باشد .

سرویس قطعات خاص کمباین کاه کوب

سرویس شبکه های توری مخزن کاه

هرگونه پارگی توری روی سقف مخزن کاه باعث میشود کاه خرد شده به بیرون پرتاب شود بنابراین لازم است مکرر توری مخزن کاه بازدید شود .

سرویس سیلندر و زیر سیلندر

در کمباین کاه کوب، با کند شدن تیغه های سیلندرکوبنده، می توان آنها را پشت و رو کرد .تیغه های سیلندرکمباین کاه کوب نسبت به کمباین ۱۰۵۵ با سریع تر کند می شوند، چون علاوه بر جداسازی دانه از خوشه، کاه را نیز خرد می کنند، بنابراین لازم است بازدیدهای مکرر از وضعیت تیغه ها انجام شود تا در صورت کند شدن تیغه ها، اقدام به پشت و رو کردن و تعویض تیغه ها نمود. کند بودن تیغه ها باعث می شود کاه به خوبی خرد نشده و در محفظه بین کوبنده و ضد کوبنده باقی بماند، به همین لحاظ انرژی بیش تری صرف خرد شدن کاه شده و باعث افزایش فشار به موتور و سایر اجزاء کمباین می شود.

در این بازدید همچنین باید به وضعیت روزنه های زیر سیلندر نیز توجه نمود، چون این روزنه ها دائماً در تماس با کاه و گندم هستند به مرور زمان فرسایش یافته و گشاد می شوند که می بایست تعویض گردند.

سرویس فن خلا ساز

پوسته فن خلأ ساز در تماس دائمی با کاه بوده و این موضوع باعث سایش بدنه فن می شود. فرسایش موجب می شود در محل هایی از بدنه فن که کاه در حال چرخش است بدنه فن سوراخ شود. این موضوع که عمدتاً از چشم رانندگان نیز مخفی است، باعث کاهش مکش فن و عملکرد نامطلوب آن شده و تلفات کمباین را افزایش داده و هزینه کار با کمباین را بالا می برد. لذا در بازدیدهای مکرر از فن باید در صورت پارگی پوسته فن اقدام به تعمیر آن نمود.

ایمنی کمباین کاه کوب

در کمباین کاه کوب تمام موارد ایمنی ذکر شده در کمباین ۱۰۵۵ صدق می کند و نکته بسیار مهم در مورد ایمنی کمباین کاه کوب قسمت مخزن کاه می باشد که برای مخزن کمباین کاه کوب یک عدد قفل ایمنی در نظر گرفته شده است.

زمانی که مخزن کاه در حالت کامل کمپرس است یک قفل کن ایمنی برای آن در نظر گرفته شده است که توسط یک پین کنترل می شود و باعث جلوگیری از برگشت مخزن کاه می شود. علائم هشداری جهت مطلع کردن اپراتور تعبیه شده است.



در هنگام تعمیرات حتماً کمباین را خاموش کرده و از عمل کرد قفل ایمنی شیر تقسیم اطمینان حاصل شود و پین قفل مخزن در محل مناسب قرار گیرد. به منظور تعمیرات روی غربال ها و یا تعویض آن ها حتماً باید مخزن کاه دmontاژ شده و تعمیرات انجام شود. هنگامی که مخزن کامل باز می باشد جک مخزن کاه نباید دmontاژ شود برای دmontاژ جک مخزن کاه باید مخزن کاملاً پایین باشد.

زمانی که مخزن دانه پر است هرگز با سرعت بیش از ۱۶ کیلومتر در ساعت حرکت نکنید. وزن دانه، کمباین را سنگین کرده و گشتاور زیادی در هنگام حرکت به خصوص دور زدن و حرکت در شیب ها بر آن وارد می کند که میتواند باعث واژگون شدن کمباین شود.

هرگز در زیر مخزن کمباین که با جکهای هیدرولیک بالا نگه داشته شده اند نروید و حتماً بلوک های چوبی یا فلزی زیر آن بگذارید. هرگز به جک های هیدرولیکی اعتماد نکنید.

P.۰.۰۵.۰۱	(آئین نامه گارانتی محصولات)	مرجع
صفحه ۱ از ۶		ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵

شرکت کمباین سازی ایران (سهامی عام)

آئین نامه گارانتی محصولات

(کمباین و بیلر)



شرکت کمباین سازی ایران علیرغم رعایت کلیه اصول کیفی در تولید، از آنجا که جلب رضایت مشتریان را در زمره مهمترین اهداف خود قرار داده است، برای رفع اشکالات احتمالی، محصولات خود را مطابق شرایط ذیل گارانتی می نماید:

۱- محصول کمباین

الف- موتور، گیربکس، فاینال درایو و سیستم هیدرولیک کمباین به مدت ۱۲۰۰ ساعت یا یکسال (هر کدام زودتر فرا رسد) مشمول گارانتی می باشد.

ب- قطعات برقی از قبیل استارت، دینام، سوئیچ، آمپر و پمپ برقی و ... مشمول گارانتی نمی باشد، مگر اینکه ایراد در ساعات اولیه شروع به کار دستگاه اتفاق افتاده باشد.

ج- قطعاتی که در حین برداشت، با محصول در تماس هستند، شامل گارانتی نمی باشند مگر در شرایطی که ایراد ساخت و یا ایراد مونتاژی داشته باشند.

د- قطعات چدنی شامل (پولپها، چرخ دنده ها و ...) در صورتی که ایراد ساخت داشته باشند شامل گارانتی می باشند.

ه- قطعات مصرفی از قبیل: فیلترها، بلبرینگها، یاتاقانهای پلاستیکی، دو شاخه و تیغ اره، یاتاقانهای آلومینیومی، تسمه ها، سیبکها، صفحه کلاچ و لنت های ترمز، اتصالات برقی، فیوزها، رله ها، کلیه کاورها و کلیه لاستیکهای آبدبندی مشمول گارانتی نمی باشند.

و- رینگ چرخهای عقب و جلو در صورتی که ایراد ساخت از قبیل تابیدگی داشته باشند شامل گارانتی می باشد.

تبصره ۱: کلیه ایراداتی که ناشی از عدم استفاده صحیح و عدم اعمال تنظیمات لازم باشد شامل گارانتی نمی باشد.

تبصره ۲: کلیه قطعات و یا مجموعه هایی که مورد تعمیر قرار می گیرند بمدت ۱۲۰ ساعت پس از انجام تعمیرات ، مشمول گارانتی می باشند .

۲- محصول بیلر

الف- مجموعه گره زن ، گیربکس و سیستم هیدرولیک بیلر به مدت ۱۲ ماه مشمول گارانتی می باشد.

ب- قطعات برقی از قبیل کلید ، فن و ... مشمول گارانتی نمی باشد، مگر اینکه ایراد در ساعات اولیه شروع به کار دستگاه اتفاق افتاده باشد.

ج- قطعاتی که در حین برداشت، با محصول در تماس هستند، شامل گارانتی نمی باشند مگر در شرایطی که ایراد ساخت و یا ایراد مونتاژی داشته باشند.

د- قطعات چدنی شامل (پولپها، چرخ دنده ها و ...) در صورتی که ایراد ساخت داشته باشند، شامل گارانتی می باشند.

ه- قطعات مصرفی از قبیل: بلبرینگها، تسمه ها ، لنت های ترمز، فنر انگشتی و کلیه کاورها مشمول گارانتی نمی باشند.

و- رینگ چرخها در صورتی که ایراد ساخت از قبیل تابیدگی داشته باشند شامل گارانتی می باشد.

تبصره ۱: کلیه ایراداتی که ناشی از عدم استفاده صحیح و عدم اعمال تنظیمات لازم باشد شامل گارانتی نمی باشد.

تبصره ۲: کلیه قطعات و یا مجموعه هایی که مورد تعمیر قرار می گیرند بمدت ۱۲۰ ساعت پس از انجام تعمیرات ، مشمول گارانتی می باشند .

مرجع	(آئین نامه گارانتی محصولات)	P-005-01
ISO 9001:2015		صفحه 2 از 6

شرکت کمباین سازی ایران (سهامی عام)

آئین نامه گارانتی

(سیستمهای آبیاری)



شرکت کمباین سازی ایران علیرغم رعایت کلیه اصول کیفی و اطمینان از کارائی محصولات خود، از آنجا که جلب رضایت مشتریان را در زمره مهمترین اهداف خود قرار داده است برای رفع اشکالات احتمالی، دستگاههای آبیاری سنتر پیوت مدل western را مطابق شرایط ذیل گارانتی می نماید:

الف- هر گونه خرابی یا اشکال در قطعات و مجموعه های الکتریکی و مکانیکی از قبیل الکترو موتور، گیربکس، تاور باکس و تابلو برق به مدت ۲ سال یا ۲۰۰۰ ساعت (هر کدام که زودتر فرا رسد) از تاریخ تحویل دستگاه مشمول گارانتی می باشد.

ب- هر گونه خرابی یا اشکال در لوله های دو جداره در طول ۱۰ سال از تاریخ تحویل دستگاه مشمول گارانتی می باشد.

ج- تعویض قطعات مشمول گارانتی و راه اندازی دستگاه در محل مزرعه به صورت رایگان می باشد.

د- تشخیص ارائه گارانتی منوط به نظریه کارشناس شرکت ،تأیید کنترل کیفیت و معاونت بازرگانی می باشد. هر گاه بنا به نظر کارشناس شرکت، علت اصلی خرابی، نوسانات منبع برق دستگاه، استفاده ناصحیح و عدم مهارت کافی مالک دستگاه در کاربرد و اپراتوری، تشخیص داده شود، تمامی هزینه ها بر عهده مالک دستگاه خواهد بود.

ه- تعویض قطعات فقط در صورت عودت قطعه معیوب امکان پذیر خواهد بود.

و- هنگام ارائه گارانتی لازم است فرم مخصوص ارائه گارانتی در سه نسخه تکمیل گردد.

P.۰.۰۵-۰۱	(آئین نامه گارانتی محصولات)	مرجع
صفحه ۳ از ۶		ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵
رویه اعطای گارانتی محصولات در شرکت کمباین سازی ایران ۱- اعطای گارانتی در محل شرکت: مشتری با مراجعه به شرکت، قطعات معیوب را تحویل داده و قطعات مذکور توسط کارشناسان تعمیرگاه مرکزی و کنترل کیفیت مورد بازرسی قرار گرفته و قطعاتی که شامل گارانتی می شوند در فرم مخصوص ارائه گارانتی ثبت شده و پس از تأیید توسط خدمات پس از فروش، مدیر فروش و خدمات پس از فروش و مدیر کنترل کیفیت، مشتری می تواند قطعات را به صورت گارانتی از قسمت فروش یدکی تحویل بگیرد. ۲- اعطای گارانتی توسط گروه سرویس سیار: اکیپ سرویس سیار پس از ارائه سرویس به دستگاه به بررسی قطعات معیوب پرداخته و چنانچه قطعات مشمول گارانتی را به همراه خود داشته باشند قطعات معیوب را تحویل گرفته و اقدام به ارائه گارانتی به مشتری می نمایند. در غیر این صورت مشتری میتواند حداکثر پس از گذشت دو ماه از تاریخ بازدید با مراجعه به شرکت و عودت قطعات معیوب، گارانتی قطعات خود را تحویل بگیرد. ۳- اعطای گارانتی توسط نمایندگی: مشتری با مراجعه به نمایندگیهای مجاز در سراسر کشور علاوه بر تحویل قطعات معیوب به نمایندگی بایستی مبلغی معادل ارزش ریالی قطعات را به نمایندگی پرداخت نماید. پس از ارسال قطعات معیوب به شرکت و تأیید موارد مشمول گارانتی بر اساس آئین نامه، نمایندگی وجه اخذ شده بابت قطعات مشمول گارانتی را به مشتری مسترد نموده و قطعات مذکور به حساب بستانکاری نمایندگی منظور می شود. ۴- اعطای گارانتی به صورتهای خاص: ۴-۱- ارسال فاکتور هزینه ها به شرکت: چنانچه در موارد خاص، شرایط جهت اعزام اکیپ سرویس سیار مهیا نباشد و یا مشتری به نمایندگی مجاز دسترسی نداشته باشد، مشتری طی هماهنگی با شرکت می تواند از سرویسکاران آزاد منطقه خدمات گرفته و فاکتور هزینه های انجام شده به شرکت ارسال نماید و هزینه ها بر طبق آئین نامه گارانتی و تعرفه های شرکت به حساب شخصی مالک واریز می گردد. ۴-۲- هماهنگی با نمایندگی منطقه جهت اعزام سرویسکار و انجام امور گارانتی و ارسال فاکتور هزینه ها به شرکت. تبصره: در موارد ۴-۱ و ۴-۲ اقدام جهت فاکتور های ارائه شده، پس از تحویل قطعات صورت می گیرد. ۵- تعیین تکلیف قطعات مشمول گارانتی: ۵-۱- قطعاتی که سازنده ضمانت آنها را بر عهده گرفته است به صورت هفتگی تحویل انبار دریافت کالا به عنوان کالای نامنطبق گردد. (در واقع طی حواله ای لیست فوق داخل موجودی انبار قرار بگیرد تا پس از عودت به سازنده قطعه سالم از وی تحویل گرفته شود) ۵-۲- قطعات معیوبی که بدون گارانتی تأمین شده اند، به انبار ضایعات منتقل شود. تبصره: جهت ارائه رویه گارانتی و جلب رضایت مشتریان، واحد خرید داخلی پس از اخذ قرارداد، علاوه بر لیست قطعاتی که تأمین کننده، گارانتی آن را بر عهده گرفته است، شرایط گارانتی شرکت سازنده را به واحد خدمات پس از فروش اعلام می نماید و نیز هر گونه تغییرات در قراردادها که در ارتباط با اعطای گارانتی می باشد به اطلاع واحد فروش و خدمات پس از فروش برساند.		

ردیف	کد	استان / شهر	نام مدیر	آدرس	تلفن همراه	تلفن محل کار	فکس/کد
۱	۴۲۱	آذربایجان شرقی	اسدا.. صدیقی	تبریز - جاده تهران ، روبروی اطلس پود نمایندگی شرکت کمباین سازی ایران	۹۱۴۱۱۵۷۱۸۷	۳۶۳۷۳۲۳۳	۳۶۳۷۳۱۳۲
		تبریز					۴۱
۲	۴۲۲	آذربایجان شرقی	غلامعلی صفری	قره آغاچ - انتهای خیابان بسیج نمایندگی کمباین سازی و تراکتور سازی ایران کدپستی ۵۵۸۱۶۳۵۴۱۵	۹۱۴۴۲۳۷۶۹۸	۵۲۷۲۳۵۳۵	۵۲۷۲۳۴۳۶
		قره آغاچ					۴۱
۳	۴۲۳	آذربایجان شرقی	شرکت زرین خاک اهر	اهر - کیلومتر ۳ جاده مشکین شهر بعد از پمپ بنزین شرکت زرین خاک اهر - کدپستی ۵۴۵۱۸۵۷۵۹۳	۹۱۴۱۲۶۰۱۴۲ ۹۱۴۴۲۶۵۵۸۳	۴۴۳۳۰۸۸۸	۴۴۳۳۴۶۱۰
		اهر					۴۱
۴	۴۲۴	آذربایجان شرقی	اسماعیل امید بخش	میانه جاده ترانزیت میدان دفاع مقدس نمایندگی کمباین سازی و تراکتور سازی ایران کدپستی ۵۳۱۶۳۳۷۷۱	۹۱۴۳۲۳۰۰۲۳ ۹۳۷۷۴۰۴۱۵۹	۵۲۲۳۱۸۵۰	۵۲۲۳۱۸۵۱
		میانه					۴۱
۵	۱۴۲۶	آذربایجان شرقی	علی اشرف محسنی	هشترو - خیابان دکتر بهشتی جنوبی روبروی تامین اجتماعی نمایندگی تراکتورسازی ایران کدپستی ۵۵۷۱۶۵۵۸۹۶	۹۱۴۱۲۳۲۰۲۵	۵۲۶۲۳۴۶	۵۲۶۲۴۰۰۵
		هشترو					۴۱
۶	۱۴۲۷	آذربایجان شرقی	مظفر باغبانی جاوید	سراب - میدان آزادی - جنب میدان آزادی نمایندگی تراکتورسازی ایران و نمایندگی کمباین سازی	۹۱۴۳۳۱۱۰۷۰	۴۳۲۲۵۱۶۲	۴۳۲۲۹۷۶۵
		سراب					۴۱
۷	۴۵۲	آذربایجان غربی	حامد مرادیان	تکاب - شریف آباد - جاده سقر - بالاتر از میدان مولوی نمایندگی کمباین سازی کدپستی ۵۹۹۱۷۶۸۳۱	۹۱۴۴۸۱۲۲۴۳ ۹۱۴۳۸۲۳۰۹۷	۴۵۵۲۸۶۱۸	۴۵۵۳۳۱۸۶
		تکاب					۴۴
۸	۱۴۵۳	آذربایجان غربی	میریوسف و میر اسماعیل موسوی	میاندوآب - خیابان انقلاب روبروی کلینیک شهید باکری فروشگاه موسوی کدپستی ۵۹۷۱۸۳۷۹۴۵	۹۱۴۴۲۱۳۱۱۹	۴۵۲۶۴۵۷۳	۴۵۳۴۸۰۵۲
		میاندوآب					۴۴
۹	۴۵۶	آذربایجان غربی	آزاد حاجی قادری	بوکان - بلوار استاد هه ژار نمایندگی کمباین سازی ایران کدپستی ۵۹۵۱۸۹۴۴۸۹	۹۱۴۱۸۴۸۱۰۰	۴۶۲۸۳۰۱۱	۴۶۲۸۰۳۹۸
		بوکان					
۱۰	۱۴۵۷	آذربایجان غربی	صلاح الدین حاجی	بوکان - امیرآباد کهنه - خیابان حضرت نبی پلاک ۲ فروشگاه حاجی کدپستی ۵۹۵۱۹۸۳۶۸۸	۹۱۹۰۶۱۷۱۷۷	۴۶۲۳۱۲۸۹	۴۶۲۷۶۱۵۲
		بوکان					۴۴
۱۱	۴۵۸	آذربایجان غربی	کمال فتاحی قاضی	مهاباد - خیابان شهید شهریکندی نبش کوچه ۱۸ نمایندگی تراکتورسازی ایران - کدپستی ۵۹۱۴۸۳۳۸۱۹	۹۱۴۴۱۲۰۱۰۹ ۹۱۴۳۴۲۳۵۲۸	۴۲۳۳۲۱۸۰ ۴۲۳۳۱۷۳۸	۴۲۳۳۸۵۲۱
		مهاباد					۴۴
۱۲	۴۵۹	آذربایجان غربی	علیرضا قاسم نژاد	قره ضیالدین - بلوار آیت اله خامنه ای - نمایندگی کمباین سازی ایران - کدپستی ۵۸۵۱۹۱۷۳۲۰	۹۱۴۴۶۲۱۶۹۳ ۹۱۴۴۶۳۵۵۰۷	۳۶۷۲۷۲۴۲ ۳۶۷۲۴۹۴۳	۳۶۷۲۷۱۸۸
		قره ضیالدین					۴۴
۱۳	۴۳۱	اردبیل	فرزاد فرزانه	اردبیل - میدان وحدت ، فروشگاه کمباین صنعت نمایندگی شرکت کمباین سازی ایران کدپستی ۵۶۱۷۷۳۵۴۵۹	۹۱۴۱۵۱۸۳۴۷	۳۳۸۴۶۶۰۱-۳	۳۳۸۴۶۶۰۰
		اردبیل					۴۵
۱۴	۴۳۲	اردبیل	قربانعلی سرداربنده	بیله سوار - خ امام (ره) روبروی اداره آموزش پرورش نمایندگی کمباین سازی ایران	۹۱۴۳۵۵۳۷۱۳ ۹۱۴۱۵۷۵۷۵۹	۳۲۸۲۲۱۴۵	۳۲۸۲۵۶۳۹
		بیله سوار					۴۵
۱۵	۴۳۳	اردبیل	رامین وحدتی	پارس آباد خیابان دکتر بهشتی جنوبی جنب هلال احمر نمایندگی کمباین سازی کدپستی ۵۶۹۱۷۴۶۵۱۱	۹۱۲۳۲۲۶۲۷۰	۳۲۷۲۴۴۰۶	۳۲۷۳۱۸۸۳
		پارس آباد					۴۵

ردیف	کد	استان / شهر	نام مدیر	آدرس		تلفن همراه	تلفن محل کار	فکس/کد
۱۶	۱۵۱	اصفهان	شرکت ایران برداشت	اصفهان - خیابان امیرکبیر - کوچه ۱۰ - پلاک ۱۰ - ۱۰۱۵۴۱۵۴۸۵		۹۳۵۵۷۳۳۸۷۹	۳۴۶۲۱۵۶۱	۳۱
		اصفهان	محسن علمداری	فروشگاه: جاده شیراز جاده قلعه شور جنب آموزشگاه جهاد کشاورزی				
۱۷	۱۵۲	اصفهان	احمد گونانی	گلپایگان - بلوار آیت اله محمودی روبروی ورزشگاه انقلاب فروشگاه سهیل کدپستی ۸۷۸۱۷۱۶۷۸۵		۹۱۳۴۷۱۱۷۳۰	۵۷۳۳۴۵۹۶	۳۱
۱۸	۶۳۲	ایلام	تعاونی ۱۹۸۱ دره شهر	دره شهر - کوی مطهری بلوار امام رضا شرکت تعاونی ۱۹۸۱	اله نوری	۹۱۸۸۴۳۶۱۵۱	۳۵۲۲۴۵۸۷	۳۵۲۲۴۵۸۷
		دره شهر		نمایندگی شرکت کمباین سازی ایران	کریمی	۹۱۸۸۴۱۳۹۴۸	۸۴	
۱۹	۱۱۲۲	تهران	یونس اورجی	تهران - بلوار آیت الله... سعیدی بعد از میدان نعمت آباد جنب مجتمع تجاری تهران روبروی ایستگاه مترو آزادگان پلاک ۲۹۸ نمایندگی	عاملیت	۹۱۲۱۲۳۷۳۱۶	۵۵۸۴۵۵۸۱	۵۵۸۴۵۵۸۱
۲۰	۱۲۱	تهران	قدمعلی بوربور	ورامین - میدان ولی عصر ضلع شمالی میدان - نمایندگی کمباین کدپستی ۳۳۷۱۳۵۱۹۶۵		۹۱۲۱۲۴۸۶۶۶	۳۶۲۳۱۱۱۵	۳۶۲۳۱۱۱۴
		ورامین	شرکت غروب کویر صحرا			۹۱۲۱۵۰۳۸۳۰	۳۶۲۳۱۱۱۴	۲۱
۲۱	۱۶۱	چهار محال بختیاری	عزت ا. شریف سامانی	شهرکرد - خ فرودسی جنوبی مجتمع فن آوران انتهای خیابان ششم مجتمع خدمات کشاورزی شریف کدپستی ۸۸۱۶۷۶۵۵۶۴	تلگرام	۹۱۳۳۸۱۱۹۲۰	۳۲۲۷۱۸۱۱	۳۲۲۷۸۸۷۲
		شهرکرد				۹۳۵۵۴۱۱۹۲۱		۳۸
۲۲	۵۳۱	خراسان شمالی	محمود عباس آبادی عرب	اسفراین - بلوار ازادی مقابل فرمانداری نمایندگی شرکت کمباین سازی ایران		۹۱۵۱۸۴۷۵۵۰	۳۷۲۲۷۲۱۶	۳۷۲۲۹۵۵۱
		اسفراین						۵۸
۲۳	۵۳۳	خراسان شمالی	نصراله بهادری	شیروان - خیابان امام رضا بالاتر از درمانگاه تأمین اجتماعی نرسیده به میدان معلم نمایندگی تراکتور سازی کدپستی ۹۴۶۱۷۵۸۷۳۱		۹۱۵۵۸۶۹۵۳۳	۳۶۲۴۰۸۸۹	۳۶۲۴۰۹۳۷
		شیروان		آشخانه - جاده آسیایی تهران مشهد فروشگاه ادوات کشاورزی برادران جوهری کدپستی ۹۴۵۱۸۴۶۵۸۱		۹۱۵۵۸۶۴۵۰۴	۵۸	۵۸
۲۴	۱۵۳۵	خراسان شمالی	برادران جوهری			۹۱۵۳۸۴۹۲۱۱	۳۲۳۴۰۱۳۱	۳۲۳۴۰۱۳۱
		آشخانه				۹۱۵۳۸۴۴۸۴۱	۳۲۳۴۰۱۳۳	۵۸
۲۵	۵۳۶	خراسان شمالی	نورالدین اجلائی	گرمه - بلوار امام رضا - روبروی پمپ گاز CNG		۹۱۵۵۸۴۳۶۱۳	۳۲۵۰۲۷۳۰	۳۲۵۰۲۷۳۰
		گرمه		نمایندگی تراکتور سازی ایران		۹۱۵۳۸۵۳۰۴۳	۵۸	۵۸
۲۶	۵۲۳	خراسان رضوی	شرکت گندم طلایی	نیشابور - بلوار رسالت غربی - بین رسالت ۱۰ و ۱۲	پسر	۹۱۵۱۵۱۵۴۵۸	۴۳۳۴۲۶۱۱	۴۳۳۴۲۶۱۲
		نیشابور	طوسی	نمایندگی کمباین سازی و تراکتورسازی ایران	پدر	۹۰۳۱۵۱۵۴۵۸	۵۱	۵۱
۲۷	۱۵۲۴	خراسان رضوی	رضا نیکو صفت	سبزوار - بلوار سربداران مقابل هتل کاملیا فروشگاه کشاورزی نیکو صفت کدپستی ۹۶۱۶۷۱۶۷۸۱	عاملیت	۹۱۵۱۷۱۰۰۰۸	۴۴۴۴۱۷۱۰	۴۴۴۴۶۷۱۹
		سبزوار						۵۱
۲۸	۱۵۲۶	خراسان رضوی	محمد حسین علیزاده	چناران - خیابان امام خمینی - امام خمینی ۳۲	عاملیت	۹۱۵۱۸۲۶۴۱۲	۴۶۱۲۱۱۷۹	۴۶۱۲۲۸۷۴
		چناران		نمایندگی تراکتورسازی ایران		۹۱۵۱۸۲۷۳۲۸	۵۱	۵۱
۲۹	۱۵۲۵	خراسان رضوی	غضنفر شکاری	درگز - خیابان صیاد شیرازی - نمایندگی تراکتورسازی کدپستی ۹۴۹۱۸۷۶۳۳۸	عاملیت	۹۱۵۵۸۱۶۱۶۹	۴۶۲۳۰۳۹۱	۴۶۲۳۰۳۹۱
		درگز				۹۱۵۵۸۱۲۱۰۱	۴۶۲۳۷۳۲۴	۵۱
۳۰	۵۴۲	خراسان جنوبی	علیرضا جهانگرد	بیرجند - بلوار امام رضا جنب مرکز فنی حرفه ای نمایندگی شرکت کمباین سازی و تراکتور سازی ایران		۹۱۵۱۶۰۶۷۲۰	۳۲۳۱۴۹۳۹	۳۲۳۱۳۹۷۸
		بیرجند		بهبهان - میدان یادمان شهداء پیروز - نمایندگی شرکت کمباین		۹۱۵۱۶۱۱۲۷۷	۵۶	۵۶
۳۱	۶۲۳	خوزستان				۹۱۶۱۷۱۰۰۰۱	۸۲۸۳۹۲۰۲	۵۲۸۳۹۲۰۲

ردیف	کد	استان / شهر	نام مدیر	آدرس	تلفن همراه	تلفن محل کار	فکس/کد
۳۱	۶۳۰	بهبهان	عباس حسینی	سازی ایران کدپستی ۶۳۶۱۹۱۱۱۱			۶۱
۳۲	۶۳۰	خوزستان	فروش صرافین	رامهرمز - خیابان امت - نمایندگی تراکتورسازی و کمباین سازی ایران	۹۱۲۱۲۱۳۵۰۵ ۹۱۲۲۸۹۳۸۴۸	۴۳۵۲۳۰۷۸ ۴۳۵۲۵۹۶۱	۴۳۵۲۳۴۴۳ ۶۱
۳۳	۶۲۵	خوزستان	حجت اله دیناروند	شوش - میدان یادمان (جاده یادمان) کوی دوار نمایندگی تراکتور سازی و کمباین سازی	۹۱۶۹۴۲۲۴۴۸ ۹۱۶۷۰۳۵۷۱۰	۴۲۸۱۶۷۶۴ ۴۲۸۱۶۷۶۲	۴۲۸۱۶۷۶۴ ۶۱
۳۴	۶۲۶	خوزستان	جابر باوادی	ایذه - بزرگراه انقلاب روبروی ترمینال مسافری نمایندگی تراکتورسازی و کمباین سازی کدپستی ۶۳۹۱۹۳۳۹۱۱	۹۱۶۰۹۳۹۳۸۳	۴۳۶۲۲۸۵۰	۴۳۶۴۰۴۹۱ ۶۱
۳۵	۶۲۷	خوزستان	محمد حسین دیبائی	شوشتر - شهرک اندیشه روبروی اداره راه و ترابری ماشین الات کشاورزی دیبائی و نمایندگی کمباین سازی	۹۱۶۳۲۲۲۲۱۲	۳۶۲۲۴۸۵۱	۳۶۲۲۴۸۵۲ ۶۱
۳۶	۶۲۸	خوزستان	منصور فرخ منش	دزفول - جاده شمس آباد جنب باربری دزبار نمایندگی شرکت تراکتورسازی و کمباین سازی ایران	۹۱۶۱۱۸۵۸۵۸	۴۲۲۸۸۱۷۰	۴۲۲۸۸۱۶۹ ۶۱
۳۷	۶۲۹	خوزستان	فرزاد طلاوری	اهواز - سه راه خرمشهر - کیلومتر ۱ جاده خرمشهر خیابان تراکتورسازی نمایندگی تراکتور و کمباین سازی	۹۱۶۳۰۴۹۹۱۷	۴۳۵۳۸۸۴۳	۴۳۵۳۸۸۴۳ ۶۱
۳۸	۸۲۰	زنجان	حسن محمودپور	زنجان خیابان نواب صفوی جنب آتش نشانی نمایندگی کمباین سازی و تراکتور سازی کدپستی ۴۵۱۷۷۱۸۳۶۶	۹۱۲۱۴۱۶۴۸۹ ۹۱۲۳۴۱۵۷۷۳	۳۳۳۳۰۳۳۵ ۳۳۳۳۳۰۹۸	۳۳۳۳۸۵۲۷ ۲۴
۳۹	۸۲۳	زنجان	محمد رضا رجبی	خدابنده - خیابان امام خمینی - بالتر از پمپ بنزین جنب تالار قائم نمایندگی تراکتور سازی و کمباین سازی ایران	۹۱۲۴۱۲۴۰۱۴ ۹۱۲۶۴۱۳۱۷۵	۹۱۲۵۴۴۴۵۴۰ ۹۱۹۶۷۳۴۸۶۸	۳۴۲۲۲۴۱ ۲۴
۴۰	۱۵۵۲	سمنان	محمد ربیعی	گرمسار - بلوار دستغیب بریدگی دوم نمایندگی تراکتورسازی کدپستی : ۳۵۸۱۹۹۴۶۸۸	۹۱۲۵۳۱۱۳۷۲	۳۴۲۲۳۰۹۱	۳۴۲۲۶۹۰۷ ۲۳
۴۱	۱۵۵۳	سمنان	حسین اصغری	شاهرود - سرچشمه اول جاده مشهد پ ۵ نمایندگی کمباین سازی کد پستی : ۳۶۱۵۸۱۵۸۳۱	۹۱۲۱۷۳۳۲۹ ۹۱۲۱۷۳۳۱۰۸	۳۲۲۲۹۰۸۲ ۹۱۰۹۳۱۸۰۹۵	۳۲۲۲۳۳۳۴ ۲۳
۴۲	۸۳۱	سیستان و بلوچستان	شرکت تعاونی ۱۷۴۳	زاهدان - میدان امام جنب شرکت خوشه نمایندگی شرکت کمباین سازی ایران کد پستی ۹۸۱۸۸۸۸۸۳۳۹	۹۱۵۱۴۱۸۱۳۵	۳۳۵۱۱۴۸۷	۳۳۵۱۱۴۵۶ ۵۴
۴۳	۸۳۲	سیستان و بلوچستان	اتحادیه تعاونی روستایی آقای بامری	زابل - خیابان طالقانی - جاده بنجار، جنب اداره قندوشکر سابق اتحادیه تعاونی روستایی زابل یا نمایندگی شرکت کمباین سازی ایران	۹۱۵۵۴۰۳۵۴۶ ۹۱۵۱۴۴۲۷۰۶	۳۲۲۹۰۲۳۶ ۹۰۲۱۹۶۳۸۵۶	۳۲۲۹۰۲۲۲ ۵۴
۴۴	۲۳۴	فارس	اتحادیه کمباینداران فارس آقای جعفری	شیراز - کیلومتر ۵ جاده مرودشت جنب نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی شرکت تعاونی کمباینداران فارس کدپستی ۷۱۴۹۶۷۵۳۱۱	۹۱۷۱۱۷۳۷۰۰ ۹۱۷۳۱۵۲۳۰۰	۳۲۴۲۳۵۳۲	۳۲۴۲۴۲۴۳ ۷۱
۴۵	۲۳۱	فارس	خدارحم رجبی	مرودشت - خیابان قدس (کمربندی) جنب چهارراه راهنمایی نمایندگی کمباین سازی ایران	۹۱۷۱۲۸۰۱۹۸	۴۳۳۳۹۹۲۱ ۴۳۳۴۲۷۵۶	۴۳۳۳۸۴۸۴ ۷۱
۴۶	۲۳۲	فارس	نوذر رجبی	مرودشت - بلوار تخت جمشید - جنب کارخانه آرد نمایندگی کمباین سازی	۹۱۷۱۲۸۰۲۰۲ ۹۱۷۱۲۸۱۵۸۶	۹۱۹۹۲۰۲۰۳۲ ۴۳۳۴۲۷۵۴	۴۳۳۴۲۷۵۶ ۷۱

ردیف	کد	استان / شهر	نام مدیر	آدرس	تلفن همراه	تلفن محل کار	فکس/کد
۴۷	۲۳۳	فارس	حمید هادی زادگان	فسا - بلوار سرداران شهید جنب نمایندگی ایران خودرو ادوات کشاورزی هادی زادگان کدپستی ۷۴۶۱۴۱۱۴۸۱	۹۱۷۳۳۲۴۵۷۰	۵۳۳۴۴۰۵۰	۵۳۳۴۴۰۵۰
		فسا					۷۱
۴۸	۲۳۵	فارس	عباس رجبی	مرودشت - زنگی آباد بلوار شهید قاسم سلیمانی جنب بیمارستان زنگی آباد فروشگاه لوازم یدکی رجبی	۹۱۷۱۲۸۲۵۰۸	۴۳۴۴۱۷۵۶	۴۳۴۴۱۲۸۳۷
		زنگی آباد					۷۱
۴۹	۱۱۳۲	قزوین	عباس شالی	قزوین - میدان مینودر-لاین کندرو کوچه گلستان یازدهم (کوچه تالار طوسی) فرعی سمت چپ فروشگاه جاندر یدک کدپستی ۳۴۱۵۹۴۷۹۴۳	۹۱۲۱۴۶۷۷۶۲	۳۳۲۴۱۵۲۶	۳۳۲۴۱۵۲۶
		قزوین					۲۸
۵۰	۱۴۲	قم	علی محمد رجبی	قم - بلوار خداکرم کوچه ۱۳ پلاک ۱۰ نمایندگی کمباین سازی کدپستی ۳۷۱۸۱۴۵۸۳۵	۹۳۹۹۹۶۴۲۷ ۹۱۲۰۱۶۳۰۷۴	۳۶۶۴۱۰۹۲	۳۶۶۴۰۶۴۳
		قم					۲۵
۵۱	۷۴۲	کردستان	ایرج اکبری	بیجار - خ طالقانی، روبروی آتش نشانی، فروشگاه ایران کمباین، کد پستی ۸۸۳۸۳-۶۶۵۱۷	۰۹۱۸۱۷۱۶۰۲۵	۳۸۲۲۲۹۵۵	۳۸۲۲۰۵۶۵
		بیجار					۸۷
۵۲	۷۴۳	کردستان	شرکت سوران گستر غرب (جبار احمدی)	قروه- بلوار امام خمینی، بالاتر از اداره پست نمایندگی کمباین سازی کدپستی ۳۶۱۷۱۶۴۱۵	۹۱۸۱۷۱۰۹۶۱	۳۵۲۳۲۶۱۴	۳۵۲۳۱۸۹۵
		قروه					۸۷
۵۳	۷۴۴	کردستان	شمس اله ضیائی	سریش آباد قروه - انتهای خیابان شهید صدوقی نمایندگی کمباین سازی ایران کدپستی ۶۶۶۹۱۱۹۳۶۸	۹۱۸۱۷۱۷۰۴۹ ۹۱۸۳۷۲۹۱۲۱	۳۵۴۲۲۰۳۱	۳۵۴۲۲۰۳۱
		سریش آباد قروه					۸۷
۵۴	۷۴۵	کردستان	جبار احمدی	دهگلان - انتهای بلوار بعثت نمایندگی تراکتورسازی ایران کدپستی ۳۶۷۱۳۴۵۵۶	۹۱۸۱۷۱۰۹۶۱	۳۵۱۲۶۷۵۴	۳۵۱۲۶۷۵۴
		دهگلان					۸۷
۵۵	۸۲۱	کرمان	رحمت علی شریفی نژاد	کرمان - جاده تهران جنب هتل اخوان و جهاد نصر فروشگاه کشتگران نمایندگی کمباین سازی ایران	۹۱۳۱۴۱۰۸۷۵	۳۲۴۴۸۳۱۲	۳۲۴۴۳۳۷۸
		کرمان					۳۴
۵۶	۸۲۲	کرمان	نعمت اله محمدی فر	جیرفت - خیابان سعدی - جنب ایستگاه کهنوج - نمایندگی کمباین سازی و تراکتورسازی کدپستی ۷۸۶۱۷۴۳۷۹۷	۹۱۳۲۴۹۲۰۰۸	۴۳۲۶۲۴۴۰	۴۳۲۶۰۳۵۵
		جیرفت					۳۴
۵۷	۷۳۳	کرمانشاه	بهرام مرادی (مسئول پیروزی)	کرمانشاه - بلوار دولت آباد، مقابل بیمارستان فارابی نمایندگی کمباین سازی ایران کدپستی ۶۷۱۹۸۱۳۱۸۵	۹۱۸۱۳۱۶۲۵۸ ۹۱۸۳۳۰۲۹۸۸	۳۸۱۶۲۰۸۵ ۳۸۱۶۲۲۶۳	۳۸۱۶۲۱۷۶
		کرمانشاه					۸۳
۵۸	۷۳۲	کرمانشاه	مهدی دانش فر	کرمانشاه - دیزل آباد - بین دیزل آباد ۱۰۱ و ۱۰۲ نمایندگی کمباین سازی ایران کدپستی ۶۷۱۹۸۵۶۵۵۱	۹۱۸۳۳۶۶۳۰۵ ۹۱۸۳۳۲۳۱۶۱	۳۸۲۲۶۹۷۹	۳۸۲۶۱۹۶۹
		کرمانشاه					۸۳
۵۹	۱۷۳۲	کرمانشاه	براتعلی آذرطوس	سنقر کلیایی - خیابان سیلو - جنب مرکز بهداشت - فروشگاه کمباین یدک غرب و نمایندگی کمباین سازی ایران کدپستی ۶۷۵۱۷۹۳۹۳۴	۹۱۸۳۳۷۴۴۸۰ ۹۱۸۳۶۸۲۰۳۲	۴۸۴۲۴۷۰۹	۴۸۴۲۰۱۳۷
		سنقر کلیایی					۸۳
۶۰	۷۳۴	کرمانشاه	توفیق نادری	روانسر میدان زمین شهری - خیابان فاروغیه - فروشگاه نادری	۹۱۸۸۳۳۱۱۳۷	۴۵۲۶۰۲۱	۴۵۲۶۰۲۱
		روانسر					۸۳
۶۱	۲۵۲	کهگیلویه و بویراحمد	بهادر دوهنده	دهدشت - خیابان شریعتی کوچه رواق روبروی پارک شهرداری کدپستی ۷۵۷۱۷-۳-۳۴۱۸	۹۱۷۱۴۴۳۰۵۰ ۹۲۱۵۳۶۳۸۶۱	۲۲۶۳۶۶۲	۲۲۶۸۸۳۸
		دهدشت					۷۴۳
۶۲	۳۳۶	گلستان	شرکت صحرا تک فریدون	گرگان - خ شهید بهشتی گاراژ جاندر نمایندگی کمباین سازی	۹۱۱۱۷۱۶۸۶۳	۳۲۱۵۴۲۴۱	۳۲۱۵۷۵۴۱

ردیف	کد	استان / شهر	نام مدیر	آدرس	تلفن همراه	تلفن محل کار	فکس/کد
۶۳	۳۳۳	گلستان	کفایی پور	پلاک ۲۷۸ کد پستی ۴۰۹۴۸۵۴۴۴۸			۱۷
		گلستان	عبدالرشید خرمی	گنبد خیابان امام خمینی جنوبی روبروی بانک سپه نمایندگی	۹۱۱۳۷۲۱۶۲	۳۳۲۹۰۸۴۲	۳۳۲۲۳۱۴۴
		گنبد		کمباین سازی کدپستی ۴۹۷۱۹۵۶۴۱۶	۹۱۱۲۷۴۶۰۱۲	۳۳۲۲۲۸۰۸	۱۷
۶۴	۱۳۳۵	گلستان	محمد علی یوسفی	علی آباد کتول - بلوار امام رضا ، نمایندگی تراکتور سازی و	۹۱۱۱۷۱۵۴۴۰	۳۴۲۲۲۹۹۱	۳۴۲۳۰۳۲۲-۳
		علی آباد کتول		نمایندگی کمباین سازی کدپستی ۱۴۷۳۸۵۳۷۱۶	۹۱۱۱۷۵۳۶۵۴	داخلی ۱۰۸	۱۷
۶۵	۳۳۹	گلستان	آقایان عبدالوهاب قاضلی کر	گنبد - خ امام خمینی شمالی پل آخوندآباد کوچه ساحل فروشگاه	۹۱۱۲۷۴۶۰۸۰	۳۳۲۲۶۷۱۱	۳۳۲۲۶۷۱۱
		گنبد		مردمرداری یا نمایندگی کمباین سازی کد پستی ۴۹۷۱۶۸۹۶۸۵		بهر روز	۱۷
۶۶	۱۳۳۶	گلستان	تقی قزلسفلو	مینودشت - میدان الزهرا -نمایندگی تراکتورسازی ایران	۹۱۱۱۷۴۵۰۹۱	۳۵۲۲۸۶۵۰	۳۵۲۲۷۱۲
		مینودشت		و نمایندگی کمباین سازی ایران کدپستی ۴۹۸۱۶۳۳۱۴۴	۹۱۱۲۷۹۴۵۰۸	پسر	۱۷
۶۷	۳۴۰	گلستان	تاج محمد پور محمود	کالاه - بعد از میدان بسیج - جنب آهن فروشی پورمحمود	۹۱۱۱۷۶۲۹۱۵	۳۵۴۲۳۱۰۰	۳۵۴۴۹۸۱۵
		کالاه		نمایندگی کمباین سازی ایران -کدپستی ۴۹۹۱۷۴۶۶۸۷۴	۹۱۱۳۷۴۸۰۹۴		۱۷
۶۸	۳۵۱	گیلان	شرکت زراعت و صنعت	اسالم - خ امام خمینی روبروی نیروی انتظامی شرکت زراعت تالش	۹۱۴۹۸۶۱۸۵۹	۴۴۲۸۴۷۴۴	۴۴۲۸۴۴۴۰
		اسالم	تالش (ادبی - شریفی)	یا نمایندگی کمباین سازی ایران	۹۱۱۱۸۴۲۴۶۰		۱۳
۶۹	۳۵۳	گیلان	فرزاد خان بابائی	رودبار - رستم آباد -مآندآبان روبروی ایران خودرو نمایندگی	۹۱۱۱۳۰۰۶۹۴	۳۴۶۷۴۸۳۱	۱۳
		رستم آباد		کمباین سازی ایران			
۷۰	۳۵۴	گیلان	اردشیر رونقی	صومعه سرا- خ سردار جنگل بلوار شهید سرشاد روبروی مرکز	۹۱۱۱۸۳۷۷۷۱	۴۴۳۲۶۶۹۶	۴۴۳۳۷۵۳۵
		صومعه سرا		بهداشت کد پستی ۴۳۶۱۷۹۵۹۷۹	۹۱۱۱۸۴۵۳۶۴		۱۳
۷۱	۱۳۵۶	گیلان	محمد علی پاکیزه	شلمان - بالاتر از پمپ بنزین فروشگاه کشاورزی پاکیزه	۹۱۱۱۴۴۴۷۲۳	۴۲۵۱۵۲۴۶	۴۲۵۱۵۲۴۷
		شلمان		کدپستی ۴۴۹۵۱۷۱۶۵۷			۱۳
۷۲	۱۳۶۱	گیلان	پلود حبیب زاده	بندر کباشهر - خیابان فلسطین جنوبی	۹۱۱۱۴۱۱۳۹۳	۴۲۸۲۴۴۴۰	۴۲۸۲۲۱۲۰
		بندرکباشهر		نمایندگی کمباین سازی ایران کدپستی ۴۴۴۷۱۷۳۹۳۹	۹۹۱۱۵۹۴۷۰۷		۱۳
۷۳	۱۳۵۸ ۱۳۵۹	گیلان	عباس حمیدیان	بندر کباشهر - خیابان فلسطین جنوبی	۹۱۱۱۳۱۵۲۳۳	۴۲۸۲۴۸۸۱	۱۳
		بندرکباشهر		گاراژ گلها نمایندگی کمباین سازی ایران			
۷۴	۶۴۱	لرستان	مهراب رشیدی	خرم آباد - بلوار بهارستان کیلومتر ۶ جاده خوزستان ، ماسور ، نبش	۹۱۶۶۶۱۳۰۷۹	۳۳۴۳۲۰۱۱	۳۳۴۳۲۰۱۲
		خرم آباد		ورودی بار فروشی نمایندگی تراکتور سازی و کمباین سازی کدپستی	۹۱۶۱۶۱۷۷۷۷	۹۱۶۱۶۱۱۵۲۷	۶۶
۷۵	۳۲۲	مازندران	مجید جهانی	بابلسر - پهنمیر ، خ امام ، فروشگاه لوازم کمباین	۹۱۱۱۱۱۴۵۵۱	۳۵۷۵۴۳۲۵	۳۵۷۵۱۵۵۹
		بابلسر		کد پستی ۱۷۶۷۱-۴۷۴۴۱	۹۱۲۰۲۱۴۰۰۸		۱۱
۷۶	۳۲۳	مازندران	عبدا... بریمانی	ساری - سورک چهارراه آزادگان جنب پمپ بنزین کد پستی	۹۱۱۱۵۲۶۰۶۹	۳۳۸۸۶۶۰۰	۳۳۸۸۴۱۴۱
		سورک		۵۵۱۶۱-۴۸۴۴۱	۹۱۲۰۲۱۴۰۰۸	۹۱۱۳۵۲۴۱۱۳	۱۱
۷۷	۳۲۴	مازندران	تعاونی کمباینداران آمل	آمل - بلوار منفرد - انتهای امیر ۱۳ فروشگاه طبرستان	۹۱۱۳۲۱۲۱۰۰	۴۳۲۷۳۸۱۲	۴۳۲۷۳۸۱۳
		آمل		نمایندگی کمباین سازی ایران کدپستی ۴۶۱۳۸۶۹۸۸	۹۱۱۱۲۵۳۱۳۵	۴۳۲۷۳۸۱۱	۱۱

ردیف	کد	استان / شهر	نام مدیر	آدرس		تلفن همراه	تلفن محل کار	فکس / کد
۷۸	۱۳۲۵	مازندران	بخشعلی بخشی	جویبار - میدان کشتی - جنب فرمانداری ساختمان بخشی - نمایندگی تراکتورسازی ایران	عاملیت	۹۱۱۱۲۸۷۶۶۸	۴۲۵۳۳۰۲۸	۴۲۵۳۲۵۸۳
		جویبار					۴۲۵۳۳۰۲۹	۱۱
۷۹	۳۲۵	مازندران	ابراهیم بابایی شهرام گلزاده	آمل - بلوار منفرد - انتهای امیر ۱۳ فروشگاه طبرستان نمایندگی کمباین سازی کدپستی ۴۶۱۳۸۶۹۹۸۸		۹۱۱۳۲۱۲۱۰۰	۴۳۲۷۳۸۱۲	۴۳۲۷۳۸۱۳
		آمل					۴۳۲۷۳۸۱۱	۱۱
۸۰	۱۷۲۴	همدان	محمد جمشیدی	ملایر - میدان انقلاب - ابتدای میدان انقلاب فروشگاه جمشیدی و نمایندگی کمباین سازی کدپستی ۶۵۷۱۸۶۵۹۶۵	عاملیت	۹۱۸۸۵۱۱۳۸۱	۳۳۳۴۷۶۲۴	۳۳۳۴۷۶۳۰
		ملایر						۸۱
۸۱	۷۲۴	همدان	مجتبی آذرطوس	همدان - خیابان ۱۷ شهریور (چاپارخانه) جنب گاراژ حبیبی نمایندگی کمباین سازی		۹۱۸۸۳۷۴۴۸۰	۳۲۶۷۹۶۰۶	۳۲۶۷۶۷۵۷
		همدان					۹۱۸۳۸۶۲۰۳۲	۸۱
۸۲	۷۲۵	همدان	کت تعاونی کمباینداران هگمتا کرمی	همدان بلوار شهید رجایی جنب پمپ بنزین آذرفام کدپستی ۶۵۱۸۷۱۶۶۱		۹۱۸۹۱۳۰۳۸۹	۳۲۵۳۲۸۶۱	۳۲۵۳۲۸۶۱
		همدان					۳۲۵۳۲۸۶۹	۸۱