



Rice Combine Parts Catalog

PC4198

کاتالوگ کماین برنج IHP2100

بهمن ماه ۱۴۰۰



Directions for use of Parts Catalog

A How do you find a part, if Part Number is not known?

1. Turn to primary Index beginning on page A2 and determine corresponding page of Sectional Index .
2. Determine required components from Sectional Index .
3. Turn to relevant page for these components.
4. Identify part on drawing and determine part Number in text with help of drawing key number .

B How do you identify a part, if Part Number is known?

1. Turn to Numerical Index at end of catalog.
2. Locate Part Number and determine page location .
3. Turn to relevant page in parts catalog.
4. Identify part on corresponding drawing .

5. Layout of text page with six columns


KEY	PART NO.	DESCRIPTION	F-DESCRIPTION	QTY	REMARKS
Drawing Refer-ence Number					
Parts ordering No.					
Brief part description in English					
		Brief part description in Farsi			
		Total no. of this part used in this assembly			
					Additional information, such as dimensions, assy. Remarks, substitutes and coded order information.

طرز استفاده از کاتالوگ

- الف) نحوه پیدا کردن قطعه‌ای که شماره آن را نمی‌دانید :
- ۱- به راهنمای اولیه در صفحه 2A رجوع کرده و صفحه منطبق با راهنمای قسمت مربوطه را پیدا کنید.
 - ۲- از راهنمای قسمت، مجموعه مربوطه را مشخص کنید.
 - ۳- سپس به صفحه مربوطه مراجعه کنید.
 - ۴- قطعه مورد نظر را از تصویر مربوطه پیدا کرده و شماره قطعه را معین کنید.

- ب) نحوه پیدا کردن قطعه‌ای که شماره آن را می‌دانید :
- ۱- به راهنمای مرتب شده براساس شماره قطعه در بخش انتهایی کاتالوگ مراجعه کنید.
 - ۲- شماره قطعه مورد نظر را در این فهرست پیدا نموده و صفحه مربوطه را مشخص کنید.
 - ۳- به صفحه مربوطه در کاتالوگ مراجعه کنید.
 - ۴- تصویر قطعه را با توجه به شماره قطعه و کد آن معین کنید.

شکل نمایش متن مندرج در صفحات کاتالوگ





CODES USED "REMARKS" COLUMN

تعاریف کدهای استفاده شده در ستون "ملاحظات"


	English	فارسی
APPL	This application only	فقط برای این نوع کاربرد
AR	As required	به تعداد نیاز
ASSY	Complete assembly	مجموعه کامل
FOR	For	برای
FRONT	Front	جلو
GRID	See grid	رجوع به بخش
I.D.	Inside diameter	قطر داخل
INCL.KEYS	Including keys	شامل ردیف‌های
KIT	Kit	سری
L	Number of links	تعداد حلقه‌ها
LGTH	Length	طول
L.H.	Left-hand	چپ
LOW	Lower	پائین
MARKED	Marked	مشخص شده
MF	Make from	ساخته شده از
NSEP	Not supplied separately	به تنهایی قابل تهیه نیست
O.D.	Outside diameter	قطر خارجی
OR	Or	یا
ORD	Order	سفارش
PACKG	By packet of	بسته‌بندی شده
R.H.	Right-hand	راست
REAR	Rear	عقب
SUB.	Replaced by	جایگزین شده توسط
SUB.FOR	Substitutes for	جایگزین شده به جای
TK	Thickness	ضخامت
UP	Upper	بالا
W/	With	با
W/O	Without	بدون
Z	Gear and sprocket teeth number	تعداد دنده‌های چرخ‌دنده و چرخ زنجیر
JD	JOHN DEERE MOTOR	موتور جان‌دیر
MP	PERKINS MOTOR	موتور پرکینز
MS	SUNIR MOTOR	موتور سانیر





Header Assembly (2.2m)

مجموعه های پلاتفرم برش






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	ACR60886	مجموعه مونتاژی محرك تیغه برش	Assembly of header transmission shaft	1	CD30Q-01.06.01A
2	ACR60888	مجموعه مونتاژی سه راهی	Cutter swing rod combination	1	4LZS2-01.06.01.02
3	ACR60892	مجموعه مونتاژی زنجیر سفت کن پلاتفرم برش	Chain tension sprocket combination	1	4LZS2-01.10A
4	ACR60893	مجموعه مونتاژی تسمه سفت کن پلاتفرم برش	Belt tension pulley combination	1	4LZS2-01.11
5	ACR60388	پوسته پلاتفرم برش	Assembly of header	1	CD30Q-01
6	ACR60890	مجموعه مونتاژی تیغه برش	Cutter assembly	1	CD30Q-01.05A
7	ACR60894	مجموعه مونتاژی استوانه پلاتفرم برش	Feeding auger assembly	1	CD30Q-01.09C
8	ACR60906	مجموعه مونتاژی بازویی نگهدارنده کله	Assembly of reel post	1	CD40ZQ.1.2.2
9	ACR60900	مجموعه نهایی کله	Assembly of reel	1	CD40ZQ.1.2.1b



Assembly Header (2.2m)

شاسی پلاتفرم برش






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	24M7036	واشر تخت	Flat washer 9X17X1.6	23	GB/T97.1-2002-8
2	12M7008	واشرفنری	Spring washer 8	23	GB/T93-1987-8
3	14M7029	مهره	Nut M8	10	GB/T6170-2000-M8
4	19M7170	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M10X50	4	GB/T5783-2000-M10×50
5	12M7013	واشرفنری	Spring washer 10	16	GB/T93-1987-10
6	24M7013	واشر تخت	Flat washer 11X36X2	10	GB/T97.1-2002-10
7	CR50454	کاور محافظ شفت محرک پلاتفرم	Fender of header transmission shaft	1	CD30Q-01-04B
8	19M7139	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X20	4	GB/T5783-2000-M8×20
9			Bolt	15	GB/T5783-2000-M8×16
10	CR50456	پایه نگهدارنده کاور محافظ پلاتفرم	Lower bracket of left shield	1	4LZS2-01-09
11	CR50455	پایه نگهدارنده کاور محافظ پلاتفرم	Bracket of left shield	1	4LZS2-01-07
12	ACR60613	کاور محافظ مجموعه محرک پلاتفرم	Welding of header left shield	1	4LZS2-01.12A
13	CR50495	تقویت موشکی سمت چپ پلاتفرم برش	Cutter head baffle A	1	4LZS2-01-02A
14	ACR60390	ریزش گیر سمت راست دهانه پلاتفرم	Welding of left baffle	1	4LZS2-01.08B.05
15	ACR60980	ابروی پلاتفرم برش	Grass stopper plate	2	QR.1-05 , CR50503
16	19M7768	پیچ آلتی	Hex Socket Head M6X16	6	GB/T5783-2000-M6×16
17	24M7013	واشر تخت	Flat washer 11X36X2	6	GB/T97.1-2002-6
18	12M7012	واشرفنری	Spring washer 6	6	GB/T93-1987-6
19	14M7027	مهره	Nut M6	6	GB/T6170-2000-M6
20			Bolt	4	GB/T5783-2000-M8×25
21	ACR61125	موشکی سمت چپ پلاتفرم	Welding of left divider	1	4LZS2-01.03f
22	CR50515	نبشی تمیز کننده سمت چپ پلاتفرم	Grass stopper plate 2	1	CD30Q-01.08A-07
23			Bolt	6	GB/T5783-2000-M10×20
24	ACR60391	ریزش گیر سمت راست دهانه پلاتفرم	Welding of right baffle	1	4LZS2-01.08B.04
25	14M7140	مهره	Nut M10	6	GB/T6170-2000-M10
26	24M7178	واشر تخت	Flat washer 10.5X30X2.5	6	GB/T96-2002-10
27	19M7384	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M10X60	6	GB/T5783-2000-M10×60
28	CR50514	نبشی تمیز کننده سمت راست پلاتفرم	Grass stopper plate 1	1	4LZS2-01.08B-06
29	ACR61124	موشکی سمت راست پلاتفرم	Welding of right divider	1	4LZS2-01.04e
30	ACR60388	پوسته پلاتفرم برش	Welding of header	1	CD30Q-01.08D
31	CR50496	تقویت موشکی سمت راست پلاتفرم	Cutter head baffle B	1	4LZS2-01-03c
32	CR52969	پایه میله راهنمای مقسم	Rear connecting block of reel	1	CD40ZQ.1.1-05
33			Spring 1	1	QR.5.5-07
34	ACR60990	مجموعه میله راهنمای مقسم	Welding of dividing rod	1	4LZS2-01.14a



Assembly of Header Transmission Shaft (2.2m)

مجموعه شفت محرک پلاتفرم برش






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	19M7166	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M10X20	2	GB/T5783-2000-M10×20
2	12M7013	واشرفنری	Spring washer 10	2	GB/T93-1987-10
3	E12817	واشر تخت	Flat washer 11X40X4	1	4LZS2-01.06.01-07, 24M7178, CR50443
4	CR50461	چدنی لنگ پلاتفرم برش	Crank	1	4LZS2-01.06.01-01X
5	CR50460	چرخ زنجیر محرك تیغه برش	Sprocket (23T)	1	4LZS2-01.06.01-02X
6	19M7660	پیچ آلن خور سر گرد	Inner hexagon cylindrical head screw	4	GB/T70.1-2000-M8×20
7	19M7158	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M12X45	4	GB/T5783-2000-M12×45
8	12M7014	واشرفنری	Spring washer 12	4	GB/T93-1987-12
9	24M7047	واشر تخت	Flat washer 13X24X2.5	4	GB/T97.1-2002
10	ACR60639	بلبرینگ با پوسته	Outer spherical bearing with vertical	2	GB/T7810-1995-UCP206
11	49M7065	خار مستطیلی	Shaft Key 8X7X40	1	GB/T1096-1979-8×40
12	CR50457	شفت انتقال نیروی پلاتفرم برش	Bridge driven shaft	1	CD30Q-01.06.01-03
13	49M4049	خار مستطیلی	Shaft Key 8X7X25	2	GB/T1096-1979-8×25
14	CR50458	پولی محرك تیغه	Pulley	1	4LZS2-01.06.01-04
15	E12817	واشر تخت	Flat washer 11X40X4	1	4LZS2-08.09.01-01 , 24M7178, CR50443
16	CR50459	بوش فلزی	Circlip	1	4LZS2-01.06.01-11



Cutter swing rod combination

اهرم محرک تیغه اهره






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	58M7004	گریس خور ۶	Grease nipple M6	2	GB1152-1989-M6
2	40M1865	خار رینگ داخلی	Circlip for hole 52x2	1	GB/T893.1-1986-52
3	CR50462	درپوش پلاستیکی روی بلبرینگ شاتون	Seal cover	1	4LZS2-01.06.01-09
4	40M1828	خار رینگ محور	Circlip for shaft 25X1.2	1	GB/T894.2-1982-25
5	ACR60634	بلبرینگ	Bearing	1	GB/T281-1994-1205
6	ACR60383	شاتون تیغه برش پلاتفرم	Welding of connecting rod	1	4LZS2-01.06.01.01A
7	12M7014	واشرفری	Spring washer 12	1	GB/T93-1987-12
8	14M7184	مهره چاکدار	Slotted Nut M12	1	GB/T6178-1986-M12
9	11M7020	اشپیل	Cotter pin 4X22	1	GB/T91-2000-4×22
10	CR50466	روبنده چدنی	Swing rod base retainer plate	2	4LZS2-01.06.01.02-01A
11	JD30071	بلبرینگ	Bearing	2	GB/T276-1994-6204-2RS
12	CR50469	شفت وسط بلبرینگ تیغه اره	Pin shaft	1	4LZS2-01.06.01.02-05X
13	JD29980	بلبرینگ	Bearing	2	GB/T276-1994-6203-2RS
14	19M7168	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M10X30	4	GB/T5783-2000-M10×30
15	12M7013	واشرفری	Spring washer 10	5	GB/T93-1987-10
16	14M7140	مهره	Nut M10	1	GB/6170-2000-M10
17	CR50464	داسی تیغه اره برش	Cutter swing rod	1	4LZS2-01.06.01.02-03B
18	CR50465	شفت	Swing rod shaft	1	4LZS2-01.06.01.02-02
19	CR50467	درب پوش سه راهی (داسی) تیغه برش	Mud stopper cap	1	4LZS2-05.02-06
20	14M7209	مهره شش گوش باریک	Nut M18	1	GB/T6173-2000-M18
21	CR50463	بوش فلزی	Spacer bush	1	4LZS2-01.06.01.02.02A-01
22			Ballhead shaft	1	4LZS2-01.06.01.02.02A-02
23	40M1861	خار رینگ داخلی	Circlip for hole 42X1.75	1	GB/T893.1-1986-42
24	JD30071	بلبرینگ	Bearing	1	GB/T9163-2001-GEG20ES-2R
25	ACR60396	سیبک شاتون تیغه اره برش	Connecting rod bearing seat	1	4LZS2-01.06.01.02.02A-03 (INCLUDING KEYS 22-23-24)
26	14M7306	مهره شش گوش	Nut	1	
27	24M7178	واشر تخت	Flat washer 10.5X30X2.5	1	



Cutter assembly (2.2m)

تیغه اره برش و انگشتی ها






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	19M7139	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X20	5	GB/T5783-2000-M8×20
2	CR50492	ورق دندانه ای راهنمای بزرگ	Drive assisting plate 2	1	4LZS2-01.05A-03
3	ACR60384	مجموعه پرچی تیغه برش	Riveting of moving blade	1	4LZS2-01.05.01A
4	12M7008	واشرفری	Spring washer 8	7	GB/T93-1987-8
5	14M7029	مهره	Nut M8	7	GB/T6170-2000-M8
6			Type II friction disc (short)	1	4LZS2-01.05-04
7	CR50494	نبشی شاسی تیغه	Knife beam	1	4LZS2-01.05-08
8	H25603	سه شاخه تیغه اره	Triple knife guard	1	4LZS2-01.05-11(SUB FOR -CR50470)
9	14M7140	مهره	Nut M10	25	GB/T6170-2000-M10
10	12M7013	واشرفری	Spring washer 10	25	GB/T93-1987-10
11	24M7178	واشر تخت	Flat washer 10.5X30X2.5	25	GB/T97.1-2002-10
12	CR50471	دو شاخه تیغه اره برش	Type II knife guard	2	GB/T1209.2-2009
-	Z11228	دو شاخه تیغه اره	knife guard	11	
13	03M7085	پیچ اتاقی	Bolt M10X30	17	GB/T794-1993-M10×35 ,03M7098
14	03M7098	پیچ اتاقی	Bolt M10X35	10	GB/T794-1993-M10×40 , 03M7152
15	Z32690	روبند دو شاخه تیغه اره	Type II knife clip	5	GB/T1209.4-2009(SUB FOR -CR50485)
16	CR50484	شیم فلزی روبند تیغه برش	Type II friction disc	6	GB/T1209.5-2009
17	CR50487	راهنمای تیغه برش	Press block	1	4LZS2-01.05-10
18	CR50486	روبند تیغه	Cutter head platen	1	4LZS2-01.05-09
19	12M7012	واشرفری	Spring washer 6	6	GB/T93-1987-6
20	21M7399	پیچ سر شش گوش	Bolt M6X16	2	GB/T5783-2000-M6×12, SUB FOR 21M7482
21	19M7382	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M10X40	2	GB/T5783-2000-M10×40
22	CR50488	راهنمای فلزی تیغه برش	Slider base	1	4LZS2-01.05-07
23	19M7163	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X25	2	GB/T5783-2000-M8×25
24	CR50490	راهنمای پلاستیکی تیغه اره	Slider	1	4LZS2-01.05-06 SUB FOR CR53294
25			Screw	2	GB/T68-2000-M6×10
26	CR50489	راهنمای پلاستیکی تیغه اره برش	Platen	1	4LZS2-01.05-05
27	19M7351	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M14X100	2	GB/T68-2000-M14×100
28	19M7560	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M6X16	4	GB/T5783-2000-M6×16
29	CR50491	شیم فلزی تنظیم بلبرینگ تیغه برش	Cutter head baffle	2	4LZS2-01.05-01
30	CR50493	ورق دندانه ای راهنمای کوچک	Drive assisting plate 1	1	4LZS2-01.05A-02

Riveting of moving blade (2.2m)

تیغه اره برش






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	CR51661	ورق فلزي	Half blade (1)	1	4LZS2-01.05.01-01
2	P49650	تیغه اره - دنده ریز	Type I moving blade	28	GB/T1209.3-2009(SUB FOR-CR51658)
3	CR51660	تسمه تیغه برش	Cutter bar	1	CD30Q-01.05.01-03
4	16M2524	میخ پرچ	Rivet 6X18	52	GB/T867-1986-6×18
5	CR51657	ورق نگهدارنده	Support drive assisting plate	5	4LZS2-01.05.01-02
6	16M2524	میخ پرچ	Rivet 6X18	8	GB/T867-1986-5×17 SUB FOR CR51664
7	16M2527	میخ پرچ	Rivet 6X25	4	GB/T869-1986-6×25
8	CR51655	چدنی	Cutter bar seat	1	4LZS2-01.05.01-04A
9	16M2605	میخ پرچ	Rivet 6X20	4	GB/T867-1986-6×20
	16M2527	میخ پرچ	Rivet 6X25	1	
10	CR51656	ورق فلزي	Half blade (2)	1	4LZS2-01.05.01-05



Chain tension sprocket combination

زنجیر سفت کن






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	CR50048	مهره چهار گوش	Fixing block	1	4LZS2-01.10-03X
2	24M7180	واشر تخت	Flat washer 13X40X3	1	GB/T96.1-2000-12
3	CR50498	شفت زنجیر سفت کن	Rotating shaft	1	4LZS2-01.10-01A
4	CR50472	چرخ زنجیر	Tension sprocket	1	4LZS2-01.10-02X
5	JD30324	بلبرینگ	Deep groove ball bearing ,17X35X10	1	GB/T276-94-6003-2RS
6	40M7119	خار رینگ داخلی	Circlip for hole 35X1.5	1	GB/T893.1-1986-35
7	40M1823	خار رینگ محور	Circlip for shaft , 17X1	1	GB/T894.1-1986-17



Belt tension pulley combination

پولی تسمه سفت کن






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	CR50048	مهره چهار گوش	Fixing block	1	4LZS2-01.10-03X
2	CR50501	محور پولي تسمه سفت كن	Rotating shaft	1	4LZS2-01.11-02
3	CR50438	پولي پلاستيكي تسمه سفت كن	Tension sprocket	1	4LZS2-01.11-01
4	JD30071	بلبرینگ	Bearing	1	GB/T276-94-6204-2RS
5	40M1863	خار رینگی داخلی	Circlip for hole 47X1.75	1	GB/T893.1-1986-47
6	40M7080	خار رینگی محور	Circlip for shaft 20X1.2	1	GB/T894.1-1986-20
7	24M7180	واشر تخت	Flat washer 13X40X3	1	GB/T96.1-2000-12



Reel assembly (2.2m)

نصب کلهش کش روی شاخک ها






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	ACR60900	مجموعه نهایی کلش	Assembly of reel	1	CD40ZQ.1.2.1b
2	19M9202	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M10X65	2	GB/T5783-2000
3	14M7140	مهره	Nut M10	2	GB/T 6170-2000
4	ACR60906	مجموعه مونتاژی بازویی نگهدارنده کلش	Assembly of reel post	1	CD40ZQ.1.2.2

Assembly of reel (2.2m)

مجموعه کلهش کش






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	19M7166	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M10X20	3	GB/T5783-2000-
2	12M7013	واشرفنری	Spring washer 10	3	GB/T93-87-10
3	24M7040	واشر تخت	Flat washer 11X21X2	3	GB/T97.1-2002-10
4	ACR60901	مجموعه مونتاژی تنظیم خورشیدی کلش	Support plate combination	1	CD40Q.1.2.4a
5	ACR61134	پایه چدنی کلش کش سمت راست	Right slider	1	4LZS2-01.01-10X SUB FOR CR50448
6	ACR60594	بلبرینگ	Bearing	2	GB276-94-6005-2RS
7	40M1863	خار رینگ داخلی	Circlip for hole 47X1.75	2	GB/T893.1-1986 -47
8	CR50445	بوش فلزی	Spacer bush	1	4LZS2-01.01B-05
9	CR50436	پولی محرک کلش کش	Welding of reel pulley	1	CD40ZQ.1.2.2.22
10	CR50443	واشر تخت	Flat washer 11X40X4	2	GB/T96-1985-10,24M7178
11	49M7067	خار مستطیلی	Shaft Key 8X7X20	1	GB/T1096-2003-A8×20
12	ACR60375	پایه کلش کش - سمت چپ	Welding of left slider	1	4LZS2-01.01B.01
13	Z24651	واشر تخت	Flat washer 26X40X1	5	



Assembly of reel (2.2m)

مجموعه کلهش کش






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
13	19M7139	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X20	4	GB/T5783-2000-M8×20
14	CR50452	نبشی نگهدارنده لاستیک تمیز کننده	Platen	2	4LZS2-01.01B-04
15	CR50451	لاستیک تمیز کننده کلش	Scraper blade	2	4LZS2-01.01B-03
16	14M7029	مهرد	Nut M8	4	GB/T6170-2000-M8
17	12M7008	واشرفری	Spring washer 8	36	GB/T93-87-8
18	24M7036	واشر تخت	Flat washer 9X17X1.6	36	GB/T97.1-2002-8
19	ACR60382	شفت وسط کلش	Welding of central shaft frame	1	4LZS2-01.01B.03
20	ACR60376	ستاره ای بیرونی سمت راست	Welding of eccentric wheels	1	4LZS2-01.01B.04a
21	CR50450	یاتاقان پلاستیکی ستاره ای	Sliding bearing	15	4LZS2-01.01B-02
22	CR50449	تسمه فلزی تقویت کلش کش	Press strip	15	4LZS2-01.01B-01
23	19M7185	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X60	30	GB/T5782-2000-M8X60
24	ACR60380	ناودانی نگهدارنده انگشتی های کلش	Welding of reel rod 1	3	CD40ZQ.1A.2.1.2b
25	ACR60381	ناودانی نگهدارنده انگشتی های کلش	Welding of reel rod 2	2	CD40ZQ.1A.2.1.5c
26	CR50453	انگشتی کلش کش	Elastic tooth	35	4LZS2-01.01-03A



Support plate combination

پایه تنظیم خورشیدی کلش کش






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	ACR60986	مجموعه بوش هرزگرد	Roller shaft	3	4LZS2-01.01B.05.01-01a
2	24M7053	واشر تخت	Flat Washer 17X30X3	3	GB/T96-1985-16
3	CR52956	بوش واسطه	Roller	3	4LZS2-01.01B.05-01
4	ACR60374	پایه دایره ای شکل تنظیم کننده خورشیدی کلش	Welding of support plate	1	CD40Q.1.2.4.1a
5	24M7040	واشر تخت	Flat washer 11X21X2	3	GB/T97.1-1985-10
6	12M7013	واشر فنری	Spring washer 10	3	GB/T93-1987-10
7	14M7140	مهره	Nut M10	3	GB/T6170-2000-10

Assembly of reel post (2.2m)

شاخک کلش کش






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	49M4052	خار مستطیلی	Shaft Key 8X7X36	1	GB/T1096-2003-A8×36
2	19M7166	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M10X20	2	GB/T5783-2000-M10×20
3	12M7013	واشرفری	Spring washer 10	6	GB/T93-87-10
4	CR50443	واشر تخت دور پهن	Flat washer 11X40X4	2	4LZS2-01.02-04
5	CR50436	پولی محرک کلس کش	Welding of reel pulley	1	CD40ZQ.1.2.2.2
6	JD30198	بلبرینگ	Bearing 25X52X15-6205-2RSR	2	GB/T276-94-6205-RS
7	ACR60588	شفت انتقال نیرو به کلس کش	Welding of reel transmission shaft	1	CD30Q-01.02.02
8	CR50442	بوش فلزی	Spacer bush	1	4LZS2-01.02-03
9	ACR60896	مجموعه مونتاژی پولی محرک کلس کش	Speed control pulley combination	1	4LZS2-01.02.07
10	49M4052	خار مستطیلی	Shaft Key 8X7X36	1	GB/T1096-2003-A8×28 -49M7066
11	14M7140	مهره	Nut M10	6	GB/T6170-2000-M10
12	CR50510	پیچ تنظیم کشش فنر تسمه سفت کن	Pull rod	1	4LZS2-01.09-20
13	CR50437	فنر تنظیم کشش تسمه	Tension spring	1	4LZS2-01.02-01A
14	ACR60897	مجموعه مونتاژی پولی های تسمه سفت کن کلس	Tension pulley combination	1	4LZS2-01.02.04
15	19M7378	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X45	2	GB/T5783-2000-M8×45
16	ACR60371	قاب نگهدارنده مجموعه تسمه سفت کن کلس	Welding of front fixing base	1	4LZS2-01.02.05a
17	ACR60369	پایه نگهدارنده قاب تسمه کلس کش	Welding of rear fixing base	1	4LZS2-01.02.03
18	24M7040	واشر تخت	Flat washer 11X21X2	6	GB/T97.1-2002-10
19	12M7008	واشرفری	Spring washer 8	1	GB/T 93-87-12
20	14M7031	مهره	Nut M12	1	GB/T6170-2000-M12
21	ACR60372	بازوی نگهدارنده کلس کش	Welding of reel post	1	CD40ZQ.1.2.2.3
22	CR50435	بست نگهدارنده بازویی کلس	Platen	3	4LZS2-01.02-02
23	24M7036	واشر تخت	Flat washer 9X17X1.6	6	GB/T97.1-2002-8
24	12M7008	واشرفری	Spring washer 8	6	GB/T93-87-8
25	19M7288	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X30	6	GB/T5783-2000-M8×30
26	19M7724	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M10X45	1	



Tension pulley combination

تسمه سفت کن محرک کلس کش






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1			Dead axle of tension pulley	1	4LZS2-01.02.04-01
2	CR50438	پولی پلاستیکی تسمه سفت کن	Tension pulley	2	4LZS2-01.11-01
3	JD30071	بلبرینگ	Bearing	2	GB/T276-94-6204-2RS
4	40M1863	خار رینگ داخلی	Circlip for hole 47X1.75	2	GB/T 893.2-86-47
5	40M7080	خار رینگ محور	Circlip for shaft 20X1.2	2	GB/T 894.2-86-20
6	CR50439		Movable axle of tension pulley	1	4LZS2-01.02.04-02
7	ACR60370	پایه تسمه سفت کن کلتش	Welding of tension pulley bracket	1	4LZS2-01.02.04.01
8	12M7014	واشرفنری	Spring washer 12	1	GB/T 93-87-12
9	14M7031	مهره	Nut M12	1	GB/T6170-2000-M12



Feeding auger assembly (2.2m)

انگشتی های استوانه ماریج






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	CR50512	شفت انگشتی استوانه پلاتفرم برش	Eccentric shaft	1	4LZS2-01.09-11A
2	CR50477	چپقی پلاستیکی انگشتی استوانه	Telescopic reel tooth holder	12	4LZS2-01.09-13
3	11M7024	اشپیل	Cotter pin 4×36	12	GB/T91-2000
4	CR50511	انگشتی استوانه پلاتفرم برش	Telescopic tooth	12	CD40ZQ.1.3-03
5	19M7166	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M10X20	2	GB/T5783-2000-M10×20
6	12M7013	واشرفری	Spring washer 10	19	GB/T93-87-10
7	14M7140	مهره	Nut M10	4	GB/T6170-2000-M10
8	CR50510	پیچ تنظیم کشش فنر تسمه سفت کن	Pull rod	1	4LZS2-01.09-20
9	CR50509	فنر استوانه پلاتفرم برش	Tension spring	1	4LZS2-01.09-21b
10	CR50508	ورق نگهدارنده	Fixing plate	1	4LZS2-01.09-19
11	19M7167	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M10X25	2	GB/T5783-2000-M10×25
12	CR50497	تسمه استپ	Shim plate	1	4LZS2-01.09-22
13	CR50474	چدنی تنظیم انگشتی استوانه	Eccentric shaft adjusting block	1	4LZS2-01.09-18
14	24M7036	واشر تخت	Flat washer 9X17X1.6	35	GB/T97.1-2000-8
15	45M7053	پین فلزی	Pin shaft	1	GB/T882-2008-B8×60
16	CR50476	چدنی شفت استوانه	Slider	1	4LZS2-01.09-17
17	11M7059	اشپیل	Cotter pin 3.2X20	1	GB/T91-2000-3.2×20
18	19M7576	پیچ آلن خور سر گرد	Hex Socket Head Screw M10X30	9	GB/T70.1-2000-M10×25, SUB FOR 19M8328
19	CR50473	پوسته بلبرینگ	Right bearing seat	2	4LZS2-01.09-16b
20	JD30198	بلبرینگ	Bearing	2	GB 276-94-6205-2RS
21	40M1865	خار رینگ داخلی	Circlip for hole 52x2	2	GB/T893.1-1986-52
22	49M4049	خار مستطیلی	Shaft Key 8X7X25	1	GB/T1096-2003-A8×25
23	CR50506	شفت داخل استوانه پلاتفرم برش	Dead axle	1	4LZS2-01.09-24A
24	19M7165	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X55	3	GB/T5783-2000-M8×55
25	CR50475	چدنی شفت استوانه	Crank arm 2	1	CD40ZQ.1.3-09
26	12M7008	واشرفری	Spring washer 8	37	GB/T93-87-8
27	14M7029	مهره	Nut M8	35	GB/T6170-2000-M8



Feeding auger assembly (2.2m)

استوانه ماریج






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
28	CR50482	چدنی شفت استوانه	Crank arm 1	1	CD40ZQ.1.3-08
29	58M5575	گریس خور ۱۰	Screw-cap type grease nipple	1	GB1154-89-M10X1 B 型
30	CR50507	بوش یاتاقان لنگ	Bushing	1	4LZS2-01.09-08
31	CR50505	بوش فلزی	Positioning bush	1	4LZS2-01.09-10
32	CR50480	پوسته چدنی	Small wheel hub	1	4LZS2-01.09-23
33	CR50504	شفت داخل مارپیچ سمت چپ پلاتفرم برش	Input shaft	1	CD30Q-01.09-04A
34	49M7065	خار مستطیلی	Shaft Key 8X7X40	1	GB/T1096-2003-A8×40
35	49M4052	خار مستطیلی	Shaft Key 8X7X36	1	GB/T1096-2003-A8×36
36	ACR60895	مجموعه مونتاژی پوسته چدنی و بلبرینگ استوانه پلاتفرم	Large wheel hub	2	4LZS2-01.09-05A
37	ACR60633	بلبرینگ	Bearing	1	GB/T 281-1994-1305
38	CR50479	پوسته بلبرینگ	Left bearing seat	1	4LZS2-01.09-03X
39	CR50502	بوش فلزی	Spacer bush	1	4LZS2-01.09-06
40	CR50478	چرخ زنجیر استوانه پلاتفرم برش	Sprocket	1	4LZS2-01.09-02
41	E12817	واشر تخت	Flat washer 11X40X4	1	4LZS2-08.09.01-01, 24M7178, CR50443



Feeding auger assembly (2.2m)

استوانه مارپیچ






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
42	ACR60499	مجموعه بشقاب‌های مارپیچ	Welding of end plate 2	1	CD40ZQ.1.3.3
43	ACR60499	مجموعه بشقاب‌های مارپیچ	Welding of end plate 1	2	CD40ZQ.1.3.2
44	ACR60500	مجموعه بشقاب‌های مارپیچ - چپ	End plate	1	CD40ZQ.1.3.2-01
45	19M7139	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X20	33	GB/T5783-2000-M8×20
46	CR50513	تسمه تقویت مارپیچ پلاتفرم	Reinforcing plate 1	1	4LZS2-01.09.02B-09
47	ACR60389	استوانه مارپیچ پلاتفرم برش	Welding of feeding auger cylinder	1	CD30Q-01.09.02C
48	19M7660	پیچ آلن خور سر گرد	Inner hexagon cylindrical head screw	30	GB/T70.1-2000-M8×20
49	ACR60387	دریچه بازدید استوانه پلاتفرم	Welding of sight hole cover	1	4LZS2-01.09.03E
50	CR50483	روبنده پلاستیکی استوانه	Guide sleeve	12	4LZS2-01.09-14A
51	19M7163	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X25	3	GB/T5783-2000-M8×25
52	CR52878	پین	PIN	1	
53	11M7080	اشپیل	Cotter pin 2.5X16	1	
54	Z24651	واشر تخت	FLAT WASHER 26x40x1	5	



Assembly of floating roller

غلتک جلوی فیدرهاوس






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	14M7031	مهره	Nut M12	6	GB/T6170-2000
2	12M7014	واشر فنری	Spring washer 12	1	GB/T93-2000
3	24M7047	واشر تخت	Flat washer 13X24X2.5	2	GB/T97.1-2002
4	ACR60054	خاک اندازی فیدرهاوس	Welding of tensioning bracket	2	4LZS2-02.04.02
5	ACR60656	کاسه نمد	Oil seal with inner framework 25×52X7	2	GB/T9877.1-1988
6	40M1865	خار رینگ داخلی	Circlip for hole 52x2	2	GB/T893.1-1986
7	ACR60634	بلبرینگ	Self-aligning ball bearing 1205	2	GB/T281-1994
8	ACR60059	غلته فیدرهاوس	Welding of floating roller	1	4LZS2-02.04.01
9	CR50059	شفته غلته جلوی فیدرهاوس	Floating roller shaft	1	4LZS2-02.04-05a
10	11M7015	اشپیل	Cotter pin 3.2X25	2	GB/T 90-3.2*25
11	14M7184	مهره چاکدار	Slotted Nut M12	2	GB/T 6181-M12
12	P43660	اشپیل فنری	B type pin	2	4LZS2-01.01-13X
13	24M7053	واشر تخت	Flat Washer 17X30X3	10	GB/T97.1-2000
14	ACR60061	پیچ چشمی تنظیم کشش زنجیر فیدرهاوس	Welding of pull rod	2	4LZS2-02.04.03
15	CR50064	بوش فلزی	Short spacer bush	2	4LZS2-02.04-02
16	CR52886	بوش پلاستیکی غلته فیدرهاوس	Rubber roller	2	4LZS2-02.04-04
17	CR50062	بوش بلند فلزی	Long spacer bush	1	4LZS2-02.04-03
18	CR50061	میلگرد نگهدارنده غلته های پلاستیکی	Floating bracket shaft	1	4LZS2-02.04-01



Assembly of conveyor trough spindle

محرک فیدرهاوس






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	19M7167	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M10X25	2	GB/T5783-2000
2	12M7013	واشر فنری	Spring washer 10	2	GB/T93-2000
3	CR50443	واشر تخت دور پهن	Flat washer 11X40X4	2	4LZS2-01.02-04
4	CR53047	پولی ریورس فیدر هاوس	Conveyor trough and header pulley	1	4LZS2-02.02-01
5	14M7031	مهره	Nut M12	12	GB/T 6170-2000
6	12M7014	واشر فنری	Spring washer 12	12	GB/T93-2000
7	19M7171	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M12X35	12	GB/T5783-2000
8	ACR60027	درپ پوش	Welding of grass remover shield	2	4LZS2-02.02.01A
9	ACR60028	محافظ شفت فیدر هاوس	Welding of shaft tube	1	4LZS2-02.02.02
10	CR50060	چرخ زنجیر فیدر هاوس	Drive sprocket (8T)	2	4LZS2-02.02-03
11	CR50057	بوش فلزی	Spacer bush	2	4LZS2-02.02-04
12	CR50058	شفت محرك فیدر هاوس	Spindle	1	4LZS2-02D.02-06b
13	49M7065	خار مستطیلی	Shaft Key 8X7X40	1	GB/T1096-2003
14	49M7062	خار مستطیلی	Shaft Key 10X8X20	2	GB/T1096-2003
15	49M4059	خار مستطیلی	Shaft Key 8X7X70	1	GB/T1096-2003
16	CR50053	پولی محرك فیدر هاوس	Conveyor trough and threshing		
17	19M7560	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M6X16	6	GB/T5783-2000
19	12M7012	واشر فنری	Spring washer 6	6	GB/T93-2000
20	ACR60640	بلبرینگ	Bearing 6007-2RS	4	GB/T276-94-SUB FOR ACR60635
21	CR50055	تویی چدنی فیدر هاوس	Conveyor trough revolving bed	2	4LZS2-02.02-02



Assembly of conveyor trough

پوسته و متعلقات فیدرهاوس






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	ACR60882	مجموعه مونتاژی خاک اندازی فیدرهاوس	Assembly of floating roller	1	4LZS2-02.04A
2	ACR60058	پوسته فیدرهاوس	Welding of conveyor trough	1	4LZS2-02D.01b
3	ACR60057	دریچه بازدید جلویی فیدرهاوس	Welding of front sight hole cover	1	4LZS2-02.01.07
4	ACR60036	مشتی دریچه بازدید	Quincunx handle	4	4LZS2-02-04
5	ACR60056	دریچه بازدید عقبی فیدرهاوس	Welding of rear sight hole cover	1	4LZS2-02.01.08
6	19M7167	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M10X25	4	GB/T5783-2000
7	12M7013	واشرفری	Spring washer 10	4	GB/T93-2000
8	24M7178	واشر تخت	Flat washer 10.5X30X2.5	4	GB/T97.1-2002
9	ACR61113	پایه راهنمای زنجیر فیدرهاوس	Welding of anti-twining unit	2	4LZS2-02.02.03A SUB FOR ACR60025
10	CR50054	ورق جداکننده داخل فیدرهاوس	Diaphragm (with 325 ground clearance)	1	4LZS2-02A.02-07b
11	19M7139	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X20	89	GB/T5783-2000
12	12M7008	واشرفری	Spring washer 8	9	GB/T93-2000
13	24M7036	واشر تخت	Flat washer 9X17X1.6	6	GB/T97.1-2002
14	ACR60026	پایه نگهدارنده ورق جداکننده داخل	Welding of bracket	1	4LZS2-02.02.04A
15			Assembly of conveyor trough spindle	1	4LZS2-02.02
16	ACR60055	کاور حفاظت تسمه فیدرهاوس	Welding of conveyor trough guard	1	4LZS2-02D.06a
17	JD30071	بلبرینگ	Bearing 6204-RS	6	GB/T 276-94
18	CR50135	پولی تسمه سفت کن - چدنی	Tension pulley	3	4LZS2-06.01-01a
19			Platen	3	4LZS2-01.01-02
20			Lock pinΦ2.5×40	1	QC/T623-1999
21	ACR60062	زنجیر کلتش کش فیدرهاوس	Chain (P=88 links)	2	GB/T5269-1999(P=38.1)
22	CR50065	نیشی زنجیر فیدرهاوس	Harrow rod	21	4LZS2-02.03-02
23	14M7166	مهره قفلی	Lock Nut	84	GB/T6187.1-2000
24	ACR60095	ناودانی ایمنی جک فیدرهاوس	Safety clamp	1	4LZS2-02.10A
25	CR50086	پین	Pin shaft B16	1	GB/T882-1986
26	11M7028	اشپیل	B type pin 5X32	1	4LZS2-01.01-13X
27	ACR60024	بازویی تسمه سفت کن فیدرهاوس	Welding of tension pulley bracket	1	4LZS2-02.05
28	CR50167	فنر بازویی تسمه سفت کن	Tension spring	1	CD40Z.3-07
29	CR50163	پیچ تنظیم کشش فنر	Adjusting screw	1	4LZS2-03.12-01
30	14M7140	مهره	Nut M10	2	GB/T6170-2000
31	CR50123	تسمه محرک پلاتفرم برش	V belt	2	



Assembly of intermediate shaft

شفت میانی






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	19M9201	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M16X30	6	GB/T5786-M16×1.5×30
2	12M7017	واشرفنری	Spring washer 16	6	GB/T93-87-16
3	CR50026	واشر چاک دار	Shaft end ring	6	4LZS2-09-06
4	CR50022	پولی انتقال نیرو	Intermediate shaft input pulley	1	4LZS2-09-02
5	58M7004	گریس خور ۶	Grease nipple M6	1	JB/T7940.1-1995-M6
6	CR52890	پوسته بلبرینگ	Bearing pedestal	1	4LZS2-09-08
7	UEL307	بلبرینگ ۳۵ شفت میانی	Outer spherical rolling bearing	1	GB/T3882-UEL307
8	49M7064	خار مستطیلی	Shaft Key 10X8X60	1	GB/T 1096-1979-A10×60
9	CR50024	شفت پولی انتقال نیرو	Intermediate shaft	9	4LZS2-09-01c
10	49M7063	خار مستطیلی	Shaft Key 10X8X40	1	GB/T 1096-1979-A10×40
11	49M4074	خار مستطیلی	Shaft Key 10X8X63	1	GB/T 1096-1979-A10×63
12			Intermediate shaft output sprocket (1)	11	4LZS2-09-04c
13	CR50170	چرخ زنجیر	Intermediate shaft output sprocket (2)	11	4LZS2-09-03-CR50170(ASA60-16T), CR52962
14	CR50171	پولی انتقال نیرو	Intermediate shaft output pulley	7	4LZS2-09-05
15	24M7026	واشر تخت	Flat washer 9X17X1.6	4	GB/T95-8
16	12M7008	واشرفنری	Spring washer 8	4	GB/T93-87-8
17	19M7163	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X25	1	



Cleaning assembly 1

مجموعه بوجاری






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	ACR60823	مجموعه مونتاژی غربال	Assembly of cleaning sieve	1	4LZS2-04.01g
2	ACR60824	مجموعه مونتاژی پرده های غربال	Cleaning sieve combination	1	4LZS2-04.01.07
3	ACR60100	مجموعه پایه شانه ای غربال	Welding of tail sieve connecting plate	1	CD40ZQ.2A.3.6.1
4	CR50092	شانه ای ضخیم غربال	Welding of intermediate shaking screen		
5	CR50091	شانه ای غربال	Tail screen	32	4LZS2-04.01.06-01a
6	ACR60826	مجموعه مونتاژی شفت محرک غربال	Assembly of sieve case drive shaft	1	4LZS2-04.01.04a
7	CR50093	تقویت نگهدارنده شانه ای های غربال	Welding of tail sieve lower support	1	4LZS2-04.01.05
8	CR50108	ورق روی لاستیک ریزش	Platen for lower seal rubber plate of sieve case		
9	CR50107	لاستیک ریزش	Lower seal rubber plate of sieve case	1	4LZS2-04.01-07
10	ACR60106	مجموعه سنگ گیر	Welding of tailstock lower support	1	4LZS2-04.01.03
11	ACR60021	مجموعه تقویت قاب غربال	Welding of front guide support plate	1	CD40ZQ.2A.3.5
12	24M7036	واشر تخت	Flat washer 9X17X1.6	31	GB/T95-85-8
13	12M7008	واشر فنری	Spring washer 8	39	GB/T93-87-8
14	19M7139	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X20	22	GB/T5783-2000-M8×20
15	14M7029	مهره	Nut M8	31	GB/T6170-2000-M8
16	19M7560	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M6X16	66	GB/T5783-2000-M6×16
17	24M7054	واشر تخت	Washer 6.4X12.5X1.6	137	GB/T95-85-6
18	12M7012	واشر فنری	Spring washer 6	71	GB/T93-87-6
19	14M7027	مهره	Nut M6	71	GB/T6170-2000-M6
20	12M7013	واشر فنری	Spring washer 10	6	GB/T93-87-10
21	19M7382	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M10X40	6	GB/T5783-2000-M10×40
22	19M7077	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M6X20	5	GB/T5783-2000-M6×20
23	JD29980	بلبرینگ	Deep groove ball bearing	2	GB/T276-94-6203-2RS



Cleaning assembly 2

مجموعه بوجاری






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	CR50105	تسمه خم دار اتصال پره های غربال	Upper connecting plate	2	4LZS2-04.01.07-01
2	ACR60105	نگهدارنده مجموعه پره های غربال	Welding of sieve plate support	4	4LZS2-04.01.07.03
3	CR50106	تسمه نگهدارنده پره های غربال	Lower connecting plate	2	4LZS2-04.01.07-02
4	ACR60103	مجموعه پره غربال	Welding of screen	24	4LZS2-04.01.07.01
5	ACR60104	مجموعه پره تنظیم کننده غربال	Welding of regulating sieve plate	2	4LZS2-04.01.07.02
6	24M7036	واشر تخت	Flat washer 9X17X1.6	4	GB/T95-85-8
7	12M7008	واشر فنری	Spring washer 8	4	GB/T93-87-8
8	19M7163	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X25	4	GB/T5783-2000-M8×25
9	Z26250	واشر تخت	Washer 6.5X16X1.5	135	GB/T95-85-6
10	11M7078	اشپیل	Cotter pin 2X20	104	GB91-2000-2×20
11	CR50110	تسمه فلزی نگهدارنده لاستیک ریزش گیر سمت	Right seal platen	1	4LZS2-04.01-03
12	CR50111	لاستیک ریزش گیر قاب غربال	Seal rubber plate LEFT	1	4LZS2-04.01-01b
13	CR50111	لاستیک ریزش گیر قاب غربال	Seal rubber plate RIGHT	1	4LZS2-04.01e.02 SUB FOR CR50112
14	ACR60020	مجموعه قاب غربال	Welding of sieve case	1	4LZS2-04.01e.02
15	CR50109	تسمه فلزی نگهدارنده لاستیک ریزش گیر سمت چپ	Left seal platen	1	4LZS2-04.01-02
16	CR50099	توری زیر غربال	Woven sieve	1	4LZS2-04.01-04a
17	CR50097	تسمه کوتاه نگهدارنده توری	Mesh screen platen 1	2	4LZS2-04.01-05a
18	CR50098	تسمه بلند نگهدارنده توری	Mesh screen platen 2	1	4LZS2-04.01-06a
19	12M7012	واشر فنری	Spring washer 6	31	GB/T93-87-6
20	19M7077	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M6X20	31	GB/T5783-2000-M6×20
21	14M7027	مهره	Nut	22	GB/T6170-2000-M6



Cleaning assembly 3

مجموعه بوجاری






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	14M7142	مهره	Nut M16	1	GB/T6170-2000-M16
2	12M7017	واشر فنری	Spring washer 16	1	GB/T93-87-16
3	24M7053	واشر تخت	Flat Washer 17X30X3	1	GB/T95-85-16
4	CR50115	چرخ زنجیر شفت غربال	Vibration sieve sprocket	1	4LZS2-04.01.04-05
5	ACR60813	مجموعه پوسته بلبرینگ و بلبرینگ ۲۰۵	Outer spherical bearing with vertical seat	2	GB/T7810-1995-UCP205
6	CR50025	بوش فاصله انداز	Circlip	2	4LZS2-04.01.04-01
7	CR50117	پوسته بلبرینگ شفت غربال	Bearing pedestal with a seat	2	4LZS2-04.01.04-02a
8	ACR61123	مجموعه بلبرینگ و پوسته	Deep groove ball bearing	2	GB/T276-94-6012-2Z ACR60344+CR5017
9	CR50118	بوش لنگ	Eccentric wheel	2	4LZS2-04.01.04-03
10	14M7140	مهره	Nut M10	2	GB/T6170-2000-M8
11	12M7008	واشر فنری	Spring washer 8	2	GB/T93-87-8
12	24M7036	واشر تخت	Washer 9X17X1.6	2	GB/T95-85-8
13	CR50114	چدنی لنگ شفت غربال	Counterweight	2	4LZS2-04.01.04-06
14	19M7574	پیچ آلن خور سر خزینه	Flat Head Hex Socket M8X40		GB/T70.3-2000-M8×40
15	49M4039	خار مستطیلی	Shaft Key 6X6X32	1	GB/T 1096-1979-A6×32
16	49M7066	خار مستطیلی	Shaft Key 8X7X28	2	GB/T 1096-1979-A8×28
17	CR50116	شفت انتهای غربال	Rear shaft	1	4LZS2-04.01.04-04



escape grid

مجموعه زیر سیلندر ها و کاور کوپنده ها






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	ACR60013	کاور روی کوبنده اول	Welding of front top cover	1	4LZS2-03.01
2	ACR60016	زیر سیلندر اول	Welding of front concave plate	1	4LZS2-03.09b
3	CR50008	واسطه بین زیر سیلندرها	Intermediate screen	1	4LZS2-03-04b
4	ACR60015	زیر سیلندر دوم	Welding of rear concave plate	1	4LZS2-03.11D
5	ACR60019	مجموعه پایه نگهدارنده زیر سیلندر	Welding of rear concave plate connecting support	1	4LZS2-03.19
6	19M7139	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X20	12	GB/T5783-2000-M8×20
7	12M7008	واشرفنری	Spring washer 8	12	GB/T93-87-8
8	24M7036	واشر تخت	Washer 9X17X1.6	2	GB/T97.1-2002-8
9	ACR60014	کاور روی کوبنده دوم	Welding of rear roller cover	1	4LZS2-03.02.01a
10	CR50005	ورق هلالی کاور کوبنده دوم	Grass guide plate	2	4LZS2-03.02-01
11	14M7029	مهره	Nut M8	10	GB/T6170-2000-M8
12	ACR60231	بدنه اصلی کمباین	Welding of thresher bracket	1	4LZS2-03.03A.01f



Threshing roller assembly (front)

مجموعه کوبنده کوچک (جلو)






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	19M8073	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M12X1.25X25	1	GB/T5783-2000-M12×25
2	24M7180	واشر تخت	Washer 13X40X3	1	GB/T96-85-12
3	CR50073	پولی سیلندر خرمکوب	Threshing bridge pulley	1	4LZS2-03.06-08
4	ACR60812	مجموعه مونتاژی پوسته و بلبرینگ	Outer spherical bearing with vertical seat	2	GB/T7810-1995-UCP207
5	CR50076	ستاره ای کناری خرمکوب	Wheel	2	4LZS2-03.06-04
6	CR50077	چدنی ستاره ای خرمکوب	Wheel support sleeve	2	4LZS2-03.06-03
7	CR50075	شفت سیلندر خرمکوب جلویی	Front roller shaft	1	4LZS2-03.06-07
8	ACR60093	نیشی سیلندر کوپنده اول - چپ	Welding of front tooth lever 1	3	4LZS2-03.06.01b
9	ACR60094	نیشی سیلندر کوپنده اول - راست	Welding of front tooth lever 2	3	4LZS2-03.06.02c
10	CR50078	ستاره ای کناری خرمکوب	Intermediate wheel	1	4LZS2-03.06-05
11	CR50158	چرخ زنجیر سیلندر خرمکوب اول	Front roller input sprocket	1	4LZS2-03.06-01a-CR50158(ASA60-34T) , CR52964
12	CR50023	واشر تخت	Roller circlip	1	4LZS2-03.06-02 ,CR50329
13	19M9201	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M16X30	1	GB/T5786-2000-M16×1.5×3
14	19M7139	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X20	52	GB/T5783-2000-M8×20
15	12M7008	واشر فرفری	Spring washer 8	52	GB/T93-87-8
16	14M7029	مهره	Nut M8	36	GB/T6170-2000-M8
17	49M4054	خار مستطیلی	Shaft Key 8X7X45	2	GB/T 1096-1979-A8×45
18	49M7063	خار مستطیلی	Shaft Key 10X8X40	2	GB/T 1096-1979-A10×40



Rear roller combination

مجموعه کوبنده بزرگ (عقب)






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	ACR60812	مجموعه مونتاژی پوسته بلبرینگ و بلبرینگ	Outer spherical bearing with vertical seat	2	GB/T7810-1995-UCP207
2	CR50076	ستاره ای کناری خرمکوب	Wheel	2	GB/T7810-1995-UCP207
3	CR50077	چدنی ستاره ای خرمکوب	Wheel support sleeve	2	4LZS2-03.06-04
4	CR50078	ستاره ای کناری خرمکوب	Intermediate wheel	2	4LZS2-03.06-03
5	CR50083	شفت کوبنده عقبی	Rear roller shaft	2	4LZS2-03.06-05
6	ACR60092	نیشی سیلندر کوبنده دوم - چپ	Welding of rear tooth lever 1	1	4LZS2-03.07-01
7	ACR60091	نیشی سیلندر کوبنده دوم - راست	Welding of rear tooth lever 2	3	4LZS2-03.07.01B
8	CR50157	چرخ زنجیر سیلندر خرمکوب دوم	Rear roller sprocket 1	3	4LZS2-03.07.02B
9			Rear roller sprocket 2 (31T)	1	4LZS2-03.07-02-CR50157(ASA60-34T) , CR52963
10			Circlip	1	4LZS2-03.07-03
11			Bolt	1	4LZS2-03.07-04
12	CR50023	واشر تخت	Roller circlip	6	GB/T5783-2000-M10×40
13	19M9201	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M16X30	1	4LZS2-03.06-02, CR50329
14	19M7139	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X20	1	GB/T5786-2000-M16×1.5×3
15	12M7008	واشر فرفری	Spring washer 8	64	GB/T5783-2000-M8×20
16	14M7029	مهره	Nut M8	64	GB/T93-87-8
17	49M7063	خار مستطیلی	Shaft Key 10X8X40	48	GB/T6170-2000-M8
18	49M4072	خار مستطیلی	Shaft Key 10X8X50	2	GB/T 1096-1979-A10×40
				1	GB/T 1096-1979-A10×50



Reversing device of conveyor trough

مجموعه ریورس فیدرهاوس






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	CR50163	پیچ تنظیم کشش فنر	Adjusting bolt	1	CD40Q.2.8-04
2	14M7140	مهره	Nut M10	3	GB/T6170-2000-M10
3	ACR60120	اهرم راه انداز فیدرهاوس	Welding of conveyor trough clutch	1	4LZS2-36.06b
4	CR50162	مشتی اهرم فیدرهاوس	Reversing operation handball	1	4LZS2-36-04
5	CR50167	فنر بازویی تسمه سفت کن	Return tension spring	1	4LZS2-36-01a
6	CR50166	فنر بلند اهرم فیدرهاوس	Tension spring	1	4LZS2-36-02
7	ACR60122	پایه غلتک تسمه سفت کن فیدرهاوس	Welding of tensioning arm	1	4LZS2-36.07.01b
8	JD30071	بلبرینگ	Deep groove ball bearing	4	GB/T276-94-6204
9	CR50165	پولی تسمه سفت کن تخلیه	Tension pulley	1	4LZS2-36.07-01a
10	24M7179	واشر تخت	Flat washer 8.4X25X2	1	GB/T96-2000-8
11	12M7008	واشر فنری	Spring washer 8	7	GB/T93-87-8
12	19M7162	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X16	1	GB/T5783-2000-M8×16
13			Welding of upper bracket plate	1	CD40Q.2.8.8 , CR50084
14	ACR60112	راهنمای تسمه	Welding of rear baffle	1	CD40Q.2.8.9 , E.REVERSE
15	CR50274	تویی پلاستیکی تسمه سفت کن	Limit tension pulley	1	4LZS2-36.02-01 , E.REVERSE
16	40M7157	خار رینگی داخلی	Circlip for hole 48X1.75	2	GB/T893.2-86-48
17	24M7139	واشر تخت	Washer 6.4X18X1.6	1	4LZS2-36.02-02
18	12M7012	واشر فنری	Spring washer 6	1	GB/T93-87-6
19	19M7560	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M6X16	1	GB/T5783-2000-M6×16
20	19M6872	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M10X35	1	GB/T5783-2000-M8×35
21	CR52959	راهنمای پلاستیکی زنجیر	Guide	1	4LZS2-36.01-01 ,FOR ASA 60(CR50168)
22	ACR60395	بلبرینگ	Deep groove ball bearing	2	GB/T276-94-6206 ,FOR ASA 60
23	CR50169	پولی محرک ریورس	Reversing drive pulley	1	4LZS2-36.01-02 , E.REVERSE
24	CR50173	شفت تسمه سفت کن	Limit support shaft	1	4LZS2-36.01-04a ,FOR ASA 60
25	ACR60123	پایه نگهدارنده پولی محرک ریورس	Welding of tension holder	1	4LZS2-36.03.01a , E.REVERSE
26	40M7163	خار رینگی محور	Circlip for shaft 19X1.2	2	GB/T894.2-1998-19
27	CR50172	پولی تسمه سفت کن	Belt tension pulley	1	4LZS2-36.03-01 , E.REVERSE
28	CR50134	فنر تنظیم کشش تسمه	Tension spring	1	4LZS2-01.02-01 , E.REVERSE
29	CR50085	پایه پوسته یاتاقان	Front upper connecting plate	1	CD40Q.2.8-06 , E.REVERSE
30	ACR60099	میله راهنمای تسمه فیدرهاوس	Welding of front upper stop lever	1	CD40Q.2.8.10 , E.REVERSE
31	CR50133	نگهدارنده	Lower bracket plate	1	CD40Q.2.8-05 , E.REVERSE
32	ACR60118	راهنمای تسمه فیدرهاوس – بالا عقب	Welding of rear lower stop lever	1	CD40Q.2.8.6
33	ACR60117	راهنمای تسمه فیدرهاوس – پایین عقب	Welding of rear upper stop lever	1	CD40Q.2.8.5
34	ACR60111	راهنمای تسمه فیدرهاوس – بالا جلو	Welding of front upper stop lever	1	CD40Q.2.8.3
35	ACR60110	راهنمای تسمه فیدرهاوس – پایین جلو	Welding of front lower stop lever	1	CD40Q.2.8.4



Thresher body

بدنه و متعلقات کوبنده ها






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	ACR60593	بلبرینگ	Deep groove ball bearing	4	GB/T276-94-6004-RS
2	CR50273	توپي زنجير سفت كن	Sprocket tension pulley	2	4LZS2-03.16-01
3	24M7036	واشر تخت	Washer 9X17X1.6	2	GB/T96-2002-8
4	12M7008	واشرفنري	Spring washer 8	2	GB/T93-87-8
5	19M7163	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X25	2	GB/T5783-2000-M8×25
6	CR50145	مهره چپ گرد زنجير سفت كن	Guide plate	1	4LZS2-03.17-01
7	CR50143	پولي زنجير سفت كن	Tension pulley	1	4LZS2-03.17-03
8	JD30071	بلبرینگ	Deep groove ball bearing	1	GB/T276-94-6204
9	40M7157	خار رينگي داخلي	Circlip for hole 48X1.75	1	GB/T893.2-86-48
10	40M7163	خار رينگي محور	Circlip for shaft 19X1.2	1	GB/T894.2-86-19
11	CR50144	شفت تسمة سفت كن غريال	Tension pulley shaft	1	4LZS2-03.17-02
12	CR50138	مهره چهار گوش	Guide block	1	4LZS2-03.15-03
13	CR50139	واشر محور زنجير سفت كن	Toothed platen	1	4LZS2-03.22-03
14	-		-	-	4LZS2-03.22-04
15	40M1865	خار رينگي داخلي	Circlip for hole 52x2	1	GB/T893.2-86-52
16	ACR60595	بلبرینگ	Deep groove ball bearing	1	GB/T276-94-6304
17	CR50137	چرخ زنجير	Tension sprocket	1	4LZS2-03.22-01-CR50137(ASA60-15T),CR52965
18	CR50136	شفت تسمة سفت كن	Tension sprocket shaft	1	4LZS2-03.22-02
19	CR50127	چدني تقويت غريال سمت راست	Cleaning front right support slot	1	CD40Q.2A.3-11
20	19M7163	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X25	1	GB/T5783-2000-M8×25
21	19M7164	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X50	4	GB/T5783-2000-M8×50
22	19M7301	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X40	1	GB/T5783-2000-M8×40
23	CR50126	چدني تقويت غريال سمت چپ	Cleaning front left support slot	1	CD40Q.2A.3-12
24	ACR60114	كاور محافظ زنجير	Welding of threshing transmission diaphragm		4LZS2-03.13a
25	24M7036	واشر تخت	Washer 9X17X1.6	6	GB/T97.1-2002-8
26	12M7008	واشرفنري	Spring washer 8	8	
27	14M7029	مهره	Nut M8	6	GB/T6170-2000-M8



Rapeseed vibration sieve assembly

مجموعه توری زیر غربال






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	19M7077	پیچ سر شش گوش	Bolt	9	GB/T5783-2000-M6×20
2	12M7012	واشرفنری	Spring washer 6	9	GB/T93-87-6
3	24M7139	واشر تخت	Washer 6.4X18X1.6	9	GB/T96-87-6
4	CR50097	تسمه کوتاه نگهدارنده توری	Mesh screen platen 1	2	4LZS2-04.01-05a
5	CR50098	تسمه بلند نگهدارنده توری	Mesh screen platen 2	1	4LZS2-04.01-06a
6	CR50099	توری زیر غربال	Woven sieve	1	CR20Q.08.01-01
7	-		Support sleeve	5	CR20Q.08.01-02
8	-		Welding of upper sieve support frame	1	CR20Q-08.01A.01
9	-		Woven sieve	1	CR20Q.08.01.01-01
10	-		Transverse platen	2	CR20Q-08.01A-01
11	CR50113	تسمه فلزی	Vertical platen	2	CR20Q-08.01A-02



Tailings auger assembly 1

مجموعه الواتور برگشت






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1					
2	ACR60831	مجموعه مونتاژی مارپیچ کف الواتور برگشت	Assembly of horizontal tailings auger	1	4LZS2-05.02
3	49M4027	خار مستطیلی	Shaft Key 5X5X25	1	GB/T 1096-1979-A5×25
4	ACR60082	درب پوش الواتور برگشت	Inner toothed cover	1	4LZS2-05.03.02
5	ACR60083	پوسته گیربکس تخلیه	Welding of re-thresher outer guard	1	4LZS2-05.03.01
6			Bushing	1	4LZS2-05.03-01
7	ACR60084	درب پوش نگهدارنده	Welding of side plate	1	4LZS2-05.03.03a
8			Oil seal with inner framework	2	GB/T9877.1-1998-FB25×40
9	ACR60085	قاب محافظ مجموعه محرك الواتور برگشت	Box	1	4LZS2-05.04-02
10			Deep groove ball bearing	1	GB/T276-94-6204RS
11	40M1863	خار رینگ داخلی	Circlip for hole 47X1.75	2	GB/T893.2-86-47
12			Sprocket 1 (14T)	1	4LZS2-05.04-04
13	24M7036	واشر تخت	Washer 9X17X1.6	1	GB/T5287-2002-8
14	12M7008	واشر فنری	Spring washer 8	8	GB/T93-87-8
15	19M7162	پیچ سرشش گوش	Cap Screw M8X16	1	GB/T5783-2000-M8×16
16	ACR60087	زنجیر محرك الواتور	Roller chain	1	GB/T1243-1997-415H-1-48
17			Rubber gasket	1	4LZS2-05.04-03
18	ACR60086	کاور روی پوسته قاب زنجیر محرك	Box cover	1	4LZS2-05.04-01
19			Circlip for shaft	1	GB/T894.2-86-25
20			Deep groove ball bearing	1	GB/T276-94-6005RS
21	CR50197	چرخ زنجیر الواتور برگشت	Sprocket 2 (13T)	1	4LZS2-05.04-05
22	24M7036	واشر تخت	Washer 9X17X1.6	4	GB/T97.1-2002-8
23			Bolt	4	GB/T5783-2000-M8×20
24			Large washer	5	GB/T96-2000-6
25			Washer	16	GB/T97.1-2002-6
26			Spring washer	16	GB/T93-87-6
27			Nut	8	GB/T6170-2000-M6
28			Cross recessed countersunk head	5	
29			Washer	5	GB/T96-2002-8
30			Nut	5	GB/T6170-2000-M8
31			Bolt	8	GB/T5783-2000-M6×20

Tailings auger assembly 2

مجموعه الواتور برگشت






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1			Plug	1	4LZS2-05.05-04
2	CR50010	پوسته بلبرینگ	Bearing pedestal	1	4LZS2-05.05-01
3	JD30071	بلبرینگ	Deep groove ball bearing	1	GB/T276-94-6203-2RS
4			Welding of mounting plate	1	4LZS2-05.05.02a
5	ACR60088	پوسته مارپیچ الواتور برگشت	Welding of 2# elevating cylinder	1	4LZS2-05.05.01b
6			Oil seal with inner framework	1	GB/T9877.1-1998-FB30×52
7			Circlip for hole – type A	1	GB/T893.2-86-52
8			Deep groove ball bearing	1	GB/T276-94-6205-2RS
9	CR50197	چرخ زنجیر الواتور برگشت	Bevel gear 1 (13T)	1	4LZS2-05.05-05
10			Bolt	1	GB/T5783-2000-M12×10
11			Bolt	2	GB/T5783-2000-M6×15
12	ACR60037	گیربکس الواتور ها و لوله تخلیه	Bevel gearbox	1	4LZS2-05.05.04-02a
13			Deep groove ball bearing	1	GB/T276-94-6202RS
14			Bevel gear 2 (16T)	1	4LZS2-05.05.04-01
15			Circlip for shaft	1	GB/T894.2-1998-20
16			Deep groove ball bearing	1	GB/T276-94-6204RS
17			Circlip for hole	1	GB/T893.2-86-47
18			Spline shaft	1	4LZS2-05.05.04-03
19			Oil seal with inner framework	1	GB/T9877.1-1998-FB25×47
20	ACR60089	مارپیچ الواتور برگشت	Welding of 2# elevating auger	1	4LZS2-05.05.03c
21			Half shell	1	4LZS2-05.05-02
22	CR50186	ورق پخش کننده	Diffuser plate	2	4LZS2-05.05-03
23			Nut	3	GB6170-2000-M8
24			Spring washer	3	GB/T93-87-8
25	14M7027	مهره	Nut M6	3	GB/T6170-2000-M6
26	12M7012	واشرفنری	Spring washer 6	7	GB/T93-87-6
27	24M7054	واشر تخت	Washer 6.4X12.5X1.6	3	GB/T97.1-2002-6
28	19M7077	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M6X20	5	GB/T5783-2000-M6×16
29			Bolt	6	GB/T5783-2000-M8×16
30	49M4099	خار مستطیلی	SHAFT KEY 6X6X16	1	GB/T 1096-1979-A6×18



Tailings auger assembly 3

مجموعه الواتور برگشت






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	CR50195	چدنی کوبنده الواتور برگشت	Re-threshing tooth 1	2	4LZS2-05.02-03
2	CR50196	چدنی کوبنده الواتور برگشت	Re-threshing tooth 2	2	4LZS2-05.02-04
3	19M7660	پیچ آلن خور سر گرد	Inner hexagon cylindrical head	12	GB/T70.1-2000-M8×20
4	12M7008	واشر فنری	Spring washer 8	15	GB/T93-87-8
5	ACR60081	مارپیچ کف الواتور برگشت	Welding of 2# horizontal auger	1	4LZS2-05.02.01c
6	49M7066	خار مستطیلی	Shaft Key 8X7X28	1	GB/T 1096-1979-A8×28
7	19M7386	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M12X20	1	GB/T5783-2000-M12×16
8	12M7014	واشر فنری	Spring washer 12	1	GB/T93-87-12
9	24M7180	واشر تخت	Flat washer 13X40X3	1	4LZS2-05.02-01
10	CR50194	چرخ زنجیر مارپیچ کف الواتور	Drive sprocket (14T)	1	4LZS2-05.02-02
11	CR50068	بوش فلزی	Shaft sleeve	1	4LZS2-24.08-07
12	CR50069	چدنی پوسته بلبرینگ	Bearing seat cover	1	4LZS2-24.08-04
13	JD30198	بلبرینگ	Deep groove ball bearing	1	GB/T276-94-6205
14	CR50071	چدنی پوسته بلبرینگ	Left bearing seat	1	4LZS2-24.08-03b
15			Nut	3	GB/T6170-2000-M8
16			Bolt	3	GB/T5783-2000-M8×25
17	ACR60392	مجموعه ورق ناودانی زیر مارپیچ برگشت	Welding of tailings bottom casing	1	4LZS2-05.01b



Seed elevator assembly 1

مجموعه الواتور دانه






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	ACR60393	مجموعه ورق ناودانی زیر مارپیچ	Welding of seed auger bottom casing	1	4LZS2-24.09b
2	ACR60827	مجموعه مونتاژی الواتور دانه	Assembly of horizontal seed auger	1	4LZS2-24.08
3			Assembly of vertical seed auger	1	4LZS2-24.06
4	ACR60037	گیربکس الواتورها و لوله تخلیه	1# bottom transmission box		
5	14M7140	مهره	Nut M10	1	GB/T6170-2000-M10
6	12M7013	واشرفنری	Spring washer 10	2	GB/T93-87-10
7	24M7178	واشر تخت	Flat washer 10.5X30X2.5	2	GB/T97.1-2002-10
8			Welding of tensioning baseplate	1	4LZS2-24.02.01
9	ACR60069	گیربکس الواتورها و لوله تخلیه	Welding of chain guard	1	4LZS2-24.02
10	CR50193	محور زنجیر سفت کن	Chain guard support shaft	1	4LZS2-24-12a
11	40M7119	خار رینگ داخلی	Circlip for hole 35X1.5	1	GB/T893.2-86-35
12	JD30324	بلبرینگ	Deep groove ball bearing ,17X35X10	1	GB/T276-94-6003-2RS
13	40M1823	خار رینگ محور	Circlip for shaft , 17X1	1	GB/T894.2-1998-17 ,40M1850
14	CR50192	توپای پلاستیکی زنجیر سفت کن الواتور	Tension pulley	1	4LZS2-13-15
15	ACR60087	زنجیر محرك الواتور	Roller chain	1	GB/T1243-1997-08B-48
16	ACR60071	کاور روی پوسته قاب زنجیر محرك	Welding of chain guard	1	4LZS2-24.01
17	19M7165	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X55	1	GB/T5783-2000-M10×20
18	CR50191	چرخ زنجیر گیربکس الواتور دانه	Drive sprocket (13T) ASA40	1	4LZS2-24-04
19			Washer	2	GB/T97.1-2002-6
20	12M7012	واشرفنری	Spring washer 6	2	GB/T93-87-6
21	19M7560	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M6X16	2	GB/T5783-2000-M6×16
22	14M7031	مهره	Nut M12	2	GB/T6170-2000-M12
23	CR50072	پیچ تنظیم الواتور دانه	Support rod	1	4LZS2-24-08
24	CR52883	چرخ زنجیر گیربکس الواتور دانه	Driven sprocket (11T)	1	4LZS2-24B-03 ,CR50190
25			Rubber plug	1	4LZS2-24-11

Seed elevator assembly 2

مجموعه الواتور دانه






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	19M7386	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M12X20	1	GB/T5783-2000-M12×25
2	12M7014	واشر فنی	Spring washer 12	1	GB/T93-87-12
3	24M7180	واشر تخت	Flat washer 13X40X3	1	4LZS2-05.02-01
4	CR50066	پولی محرك الواتور دانه	Seed pulley	1	4LZS2-24.08-01
5	CR50067	چرخ زنجیر پولی محرك	Input sprocket (23T)	1	4LZS2-24.08-02
6	CR50068	بوش فلزی	Shaft sleeve	1	4LZS2-24.08-07
7	CR50069	چدنی پوسته بلبرینگ	Bearing seat cover	1	4LZS2-24.08-04
8	CR50071	چدنی پوسته بلبرینگ	Left bearing seat	1	4LZS2-24.08-03b
9	ACR60063	مجموعه ورق دایره ای شکل مارپیچ الواتور دانه	Welding of horizontal seed connecting late	1	4LZS2-24.08.01
10	19M7301	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X40	8	GB/T5783-2000-M8×40
11	12M7008	واشر فنی	Spring washer 8	15	GB/T93-87-8
12	24M7036	واشر تخت	Washer 9X17X1.6	15	GB/T97.1-2002-8
13	19M7163	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X25	3	GB/T5783-2000-M8×25
14	ACR60066	مارپیچ کف الواتور دانه	Welding of 1# horizontal auger	1	4LZS2-24.08.02c
15	49M5572	خار مستطیلی	Shaft Key 6X6X56	1	GB/T 1096-1979-A6×55 , 49M7061
16	49M4039	خار مستطیلی	Shaft Key 6X6X32	1	GB/T 1096-1979-A6×30
17	ACR60064	مجموعه پوسته واسطه الواتور دانه	Welding of extension tube	1	4LZS2-24.04A
18	ACR60065	مجموعه پوسته نگهدارنده الواتور دانه	Welding of square four-way fitting	1	4LZS2-24.05A
19	ACR60072	کاسه نمد رولیک شنی	Oil seal with inner framework	1	GB/T9877.1-1998-FB22×48
20	40M7157	خار رینگ داخلی	Circlip for hole 48X1.75	1	GB/T893.2-86-47
21	JD30071	بلبرینگ	Deep groove ball bearing	1	GB/T276-94-6204
22	CR50014	درب پوش گیربکس	End cap	1	4LZS2-24.06-01a
23	19M7139	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X20	4	GB/T5783-2000-M8×20
24	ACR60036	مشتی دریچه بازدید	Quincunx handle	1	4LZS2-02-04
25	CR50070	دریچه بازدید	Sight hole cover	1	4LZS2-24-05
26	JD30198	بلبرینگ	Deep groove ball bearing	1	GB/T276-94-6205 , AZ20217



Seed elevator assembly 3

مجموعه الواتور دانه





ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	58M7004	گریس خور ۶	Grease nipple M6	1	JB/T7940.1-1995-M6
2	CR50010	پوسته بلبرینگ	Bearing seat cover	1	4LZS2-24.06-02b
3	JD30071	بلبرینگ	Deep groove ball bearing	4	GB/T276-94-6204
4			Welding of grain throwing shield	1	4LZS2-24.07a.01
5			Grain retaining rubber plate	1	4LZS2-24.07-01
6			Press strip	1	4LZS2-24.07-02
7	24M7054	واشر تخت	Washer 6.4X12.5X1.6	11	GB/T97.1-2002-6
8	12M7012	واشر فنی	Spring washer 6	11	GB/T93-87-6
9	19M7560	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M6X16	11	GB/T5783-2000-M6×16
10	19M7139	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X20	16	GB/T5783-2000-M8×20
11	12M7008	واشر فنی	Spring washer 8	12	GB/T93-87-8
12	24M7036	واشر تخت	Washer 9X17X1.6	12	GB/T97.1-2002-8
13	ACR60067	مارپیچ الواتور دانه	Welding of extended 1# elevating auger	1	4LZS2-24.06.01c
14	ACR60068	پوسته مارپیچ الواتور دانه	Welding of extended 1# elevating auger	1	4LZS2-24.03
15			Welding of grain throwing shield inner	1	4LZS2-24.07.02
16	19M7077	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M6X20	4	GB/T6170-2000-M6
17	49M4099	خار مستطیلی	Shaft Key 6X6X16	1	GB/T 1096-1979-A6×18
18	ACR60072	کاسه نمد	Oil seal with inner framework	1	GB/T9877.1-1998-
19	40M7157	خار رینگ داخلی	Circlip for hole 48X1.75	2	GB/T893.2-86-47
20	CR50014	درب پوش گیربکس	End cap	1	4LZS2-24.06-01a
21			Paper washer of bearing pedestal	1	4LZS2-24.06-03
22			transmission box	1	4LZS2-24.06.02-06
23	CR50197	چرخ زنجیر الواتور برگشت	Adjusting washer	2	4LZS2-24.06.02-02 SUB FOR CR5056
24			2# bevel gear (13T)	1	4LZS2-24B.06.02-01
25	ACR60037	گیربکس الواتورها و لوله تخلیه	Blind cover	1	4LZS2-24.06.02-03b
26	49M4099	خار مستطیلی	Bevel gearbox	1	GB/T 1096-1979-A6×18
27			Shaft Key 6X6X16	1	4LZS2-24B.06.02-04
28	49M7055	خار مستطیلی	2# bevel gear shaft	1	GB/T 1096-1979-A6×28
29			Shaft Key 6X6X28	1	GB/T9877.1-1998-
30			Oil seal with inner framework	1	4LZS2-24B.06.02-05
31	19M7298	پیچ سر شش گوش	Transparent cover	2	GB/T5783-2000-M8×30
32	14M7029	مهره	Cap Screw M8X35	2	GB/T6170-2000-M8
33			Nut M8	2	QR.5.05-04
			Throttle spring	2	



Fan assembly

مجموعه فن






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	19M7139	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X20	1	GB/T5783-2000-M8×16
2	12M7008	واشر فنری	Spring washer 8	11	GB/T93-87-8
3	24M7036	واشر تخت	Washer 9X17X1.6	1	GB/T96-85-8
4	JD30071	بلبرینگ	Deep groove ball bearing	2	GB/T276-94-6204
5	CR50135	پولی تسمه سفت کن - چدنی	Tension pulley	1	4LZS2-06.01-01a
6	ACR60113	مجموعه پایه تسمه سفت کن	Welding of fan tension bracket	1	4LZS2-06.01.01
7	14M7168	مهره قفلی	Lock Nut M12	4	GB/T6170-2000-M12
8	12M7014	واشر فنری	Spring washer 12	4	GB/T93-87-12
9	24M7180	واشر تخت	Flat washer 13X40X3	4	GB/T97.1-2002-12
10	ACR60813	مجموعه پوسته بلبرینگ و بلبرینگ ۲۰۵	Outer spherical bearing with vertical seat	2	GB/T7810-1995-UCP205
11	CR50280	بوش فلزی	Adjusting sleeve	1	4LZS2-06.06-02
12	CR50276	توبی داخلی پنکه باد	Fixing pulley	1	4LZS2-06.06-03
13	CR53555	شیم تنظیم دور پولی	Speed regulating washer	4	4LZS2-06.06-04 SUB FOR CR50279
14	CR50277	نیم پولی پنکه باد	Intermediate driven wheel of fan	1	4LZS2-06.06-07
15	CR50278	نیم پولی پنکه باد	Driven wheel of fan	1	4LZS2-06.06-05
16	CR50281	بوش فلزی	Outer washer	1	4LZS2-06.06-06
17	CR50023	واشر فلزی	Circlip of fan shaft 17X42X6	1	4LZS2-06.06-08
18	19M7285	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M12X30	1	GB/T5783-2000-M8×25
19	19M7349	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M12X95	2	GB/T5782-2000-M12×90
20	24M7047	واشر تخت	Flat washer 13X24X2.5	4	GB/T96-85-12
21	19M9200	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X65	4	GB/T5782-2000-M8×65
22	24M7036	واشر تخت	Washer 9X17X1.6	4	GB/T95-8
23	14M7029	مهره	Nut M8	10	GB/T6170-2000-M8
24	ACR60217	مجموعه شفت پنکه باد	Welding of fan framework	1	4LZS2-06.06.01.01
25	19M7560	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M6X16	32	GB/T5783-2000-M6×16
26	Z26250	واشر تخت	Washer 6.5X16X1.5	32	GB/T95-8
27	CR50282	پره پنکه باد	Blade	8	4LZS2-06.06.01-01
28	12M7012	واشر فنری	Spring washer 6	32	GB/T93-87-6
29	14M7027	مهره	Nut M6	32	GB/T6170-2000-M6
30	49M7065	خار مستطیلی	Shaft Key 8X7X40	1	GB/T 1096-1979-A8×40
31	19M7349	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M12X95	2	GB/T5782-2000-M12×80
32	24M7036	واشر تخت	Washer 9X17X1.6	6	GB/T97.1-2002-8
33	ACR60224	مجموعه پره باد	Welding of upper shell	1	4LZS2-06.02a
34	19M7139	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X20	6	GB/T5782-2000-M8×20
35	ACR60225	مجموعه قاب هلالی زیر پنکه باد راست	Welding of right lower shell	1	4LZS2-06.03a
36	ACR60226	مجموعه قاب هلالی زیر پنکه باد چپ	Welding of left lower shell	1	4LZS2-06.07a



Assembly of powertrain

مجموعه موتور






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1			Assembly of radiator	1	CD40QA.3.2b
2	19M7163	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X25	1	GB/T5782-2002-M10x65
3	ACR60302	پایه لولایی منبری صندلی راننده	Radiator grille support plate/rear	1	CD40QA.3.2.5a
4	12M7008	واشر فنری	Spring washer 8	3	GB/T93-87-10
5	14M7140	مهره	Nut M10	3	GB/T6170-2000-M10
6	ACR60869	مجموعه مونتاژی هواکش هوا و سنسور	Air filter assembly	1	4LZS2-29A.01b
7	ACR60843	مجموعه مونتاژی رادیاتور موتور	New style radiator assembly	1	ZT40ZA.3.5A
8	CR50308	لاستیک ضربه گیر زیر رادیاتور	Cushion block for radiator	2	4LZS2-28-05
9	12M7013	واشر فنری	Spring washer 10	4	GB/T93-87-12
10	19M7171	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M12X35	4	GB/T5783-2002-M12x30,SUB FOR 19M7744
11	CR50401	جنت ورودی رادیاتور	Inlet pipe	1	4LZS2-28-03
12	CR50309	جنت خروجی رادیاتور	Outlet pipe	1	4LZS2-28-02
13	CR50295	جنت هواکش موتور	Engine air inlet pipe	1	CD40QA.3.3-01a
14	CR50403	تسمه مهاربند رادیاتور	Radiator grille pull plate	1	4LZS2-28-17a
15	12M7008	واشر فنری	Spring washer 8	5	GB/T93-87-8
16	14M7029	مهره	Nut M8	5	GB/T6170-2000-M8
17	19M7168	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M10X30	2	GB/T5783-2001-M10x30
18	24M7040	واشر تخت	Flat washer 11X21X2	2	GB/T97.1-2002-10
19	ACR60258	لوله اگزوز	Welding of exhaust pipe	1	CD40ZQ.3.4.1
20	19M7168	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M10X30	2	GB/T5783-2001-M10x25
21	ACR60257	منبع اگزوز	Muffler assembly	1	CD40Q.3.4.1
22	19M7298	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X35	1	GB/T5783-2002-M8x35
23	CR50306	پایه نگهدارنده اگزوز	Hanging plate	1	CD40Q.3.4-01
24	ACR60149	باک گازوئیل	Plastic diesel tank assembly	1	CD40Q.3.6.1
25	ACR60268	تسمه نگهدارنده باک گازوئیل	Welding of oil tank band	2	CD40Q.3.6.2
26	14M7140	مهره	Nut M10	4	GB/T6170-2000-M12
27	24M7178	واشر تخت	Flat washer 10.5X30X2.5	4	GB/T97.1-2002-12
28	14M7142	مهره	Nut M16	2	GB/T6170-2000-M16
29	12M7017	واشر فنری	Spring washer 16	1	GB/T93-87-16
30	ACR60842	مجموعه مونتاژی پایه موتور	Left front connecting plate	1	CD30Q-26-05
31	19M7501	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M16X110	1	GB/T5782-2002-M16x110
32	ACR60250	موتور ۱۰۰ اسب بخار	Assembly of engine	1	CD40QB.3A.1b



Assembly of engine

متعلقات نصب موتور






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1			Bolt	8	GB/T5782-2000-M10x50
2	12M7013	واشرفرنی	Spring washer 10	20	GB/T93-1987-10
3	CR50304	دسته موتور زیر پمپ انژکتور	Right front baseplate	1	CD30Q-26-01
4	19M7164	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X50	12	GB/T5782-2000-M10x25
5	CR50300	دسته موتور - لولایی	Left front support	1	CD30Q-26-02
6	CR50298	لرزش گیر موتور	Right front cushion	3	4LZS2-26-07
7	24M7180	واشر تخت	Flat washer 13X40X3	4	GB/T96.1-2002-12
8	12M7014	واشرفرنی	Spring washer 12	10	GB/T93-1987-12
9	14M7031	مهره	Nut M12	4	GB/T6170-2000-M12
10	24M7040	واشر تخت	Flat washer 11X21X2	4	GB/T97.1-2002-10
11	19M7387	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M12X40	6	GB/T5783-2000-M12x40
12	CR50297	پولی سر موتور	Engine pulley	1	CD40ZQ.3.1-01a
13	ACR60253	راهنمای تسمه راه - پایین	Lower shiftlever	1	4LZS2-08.09.05
14	ACR60252	راهنمای تسمه راه - بالا	Upper shiftlever	1	4LZS2-17.01
15	ACR60841	مجموعه مونتاژی موتور	Engine assembly	1	4C6-95U32(C06-123)
16	ACR60254	راهنمای تسمه تخلیه	Unloading belt gearshift bar	1	4LZS2-26.04
17	CR50302	دسته موتور زیر استارت	Left rear support	1	CD30Q-26-04
18	CR50303	دسته موتور زیر پمپ هیدرولیک	Right rear support	1	CD30Q-26-03



Assembly of radiator grille

قاب رادیاتور و صندلی






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	...	...	Filter strainer	1	4LZS2-28-19a
2	ACR60147	قاب گردگیر رادیاتور	Welding of radiator grille	1	CD40QA.3.2.4
3			Radiator grille handle	1	4LZS2-28.03a
4			Rear filter strainer	1	4LZS2-28-20
5	ACR60308	صندلی اپراتور	Chair	6	XJM-E
6	ACR60304	پایه صندلی اپراتور	Welding of chair mounting plate	6	CD30Q-35.10.02
7			Bolt	4	GB/T5783-2000-M8x25
8	12M7008	واشر فنری	Spring washer 8	6	GB/T93-1987-8
9	24M7036	واشر تخت	Washer 9X17X1.6	6	GB/T97.1-2002-8
10	ACR60306	پیچ دستی	Lock handle	2	CD30Q-35.10.03
11	ACR60305	صفحه کشایی تنظیم صندلی راننده	Welding of regulating plate	1	CD30Q-35.10.01
12	CC18145	پین قفل	Adjusting spacer pin	1	CD30Q-35.10-01
13	ACR60307	منبری صندلی راننده	Welding of radiator grille	1	4LZS2-28.01J
14			Bolt	2	GB/T5783-2000-M8x15
15	CR50182	توری حفاظ	Welding of clamp plate	1	4LZS2-28.07



Chassis system

مجموعه شاسی و شنی و غلتک ها






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	ACR60280	مجموعه شاسی کمایین	Welding of underbed assembly	1	CD40QB.4B.2c
2	ACR60804	مجموعه مونتاژی بازویی تنظیم کشش شنی	Left guide wheel assembly	2	ZT40ZG.4.3.1e
3	CR50418	کفشک چدنی شنی - عقب	Rear guide rail	2	ZT40ZG.4-02
4	24M7047	واشر تخت	Flat washer 13X24X2.5	16	GB/T97.1-12
5	12M7014	واشر فنری	Spring washer 12	16	GB/T93-12
6	19M7389	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M12X60	12	GB/T5783-M12×80
	19M7189	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M12X80	4	
7	ACR60801	مجموعه مونتاژی رولیک بزرگ	Thrust wheel combination	10	CD40ZQ.4.3.3d
8	ACR60803	مجموعه مونتاژی رولیک کوچک	Jockey pulley combination	2	ZT40ZG.4.3.4c
9	CR50417	کفشک چدنی شنی - جلو	Front guide rail	2	CD40QB.4-01a
10	CR52825	شنی لاستیکی عرض ۵۵۰	Rubber crawler	2	KQ550×90×52
12	ACR60864	مجموعه مونتاژی تسمه سفت کن پمپ حرکت	Assembly of taveling tensioning unit	1	CD40QA.4.1.4a
13	ACR60863	مجموعه مونتاژی انتقال نیرو به پمپ حرکت	Assembly of power input	1	4LZS2-08.09.01c
14	CR50415	روپند نگهدارنده گیربکس	Transmission fixing plate	2	ZT40ZG.4.1-01
15	19M7387	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M12X40	8	GB/T5783-M12×40
16	12M7014	واشر فنری	Spring washer 12	10	GB/T93-12
17	24M7047	واشر تخت	Flat washer 13X24X2.5	12	GB/T97.1-12
18	CR50413	چرخ دنده خورشیدی شنی	Drive wheel	2	CD40Q.4.1.1-01
19	ACR60272	مجموعه گیربکس	75 transmission assembly	1	CD40QB.4.1.1c
20	ACR60802	مجموعه مونتاژی رولیک بالایی	Thrust wheel combination	2	4LZS2-08.04.02a
21	ACR60244	ورق زیر باتری	Welding of front bottom plate	1	CD40QA.4.5d

Assembly of walking tensioning unit

مجموعه محرک شنی






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	CR50292	تسمه محرك راه	Joined narrow V-belt	1	9J-4-1490
2	24M7040	واشر تخت	Flat washer 11X21X2	2	GB/T961-10
3	12M7013	واشر فنري	Spring washer 10	5	GB/T93-10
4	19M7166	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M10X20	2	GB/T5783-M10×12
5	ACR60253	راهنمای تسمه راه - پایین	Welding of belt baffle	1	4LZS2-08.09.05
6	14M7140	مهره	Nut M10	3	GB/T6170-M10
7	24M7040	واشر تخت	Flat washer 11X21X2	1	GB/T97.1-10
8	CR50320	پایه نگهدارنده تسمه سفت کن	Pull rod pin shaft	1	4LZS2-08.09-04
9	CR50319	پیچ تنظیم کشش فنر	Regulating pull rod	1	CD30Q-08.09-05
10	CR50318	فنر	Walking tension spring	1	4LZS2-08.09-06c
11	CR50321	شفت تسمه سفت کن	Tension pulley shaft	1	4LZS2-08.09.04-01
12	JD30071	بلبرینگ	Deep groove ball bearing 6204-2RS	2	GB/T276-94-6204-2RS
13	CR50135	پولی تسمه سفت کن	Tension pulley	1	4LZS2-06.01-01-CR50317
14	24M7180	واشر تخت	Flat washer 13X40X3	1	GB/T97.1-12
15	12M7014	واشر فنري	Spring washer 12	2	GB/T93-12
16	19M7386	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M12X20	1	GB/T5783-M12×20
17	ACR60274	پایه پولی تسمه سفت کن پمپ حرکت	Welding of tension pulley fixing plate	1	4LZS2-08.09.03a
18	14M7031	مهره	Nut M12	1	GB/T6170-M12
19	24M7053	واشر تخت	Flat Washer 17X30X3	1	GB/T97.1-16
20	14M7142	مهره	Nut M16	2	GB/T6170-M16
21	19M7382	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M10X40	2	GB/T5783-M10×40
22	ACR60975	بازوی تسمه سفت کن	Welding of tension pulley bracket	1	CD30Q-08.09.02c



مجموعه گیربکس محرک transmission assembly and assembly of power input






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	19M8465	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M12X1.25X35	7	GB/T5783-2000-M12×30
2	12M7014	واشر فنری	Spring washer 12	7	GB/T93-87-12
3	CR50313	واشر تخت چاکدار	Washer 25.5X37.5x1-8.6	1	4LZS2-08.09.01-01
4	CR50312	پولی سر گیربکس	Power input pulley	1	4LZS2-08.09.01-02b
5	49M4049	خار مستطیلی	Shaft Key 8X7X25	1	GB/T1096-A8×25
6	CR50311	HST شفت هزارخاری انتقال نیروی موتور به	Power input shaft	1	4LZS2-08.09.01-03d
7	40M1865	خار رینگ داخلی	Circlip for hole 52x2	1	GB/T893.1-1986
8	JD30198-T	بلبرینگ	Deep groove ball bearing 6205-2RS	2	GB/T276-94-6205-2RS , AZ20217,JD30198
9	19M6872	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M10X35	3	GB/T5783-2000-M10×35
10	12M7013	واشر فنری	Spring washer 10	3	GB/T93-87-10
11	CR50314	پایه پمپ هیدرواستاتیک	Power input bracket	1	CD40Q.4.1.3-05d
12	CR50310	به گیربکس HST بوش هزارخاری شفت	Spline sleeve	1	4LZS2-08.09.01-04c
13	CR52923	واشر مقوایی	Paper washer	1	4LZS2-31-30
14	ACR60397	بلبرینگ رولیک شنی	Deep groove ball bearing	4	GB/T276-94-6305-2RS
15	CR50315	چرخنده روی گیربکس	Input gear	1	CD40Q.4.1.2-01
16	40M7011	خار رینگ محور	Circlip for shaft 25X2	1	GB/T894.1-25
17	ACR60272	مجموعه گیربکس	Transmission assembly	1	CD40QB.4.1.1c
18	CR50322	بازویی کلاچ گیربکس	Left turn clutch lever	1	CD40Z.4.10-01
19	CR50323	بازویی کلاچ	Right turn clutch lever	1	CD40Z.4.10-02
20	Z70472	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M16X35	2	GBT5786-M16×30×1.5 SUB FOR 19M9201
21	CR50414	واشر فلزی	Shaft end ring	2	4LZS2-08.04-03



Left (right) guide wheel assembly

مجموعه تنظیم شنی






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	CR50728	درپوش پلاستیکی بازویی تنظیم شنی	Seal cover	1	ZT40ZG.4.3.1-06
2	CR50338	پایه چدنی پولی شنی	Guide rod shaft (left)	2	ZT40ZG.4.3.1-06
3	ACR60638	کاسه نمد بازویی تنظیم شنی	Oil seal NOK 77×40×18	1	AQ1389E
4	CR50341	شیم	Shaft collar 50×40×1	2	ZT40ZG.4.3.1-03
5	ACR60637	بلبرینگ	Deep groove ball bearing 6308	2	GB/T276-6308
6	CR50342	پولی شنی	Tension pulley	1	ZT40ZG.4.3.1-02b
7	CR50412	اورینگ بازویی تنظیم شنی	O-ring	1	GB/T3452.1-90×2.65
8	CR50343	واشر تخت	Flat washer 50×10.5×6	1	ZT40ZG.4.3.1-05
9	12M7013	واشر فرفری	Spring washer 10	1	GB/T93-10
10	19M7167	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M10X25	1	GB/T5783-M10×25
11	40M1873	خار رینگ داخلی	Circlip for hole 90X3	2	GB/T893.1-90
12	CR50340	درپوش	Outer tensing pulley cover	1	ZT40ZG.4.3.1-04
13	JD7771	M10 گریس خور	Straight hydraulic grease nipple	1	JB/T1152-M10
14	CR50344	بوش رزوه دار	Tension sleeve	1	ZT40ZG.4.3.1-07b
15	CR50345	پلیت نگهدارنده	Fixing plate	1	ZT40ZG.4.3.1-08
16	12M7008	واشر فرفری	Spring washer 8	2	GB/T93-8
17	19M7163	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X25	2	GB/T5783-M8×25
18	CR50346	پیچ تنظیم کشش شنی	Tension bolt	2	ZT40ZG.4.3.1-09b
19	CR50347	واشر تخت	Washer 21X32X1.5	2	ZT40ZG.4.3.1-10
20	CR50348	پلیت قفل کننده	Locking block	1	ZT40ZG.4.3.1-11b
21	CC18607	پین قفلی	Quik Lock pin	1	4LZS2-08.04.05-09



Assembly of thrust wheel combination

مجموعه رولیک بزرگ شنی






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	CR50382	مهره	Cap nut M16	1	GB/T923-M16
2	12M7017	واشر فنری	Spring washer 16	2	GB/T93-1987-16
3	CR50327	واشر تخت	Shaft end ring	2	4LZS2-08.04.02-06
4	19M7139	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X20	3	GB/T5783-M8×20
5	12M7008	واشر فنری	Spring washer 8	3	GB/T93-8
6	24M7036	واشر تخت	Washer 9X17X1.6	3	GB/T97.1-8
7	CR50332	درب پوش پلاستیکی رولیک	Inner dust cover	1	4LZS2-08.04.02-03a
8	CR50331	شفت رولیک بزرگ شنی پایین	Thrust wheel shaft	1	ZT40ZG.4.3.3-01c
9	ACR60073	کاسه نمد رولیک شنی	Combined mud-proof oil seal	1	MC35×62×13
10	ACR60636	بلبرینگ رولیک شنی	Deep groove ball bearing	1	GB/T276-94-6306-2RS
11	CR50334	رولیک شنی	Thrust wheel	1	4LZS2-08.04.02e-01
12	ACR60397	بلبرینگ رولیک شنی	Deep groove ball bearing	1	GB/T276-94-6305-2RS
13	14M7142	مهره	Nut M16	1	GB/T6170-M16
14	CR52894	واشر مقوایی	Paper washer	1	4LZS2-08.04.02-05b
15	CR50330	درب پوش پلاستیکی رولیک	Outer dust cover	1	4LZS2-08.04.02-04d
16	24M7054	واشر تخت	Washer 6.4X12.5X1.6	3	GB/T97.1-6
17	12M7012	واشر فنری	Spring washer 6	3	GB/T936
18	19M7077	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M6X20	3	GB/T5783-M6×20
19	51M7051	اورینگ شفت رولیک	O-ring 26.6X2.9	2	GB/T3452.1-2005-30×3.55



Assembly of thrust wheel combination

مجموعه رولیک بالایی شنی






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	CR50382	مهره	Cap nut M16	1	GB/T923-M16
2	12M7017	واشرفری	Spring washer 16	2	GB/T93-1987-16
3	CR50327	واشر تخت	Shaft end ring	2	4LZS2-08.04.02-06
4	19M7139	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X20	3	GB/T5783-M8×20
5	12M7008	واشرفری	Spring washer 8	3	GB/T93-8
6	24M7036	واشر تخت	Washer 9X17X1.6	3	GB/T97.1-8
7	CR50332	درب پوش پلاستیکی رولیک	Inner dust cover	1	4LZS2-08.04.02-03a
8	CR50335	شفت قرقره بزرگ شنی	Thrust wheel shaft	1	4LZS2-08.04.02-02a
9	ACR60073	کاسه نمد رولیک شنی	Combined mud-proof oil seal	1	MC35×62×13
10	ACR60636	بلبرینگ رولیک شنی	Deep groove ball bearing	1	GB/T276-94-6306-2RS
11	CR50334	رولیک شنی	Thrust wheel	1	4LZS2-08.04.02-01D
12	ACR60397	بلبرینگ رولیک شنی	Deep groove ball bearing	1	GB/T276-94-6305-2RS
13	14M7142	مهره	Nut M16	1	GB/T6170-M16
14	CR52894	واشر مقوایی	Paper washer	1	4LZS2-08.04.02-05b
15	CR50330	درب پوش پلاستیکی رولیک	Outer dust cover	1	4LZS2-08.04.02-04d
16	24M7054	واشر تخت	Washer 6.4X12.5X1.6	3	GB/T97.1-6
17	12M7012	واشرفری	Spring washer 6	3	GB/T936
18	19M7077	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M6X20	3	GB/T5783-M6×20
19	51M7051	اورینگ شفت رولیک	O-ring 26.6X2.9	2	GB/T3452.1-2005-30×3.55



Assembly of jockey pulley assembly

مجموعه رولیک کوچک شنی






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	CR50382	مهره	Cap nut M16	1	GB/T923-M16
2	12M7017	واشر فنری	Spring washer 16	2	GB/T93-16
3	CR50327	واشر تخت	Roller circlip	2	4LZS2-03.06-02
4	19M7077	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M6X20	12	GB/T5783-M6×20
5	12M7012	واشر فنری	Spring washer 6	12	GB/T93-6
6	24M7054	واشر تخت	Washer 6.4X12.5X1.6	12	GB/T97.1-6
7	CR50328	درب پوش پلاستیکی بیرونی رولیک کوچک	Inner dust cover of upper jockey pulley	2	4LZS2-08.04.03-06
8	CR50325	شفت فرقره کوچک شنی	Upper jockey pulley shaft	2	4LZS2-08.04.03-02c
9	51M7050	اورینگ شفت رولیک	O-ring 34.6X2.9	4	GB/T3452.1-35.5×3.55
10	JD30198	بلبرینگ	Deep groove ball bearing	2	GB/T276-94-6205-RS
11	CR50326	رولیک کوچک شنی	Upper jockey pulley	2	4LZS2-08.04.03-01D
12	JD30071	بلبرینگ	Deep groove ball bearing	2	GB/T276-6204-RS
13	19M7162	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X16	1	GB/T96.1-8
14	CR52892	واشر مقوایی	Paper washer	1	GB/T93-8
	CR52930	واشر مقوایی	Paper washer	1	
15	CR50324	درب پوش پلاستیکی داخلی رولیک کوچک	Outer dust cover of upper jockey	2	4LZS2-08.04.03-03
18	19M7162	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X16	2	GB/T5783-M8×20

Assembly of console assembly

مجموعه داشبورد






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	ACR61061	مجموعه مونتاژی پلاتفرم راننده	General assembly of upper control frame	1	CD40QA.5A.4.1a ,ACR60870
2	CR50380	پایه کپسول آتش نشانی بک کیلویی	Extinguisher holder	1	4LZS2-12-07
3	19M7077	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M6X20	9	GB/T5783-2000 M6X20
4	12M7012	واشرفنری	Spring washer 6	9	GB/T93-1987 6
5	24M7139	واشر تخت	Washer 6.4X18X1.6	9	GB/T97.1-2002 6
6	ACR60246	ورق کف پلاتفرم راننده	Welding of pattern floor	1	CD40ZQ.5A.4.2.3
7	CR50378	کاور سمت راست پلاتفرم راننده	Pedal baffle	1	CD40QA.5A.4-01a
8			Pedal	1	CD40QA.5.4-01
9	19M7378	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X45	3	GB/T5783-2000 M8X45
10	12M7008	واشرفنری	Spring washer 8	3	GB/T93-1987 8
11	24M7179	واشر تخت	Flat washer 8.4X25X2	3	GB/T97.1-2002 8
12	14M7031	مهره	Nut M12	3	GB/T6170-2000 M12
13	ACR60343	شاسی پایین پلاتفرم راننده	Welding of console holder	1	CD40QA.5A.4.2.1a
14	L18950	اشپیل فنری	B type pin	1	4LZS2-01.01-10
15			Flat washer 16	1	GB/T97.1-2002 16
16	ACR60247	پدال ترمز	Brake lever combination	1	CD40ZQ.5A.4.5.1
17	CR50426	پین فلزی	Pin shaft B16x120	1	GB/T882 B16X120
18	ACR60249	اهرم قفل کن ترمز	Welding of brake pedal lock handle	1	4LZS2-15.09b
19	19M7285	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M12X30	3	GB/T5783-2000 M12X30
20	12M7014	واشرفنری	Spring washer 12	3	GB/T93-1987 12
21	24M7180	واشر تخت	Flat washer 13X40X3	3	GB/T97.1-2002 12



Assembly of upper control frame

شاسی پلاتفرم راننده






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	ACR60342	پایه اهرم فرمان	Assembly of header steering control unit	1	4LZS2-15.02
2	ACR60338	اهرم جک تخلیه	Assembly of elevating control handle	1	4LZS2-15B.01
3	CR		Welding of front instrument panel	1	CD40ZQ.5A.4.1.1.3b ,OLD OP
4	ACR60312	دستگیره اپراتور	Front handrail	1	CD40ZQ.5A.4.1-02b
5	ACR60260	شاسی پلاتفرم راننده	Welding of console framework	1	CD40ZQ.5A.4.1.1c
6	ACR60337	پایه نگهدارنده آینه پلاتفرم راننده	Welding of dead axle	1	4LZS2-15B.02.03a
7	19M7163	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X25	12	GB/T5783-2000 M8X25
8		واشر تخت	Flat washer 8	20	GB/T97.1-2002 8
9	12M7008	واشر فنری	Spring washer 8	20	GB/T93-1987 8
10	19M7077	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M6X20	14	GB/T5783-2000 M6X20
11	12M7012	واشر فنری	Spring washer 6	14	GB/T93-1987 6
12	Z26250	واشر تخت	Washer 6.5X16X1.5	14	GB/T97.1-2002 6
13	CR51696	سینی بغل داشبورد	Welding of left inner baffle	1	CD40ZQ.5A.4.1.7a ,OLD OP
14			Bolt cap	14	CD40QA.5.4-02
15			Bolt M8x45	4	GB/T5783-2000 M8X45
16	ACR60310	کاور جلوی پلاتفرم راننده	Lower coaming	1	CD40ZQ.5A.4.1-03
17	19M7185	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X60	4	GB/T5783-2000 M8X60
18	CR50393	کاور پلاستیکی کلید چراغ ها	Front baffle	1	CD40ZQ.5A.4.1-01b ,OLD OP
19	CR50394	کاور پلاستیکی پایین داشبورد	Front lower baffle	1	CD40QA.5.4.1-08 ,OLD OP
20	CR50392	داشبورد کناری	Welding of left panel	1	CD40QA.5A.4.1.2a ,OLD OP
21	CR50379	کاور سمت چپ پلاتفرم راننده	Left outer baffle	1	ZT40ZG.5.4.1-01 ,OLD OP
22			Cotter pin 4x28	2	GB/T91-2000 4X28
23	L18950	اشپیل فنری	B type pin	3	4LZS2-01.01-10
24	CR50389	محور اهرم های دستگاه	Holder shaft	1	GB/T91-2000 4X28
25	ACR60331	اهرم راه انداز خرمن کوب	Welding of main clutch handle	1	ZT40ZG.5.4.1.4.1c
26	ACR60332	اهرم راه انداز ریورس	Welding of reversing handle	1	CD40QA.5.4.1.5a
27	ACR60333	اهرم راه انداز تخلیه	Welding of of unloading handle	1	CD40QA.5A.4.1.5.1a
28			Auxiliary gearshift handle assembly	1	ZT40ZG.5.4.1.11
29	CR50371	میله رابط اهرم تعویض دنده	Main gearshift lever assembly	1	ZT40ZG.5.4.1.10



Assembly of header steering control unit

مجموعه اهرم فرمان






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	CR50383	مشتی اهرم فرمان	Header elevating handball	1	4LZS2-15.17
2	CR52034	گردگیر اهرم فرمان	Dust boot	1	4LZS2-15.02-03
3	ACR60341	اهرم فرمان	Welding of control handle	1	4LZS2-15.02.01b
4	ACR60342	پایه اهرم فرمان	Welding of holder	1	4LZS2-15.02.02
5	12M7013	واشر فنری	Spring washer 10	2	GB/T93-1987 10
6			Flat washer 10	5	GB/T97.1-2002 10
7	ACR60292	چپ گرد M10 سیبک	Spherical plain bearing SQL10C-RS (left handed)	2	JB/T5306-2007SQ10C-RS
8	14M7228	مهره چپ گرد	Nut M10 (left handed)	2	GB/T6170-2000 M10 (L)
9	CR50424	رابط اهرم فرمان	Steering pull rod	1	4LZS2-15.02-02J
10	14M7140	مهره	Nut M10	2	GB/T6170-2000 M10
11			Pin shaft B10x30	2	GB/T882-2008 B10X30
12	54M4422	دوشاخه فلزی - چپ گرد	Jaw 4 (right handed)	2	4LZS2-15.01-02
13	11M7015	اشپیل	Cotter pin 3.2X25	2	GB/T91-2000 3.2X25
14	CR50423	رابط اهرم پلاتفرم برش	Header elevating pull rod	1	4LZS2-15.02-01J
15	24M7178	واشر تخت	Flat washer 10.5X30X2.5	2	GB/T96-2002 10



Assembly of lifting operation handle

اهرم محرک جک کش و تخلیه






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	CR50033	مشتی اهرم ها	Small handball	2	4LZS2-15.20
2	ACR60336	اهرم کلش کش	Reel lifting control handle	1	4LZS2-15.01.01b
3	11M7015	اشپیل	Cotter pin 3.2x25	2	GB/T91-2000 3.2X25
4	24M7040	واشر تخت	Flat washer 11X21X2	2	GB/T97.1-2002 10
5	45M7059	پین دوشاخه اهرم	Pin shaft B10x30	2	GB/T882-2008 B10X30
6	54M4421	دوشاخه فلزی	Jaw 4 (right handed)	2	4LZS2-15.01-02
7	14M7140	مهره	Nut M10	2	GB/T6170-2000 M10
8	CR50425	رابط اهرم کلش کش	Pull rod	2	4LZS2-15B.01-01J
9	ACR60338	اهرم جک تخلیه	Unloading cylinder control	1	4LZS2-15B.01.02b



Auxiliary gearshift handle assembly

مجموعه اهرم تعویض دنده






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	CR50387	مشتی اهرم دنده	Auxiliary gearshift handball	1	4LZS2-15.19
2	ACR60328	اهرم تعویض دنده	Welding of auxiliary gearshift handle	1	4LZS2-15.03.04c
3	24M7180	واشر تخت	Flat washer 13X40X3	1	GB/T97.1-2002 12
4	12M7013	واشر فنری	Spring washer 12	1	GB/T93-1987 12
5	14M7031	مهره	Nut M12	1	GB/T6170-2000 M12
6	45M7066	اهرم	Pin shaft B8X30	1	GB/T882-2008 B8X30
7	54M4422	دوشاخه فلزی - چپ گرد	Jaw 3 (right handed)	1	4LZS2-16-06
8	14M7140	مهره	Nut M10	1	GB/T6170-2000 M10
9	CR50381	رابط دسته دنده به گیربکس	Gearshift pull rod	1	CD40QA.5.4.1-02J
10	14M7228	مهره چپ گرد	Nut M10 (left handed)	1	GB/T6170-2000 M10 (L)
11	CR52838	دوشاخه فلزی	Jaw 5 (left handed)	1	4LZS2-15.03-02x
12	24M7179	واشر تخت	Flat washer 8.4X25X2	1	GB/T97.1-2002 8
13	11M7015	اشپیل	Cotter pin 3.2X25	1	GB/T91-2000 3.2X25
14	24M7179	واشر تخت	Flat washer 8.4X25X2	1	GB/T96.1-2002 8
15	12M7008	واشر فنری	Spring washer 8	1	GB/T93-1987 8
16	19M7162	پیچ سرشش گوش	Cap Screw M8X16	1	GB/T5783-2000 M8X16
17	CR50386	پین رزوه دار اهرم تعویض دنده	Gearshift handle rotating shaft	1	4LZS2-15.03-08



Auxiliary gearshift handle assembly

مجموعه اهرم تعویض دنده






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	CR50383	مشتی اهرم هیدرواستاتیک و فرمان	Stepless gearshift handball	1	4LZS2-15.18
2	ACR60314	اهرم حرکت به جلو و عقب	Welding of main gearshift lever	1	4LZS2-15.03.05b
3	ACR60315	پایه اهرم حرکت	Welding of stepless gearshift bracket	1	4LZS2-15.03.06
4	24M7085	واشر تخت	Flat washer 15X28X2.5	2	GB/T97.1-2002 14
5	19M7393	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M14X50	1	GB/T5782-2000 M14X50
6	ACR60292	چپ گرد M10 سبیک	Spherical plain bearing SQL10C-RS (left handed)	1	JB/T5306-2007 SQL10C-RS
7	14M7228	مهره چپ گرد	Nut M10 (left handed)	1	GB/T6170-2000 M10 (L)
8	CR50371	میله رابط اهرم تعویض دنده	Stepless gearshift pull rod	1	ZT40ZG.5.4.1.10-01
9	14M7140	مهره	Nut M10	1	GB/T6170-2000 M10
10	ACR60293	قرقری راست گرد	Spherical plain bearing SQ10C-RS	1	JB/T5306-2007 SQ10C-RS
11	11M7017	اشپیل	Cotter pin 3.2X32	1	GB/T91-2000 3.2X30
12	24M7053	واشر تخت	Flat Washer 17X30X3	1	GB/T97.1-2002 16
13	24M7040	واشر تخت	Flat washer 11X21X2	1	GB/T97.1-2002 10
14	12M7013	واشر فنری	Spring washer 10	1	GB/T93-1987 10
15	14M7140	مهره	Nut M10	1	GB/T6170-2000 M10
16	12M7119	واشر فنری موجدار	Wave spring washer 14	1	GB/T955-1987 14
17	14M7141	مهره	Nut M14	2	GB/T6170-2000 M14
18	CR50384	واشر ارتالون	Friction pad	1	4LZS2-15.03-20



Big grain bin assembly

مجموعه مخزن دانه (گرین تانک)






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	ACR60876	مجموعه مونتاژی لوله تخلیه	Assembly of grain unloading assembly	1	CD40QA.6.3
2	CR50616	هلالی اتصال لوله تخلیه	Arc platen	3	4LZS2-13-01 ,CR50002
3	24M7036	واشر تخت	Flat washer 9X17X1.6	13	GB/T97.1-2002-8
4	12M7008	واشر فنری	Spring washer 8	13	GB/T93-87-8
5	19M7298	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X35	4	GB/T5783-2002-M8×30
6	ACR60877	مجموعه مونتاژی گرین تانک	Assembly of big grain bin	1	CD40QA.6.2
7	19M7181	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M10X55	2	GB/T5783-2002-M10×55
8	24M7178	واشر تخت	Flat washer 10.5X30X2.5	4	GB/T97.1-2002-10
9	12M7013	واشر فنری	Spring washer 10	4	GB/T93-87-10
10	14M7140	مهره	Nut M10	2	GB/T6170-2000-M10
11	ACR60037	گیربکس الواتور ها و لوله تخلیه	Assembly of grain tank reversing box	1	CD40QA.6.3.7
12	19M7139	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X20	8	GB/T5783-2002-M10×40
13	ACR60879	مجموعه مونتاژی بازویی راه انداز تخلیه	Assembly of grain unloading tension unit	1	CD40QA.6.3.8
14	19M7139	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X20	2	GB/T5783-2002-M8×40
15	ACR60046	پایه نگهدارنده گیربکس تخلیه	Welding of transmission box fixing plate	1	CD40QA.6.2.2.1
16	ACR60029	پایه نگهدارنده لوله تخلیه روی بدنه	Welding of rear bracket	1	CD40QA.6.3.5a
17	CR50131		B type pin		GB/T882-1986-20×95
18	24M7051	واشر تخت	Washer 21X37X3	2	GB/T97.1-2002-20
19	11M7028	اشپیل	Cotter pin 5X32	2	GB/T91-2000-5×32
20			Welding of oil cylinder fixing plate	1	4LZS2-13B.14



Assembly of big grain bin

مجموعه مونتاژ گرین تانک






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	ACR60052	پوسته گرین تانک	Welding of big grain bin	1	CD30Q.6.2.1
2	CR50037	ورق روی وایبره داخل گرین تانک	Adjusting plate 1	1	4LZS2-12B-02
3	19M7139	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X20	8	GB/T5783-2002-M8×20
4	12M7008	واشرفنری	Spring washer 8	19	GB/T93-87-8
5	24M7179	واشر تخت	واشر تخت	Flat	GB/T97.1-2002-8
6	CR50036	ورق چاکدار روی وایبره	Adjusting plate 2	1	4LZS2-12B-03
7			Welding of intermediate dispersing plate	1	4LZS2-12B.03
8	CR50050	طلق دریچه بازدید گرین تانک	Glass	1	4LZS2-12A-04
9			Sight hole cover	1	4LZS2-12A-20
10	19M7167	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M10X25	10	GB/T5783-2002-M10×25
11	12M7013	واشرفنری	Spring washer 10	10	GB/T93-87-10
12	24M7040	واشر تخت	Flat washer 11X21X2	10	GB/T97.1-2002-10
13	ACR60042	پایه قفل گرین تانک	Welding of fixed mounting plate	1	CD40QA.6.2.3.1.1
14	CR50035	فنر تنظیم کشش تسمه	Bin locking return spring	1	CD40Q.6.2.2-02
15	ACR60043	ضامن قفل گرین تانک	Welding of lock clamp plate	1	CD40QA.6.2.3.1.2
16	CR50034	میله اهرم قفل کن گرین تانک	Pull rod	1	CD40QA.6.2.3-01
17	L18950	اشپیل فنری	B type pin	3	4LZS2-01.01-10
18			Cotter pin	2	GB/T91-2000-2.5×20
19	ACR60041	اهرم قفل گرین تانک	Bin roll-out handle	1	CD40A.6.2.3.2
20	CR50033	مشتی اهرم ها	Small handball	1	4LZS2-15.20
21	CR50042	درب پوش لولایی داخل جعبه ابزار	Standby grain outlet extension plate	1	CD40QA.6.2.1.2-03
22	CR50041	درب پوش دریچه بازدید داخل جعبه ابزار	Spile	1	CD40Q.6.2.1.9-02
23	CR50049	ضامن قفل لوله تخلیه	Fixing pin of auger drum	1	CD40Q.6.3-04
24	CR50035	فنر تنظیم کشش تسمه	Grain tank lock return spring	1	CD40Q.6.2.2-02
25	ACR60049	پایه نگهدارنده لوله تخلیه روی گرین تانک	Welding of limit support plate	1	CD40QA.6.3.4



Assembly of grain bin reversing body

مجموعه گیربکس تخلیه گرین تانک





ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1			Circlip for shaft	1	GB /T894.2-86-25
2	ACR60038	گیربکس الواتورها و لوله تخلیه	Grain tank reversing box assembly	1	CD40QA.6.3.7
3	24M7178	واشر تخت	Flat washer 10.5X30X2.5	4	GB/T97.1-2002-10
4	12M7013	واشر فنری	Spring washer 10	4	GB/T93-87-10
5	19M7382	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M10X40	4	GB/T5783-2002-M10×40
6	ACR60002	راهنمای تسمه گیربکس تخلیه	Welding of grain unloading belt gearshift lever	1	CD40QA.6.3.7.3
7	CR50294	تسمه محرك گیربکس تخلیه	V belt	1	GB/T1171-2006-C1803
8	CR50032	پولی گیربکس تخلیه	Unloading transition belt pulley	1	CD40Q.6.3.7-01
9	49M4054	خار مستطیلی	Shaft Key 8X7X45	1	GB/T1566-9779 C8×45



Grain unloading reversing body assembly




ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1			Deep groove ball bearing	2	GB/T276-1994-6006-2Z
2			Circlip for hole	2	GB/T893.1-86-55
3			Grain tank reversing box body	1	CD40QA.6.3.7.1-01
4			Circlip for hole	1	GB/T893.1-86-52
5			Bearing sleeve	1	CD40QA.6.3.7.1-03
6			Bolt	5	GB/T5783-2002-M8×25
7	12M7008	واشرفنری	Spring washer 8	7	GB/T93-87-8
8	24M7036	واشر تخت	Washer 9X17X1.6	5	GB/T97.1-2002-8
9			Bolt	5	GB/T5783-2002-M8×16
10			Box cover	1	CD40Z.06.01-06
11			Bevel gear (36T)	1	CD40Z.06.01-02
12			Key 8x7x25	1	GB/T1096-2003-A8X25
13			Washer	3	GB/T97.1-2002-6
14	12M7012	واشرفنری	Spring washer 6	3	GB/T93-87-6
15			Bolt	3	GB/T5783-2002-M6×20
16			Bearing cover	1	CD40Z.6.1-07
17			Shaft sleeve	1	CD40Q.6.3.7.1-02a
18			Deep groove ball bearing	2	GB/T276-1994-6205-Z
19			Bevel gear (18T)	1	CD40Z.06.01-03
20			Input shaft	1	CD40QA.6.3.7.1-02



Grain unloading assembly

مجموعه لوله تخلیه





ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	58M7004	گریس خور ۶	Grease nipple M6	1	JB/T7940.1-95-M6×1
2	19M7560	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M6X16	3	GB/T5783-2002-M6×16
3	12M7012	واشرفنری	Spring washer 6	3	GB/T93-87-6
4	CR50010	پوسته بلبرینگ	Bearing seat cover	1	4LZS2-24.06-02b
5	JD30071	بلبرینگ	Deep groove ball bearing	1	GB/T276-94-6204-2RS
6	ACR60030	پوسته لوله تخلیه	Welding of grain unloading cylinder	1	CD40QA.6.3.3
7	19M7163	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X25	4	GB/T5783-2002-M8×25
8	12M7008	واشرفنری	Spring washer 8	4	GB/T93-87-8
9	24M7036	واشر تخت	Washer 9X17X1.6	4	GB/T97.1-2002-8
10	CR50011	قفل لوله تخلیه	Fixed support plate	1	CD40Q.6.3-05
11	14M7029	مهره	Nut M8	2	GB/T6170-2000-M8
12			Bolt	5	GB/T5783-2002-M10×30
13	12M7013	واشرفنری	Spring washer 10	10	GB/T93-87-10
14	24M7178	واشر تخت	Flat washer 10.5X30X2.5	10	GB/T97.1-2002-10
15	CR50009	نبشی تقویت لوله تخلیه	Grain unloading cylinder pull rod	1	CD40QA.6.3-01
16			Grain unloading transversing assembly	1	CD40QA.6.3.6Z
17	49M7066	خار مستطیلی	Shaft Key 8X7X28	1	GB/T1096-2003-C8x28
18	ACR60035	مارپیچ کف گرین نانک	3# horizontal auger	1	CD40QA.6.3.1
19	49M4099	خار مستطیلی	Shaft Key 6X6X16	1	GB/T1906-2003-6×6×18 ,49M7054
20	ACR60031	مارپیچ لوله تخلیه	Welding of 3# elevating auger	1	4LZS2-13.02



Grain unloading reversing body assembly



ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	ACR60034	پوسته نگهدارنده مجموعه محرك لوله تخلیه	Welding of big square four-way fitting	1	CD40QA.6.3.6
2	CR50012	دریچه بازدید لوله تخلیه	Cleaning opening cover	1	4LZS2-13-02
3	ACR60036	مشتی دریچه بازدید	Quincunx handle	1	4LZS2-02-04
4	ACR60037	گیربکس الواتور ها و لوله تخلیه		1	4LZS2-24B.06.02
5	CR50014	درب پوش گیربکس	End cap	2	4LZS2-24.06-01a
6	JD30071	بلبرینگ	Deep groove ball bearing	1	GB/T276-94-6204-2RS
7			Washer	1	4LZS2-24.06.02-06
8	40M7157	خار رینگ داخلی	Circlip for hole 48X1.75	2	GB/T893.2-86-47
9			Oil seal with inner framework	1	GB/T
10			Oil seal with inner framework	1	GB/T
11	CR52826	شیم فلزی	Shim 34.5x46x1.5	1	4LZS2-13-12
12	ACR60594	بلبرینگ	Deep groove ball bearing	1	GB/T276-94-6005
13	19M7139	پیچ سرشش گوش	Cap Screw M8X20	5	GB/T5783-2002-M8×20
14	12M7008	واشرفتری	Spring washer 8	7	GB/T93-87-8
15	24M7179	واشر تخت	Flat washer 8.4X25X2	5	GB/T97.1-2002-8
16	14M7140	مهره	Nut M10	1	GB/T6170-2000-M10
17	12M7013	واشرفتری	Spring washer 10	2	GB/T93-87-10
18	CR50019	تسمه فلزی	Dust guard	2	4LZS2-13-19
19	ACR60033	پایه قاب محافظ زنجیر لوله تخلیه	Welding of sprocket box	1	4LZS2-13.05
20	CR50191	چرخ زنجیر گیربکس الواتور دانه	Drive sprocket (13T) ASA40	1	CD40QA.6.3-02 ,CR50017
21			Big washer	2	GB/T96-2002-12
22	24M7179	واشر تخت	Flat washer 8.4X25X2	2	GB/T96-2002-8
23	19M7163	پیچ سرشش گوش	Cap Screw M8X25	2	GB/T5783-2002-M8×25
24	CR50018	چرخ زنجیر الواتور دانه	Drive sprocket (17T)	1	4LZS2-13-04a
25	CR50021	شفت تسمه سفت کن	Tension pulley shaft	1	4LZS2-13-18
26	40M1823	خار رینگ محور	Circlip for shaft , 17X1	1	GB /T894.2-86-17
27	JD30324	بلبرینگ	Deep groove ball bearing ,17X35X10	1	GB/T276-94-6003
28	40M7119	خار رینگ داخلی	Circlip for hole 35X1.5	1	GB/T 893.2-86-35
29	CR50192	توبی پلاستیکی زنجیر سفت کن الواتور	Tension pulley	1	4LZS2-13-15
30	ACR60053	زنجیر محرك لوله تخلیه	Roller chain	1	GB/T1243—1997-08B-1-50
31	ACR60032	درب پوش قاب محافظ زنجیر الواتور	Welding of sprocket box	1	4LZS2-13.05
32	19M7166	پیچ سرشش گوش	Cap Screw M10X20	1	GB/T5783-2002-M10×20
33	49M7055	خار مستطیلی	Shaft Key 6X6X28	1	GB/T1096-2003-C6x28



Grain unloading reversing body assembly




ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	CR50351	پین فلزی	B type pin	1	GB/T882-1986-16×45
2	11M7028	اشپیل	Cotter pin 5×32	1	GB/T91
3	CR50350	پایه	Unloading tension arm base	1	CD40QA.6.3.8-01
4	ACR60278	بازویی راه انداز تخلیه	Welding of tension arm base	1	CD40QA.6.3.8.2a
5	24M7085	واشر تخت	Flat washer 15X28X2.5	1	GB/T97.1-2002-14
6	24M7179	واشر تخت	Flat washer 8.4X25X2	1	GB/T97.1-2002-8
7	11M7017	اشپیل	Cotter pin 3.2X32	1	GB/T91-2000-3.0×30
8	40M7080	خار رینگ محور	Circlip for shaft 20X1.2	1	GB/T894.2-86-20
9	CR50349	تسمه سفت کن	Belt tension gear	1	4LZS2-13-15
10	JD30071	بلبرینگ	Deep groove ball bearing	1	GB/T276-94-6204-2RS
11	40M7157	خار رینگ داخلی	Circlip for hole 48X1.75	1	GB/T893.2-86-47
12	ACR60277	سیم بکسل راه انداز تخلیه	Unloading flexible shaft assembly	1	4LZS2-13-14



Body system

مجموعه کاورهای بدنه






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	19M7163	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X25	9	GB/T5783-M8X25
2	12M7008	واشرفنری	Spring washer 8	9	GB/T93 8
3			Flat washer 8	10	GB/T97.1 8
4	CR50088	پایه نگهدارنده کاور ریورس	Connecting plate	1	CD40Q.2.8-02
5	CR50087	نگهدارنده کاور ریورس	Fixing plate	1	CD40Q.2.8-01
6	14M7029	مهره	Nut M8	1	GB/T6170-M8
7	ACR60096	کاور محافظ تسمه فیدرهاوس - کوچک	Welding of shield	1	4LZS2-02.09a
-	ACR60109	کاور محافظ تسمه فیدرهاوس - بزرگ	Welding of shield	1	4LZS2-02.09a
8	ACR60010	لولای هود عقب	Welding of mounting connecting shaft	2	4LZS2-10.09a
9	ACR60142	پوسته هود عقب کمباین	Welding of tail shield	1	4LZS2-10.07c
10	CR50177	طلق شفاف عقب هود	Curtain	1	4LZS2-10-01b
11	CR50178	نیشی نگهدارنده پرده لاستیکی	Curtain platen	1	4LZS2-10-02b
12			Bolt M6*16	9	GB/T5783-M6*16
13			Flat washer 6	9	GB/T97.1 8
14	12M7012	واشرفنری	Spring washer 6	9	GB/T93 8
15	ACR60133	کاور پایین سمت چپ - عقب	Welding of lower rear shield	1	4LZS2-10.03
16	ACR60125	کاور بالایی سمت چپ	Welding of upper shield	1	4LZS2-10.01c
17	ACR60134	کاور پایین سمت چپ - جلو	Welding of lower front shield	1	4LZS2-10.02
18	11M7082	اشپیل	Cotter pin 25X2.5	4	GB/T91 2.5*25
19			Flat washer 10	4	GB/T97.1 10



Console electrics


مدار برقی





ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	ACR60322	میکرو سوئیچ (استارت)	Safety switch	1	CD40QA.7.18
2	ACR60318	بیزر	Buzzer	1	CD40QA.7.16
3	ACR60319	بوق	Horn	1	4LZS2-P14a
4	ACR60321	چراغ هشدار	Alarm lamp	1	CD40QA.7.13
5	ACR60108	میکرو سوئیچ دنده عقب	Safety Switch	1	
6	ACR60316	جعبه فیوز	Electric box	1	ZT40QZ.7B.5
7	ACR60327	جعبه آمپر ها	Combination instrument	1	CD40QA.7.6
8	ACR60325	کلید چراغ ها و بوق	Combination switch	1	CD40Z.7.9
9	ACR60326	سوئیچ استارت	Key switch	1	JK404
10	ACR60335	پایه نگهدارنده آینه روی پلاتفرم راننده	Right rearview mirror holder	1	4LZS2-15.16.01a
11	ACR60129	چراغ نورافکن کوچک	Work lamp	1	CD40QA.7.9
12	ACR60317	دسته سیم پلاتفرم راننده	Instrument cable harness	1	ZT40ZQ.7.B1

Body electrics (common for National II emission standard and National III emission standard)






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	ACR60129	چراغ نورافکن کوچک	Work lamp	4	CD40QA.7.9
2	ACR60139	چراغ خطر عقب کمباین	Rear turn signal lamp	2	CD40QA.7.11
3	ACR60140	چراغ پلاک	License plate light	1	CD40QA.7.12
4	ACR60079	سنسور داخل گرین تانک	Full-load sensor	1	CD40QA.7.14
5	CR50046	پایه سنسور داخل گرین تانک	Full-load signal base	1	CD35H.9-02
6	ACR60130	پایه نگهدارنده آینه روی پلاتفرم برش	Left rearview mirror holder	1	4LZS-15.10.01a
7	ACR60269	سنسور داخل باک سوخت	Fuel level sensor	1	CD40ZQ.7.20
8	ACR60004	هلالي راه اندازه سنسور لوله تخلیه	Switch limit plate	1	CD40QA.7-02
9	ACR60322	میکروسوییچ ایمنی (لوله تخلیه)	Safety switch	1	CD40QA.7.18
10	CR50132	پایه میکروسوییچ لوله تخلیه	Switch mounting plate	1	CD40QA.7-03
11	ACR60040	دسته سیم گرین تانک کمباین	Bin cable harness	1	CD40QA.7.4
12	ACR60078	دسته سیم بدنه کمباین	Threshing compartment wiring harness	1	CD40QA.7.2
13			Bin cable harness	1	CD25Q.7A.4
14	ACR60051	چراغ نورافکن بزرگ	Bin bottom lamp	1	CD25Q.7A.8




Electric box electrics (National II emission standard)

جعبه فیوز





ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1			Fuse 10A	2	QC/T420-2004
2			Fuse 15A	5	QC/T420-2004
3			Fuse 25A	2	QC/T420-2004
4			Lamp relay	1	CD30Q-11.05-01
5			Flasher	1	CD30Q-11.05-03
6			Start relay	1	CD30Q-11.05-02






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	CR50289	میله عصایی نگهدارنده باتری	Storage battery pull rod	2	CD40Z.7-10
2	CR50152	کاور بالای باتری	Storage battery cushion	1	CD40Z.7-09
3	AZ31454	باتری ۱۲ ولت ۹۰ آمپر ساعت SLA	Storage battery	1	6-QW-120WF
4	ACR60243	نیشی نگهدارنده باتری	Storage battery platen	1	CD40Z.7-08
5	ACR60239	کلید قطع کن باتری	Main power switch	1	JK861
6	ACR60238	پایه کلید قطع کن برق باتری	Welding of main power switch holder	1	4LZS2-11.01a
7	ACR60237	کابل مثبت باتری به بدنه	Battery positive terminal assembly	1	ZT40ZQ.7-01
8	ACR60241	کابل اتصال باتری به کلید قطع کن	Battery negative terminal assembly	1	4LZS2-11-03
9	ACR60242	کابل رابط قطع کن به بدنه	Engine bond strap	1	QR.22.8
10	ACR60632	فشنگی آب	Water Temperature Sensor	1	4LZS2-P16
11	ACR60233	سنسور دور موتور	Speed Transducer	1	CD40QA.7.15
12	ACR60631	سنسور فشار روغن موتور	Engine oil pressure switch	1	4LZS2-P15a
13	ACR60235	دسته سیم موتور کماین	Engine cable harness	1	ZT40ZQ.7.3 , CD40QA.7.3

مدار هیدرولیک - جک فیدرهاوس و جک های کلش کش

Hydraulic system - main oil line, elevating and steering oil lines






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	ACR60359	شیر هیدرولیک	Manual control valve	1	4LZS2-31B-05
2	38M4319	مغزی هیدرولیک	Hollow bolt	9	4LZS2-31-03
3	CR52839	واشر آب بند	Combined seal washer	18	JB/T982-18
4	ACR60357	شیلنگ هیدرولیک بین دو شیر تقسیم	Multiway valve oil inlet pipe	1	4LZS2-31-05
5	ACR60358	شیلنگ هیدرولیک برگشت از شیر تقسیم به باک	Multiway valve oil return pipe	2	CD40Q.8.1.2
6	Z34829	بست شیلنگ	Steel strip clip Φ32	2	QC/T621-Φ32 SUB FOR Z26822
7	ACR60356	شیلنگ هیدرولیک از شیر تقسیم به پلاتفرم برش	Reel steel oil inlet pipe	1	CD40ZQ.8.2.2
8	CR50432	محرك اسپول شیر تقسیم	Multiway valve control panel 2	1	4LZS2-31-27a
9	CR50431	محرك اسپول شیر تقسیم	Multiway valve control panel 1	1	4LZS2-31-28a
10	ACR60360	شیر هیدرولیک	Multiway valve	1	CD40QA.8.2.1
11	19M6755	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M6x35	8	GB/T5783-M6×35
12	12M7012	واشر فنی	Spring washer 6	8	GB/T93-6
13	Z26250	واشر تخت	Washer 6.5X16X1.5	8	GB/T97.1-6
14	ACR60350	شیلنگ هیدرولیک از شیر تقسیم به جک فیدرهاوس	Header oil cylinder oil inlet pipe	1	4LZS2-31-18
15	ACR60347	شیلنگ برگشت روغن جک فرمان	Steering oil cylinder return oil pipe	1	4LZS2-31-15
16	ACR60346	شیلنگ هیدرولیک از شیر تقسیم به جک فرمان-راست	Right steering oil inlet pipe	1	4LZS2-31-13
17	ACR60348	شیلنگ هیدرولیک از شیر تقسیم به جک فرمان-چپ	Left steering oil inlet pipe	1	4LZS2-31-14
18	ACR60349	جک فرمان	Steering oil cylinder	1	SL-JZXGB
19	ACR60351	جک فیدرهاوس	Header oil cylinder	1	CD40QA.8.2.3
20	CR50430	پین فلزی	Pin shaft B16×50	1	GB/T882-B16×50
21	24M7053	واشر تخت	Washer 17X30X3	2	GB/T97.1-16
22	11M1388	اشپیل	Cotter pin 3.2×36	2	GB/T91-3.2×35
23	Z28191	بست شیلنگ	Oil pipe fixing plate 1	2	4LZS2-31-19 SUB FOR CR50434
24	19M7164	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X50	2	GB/T5783-M8×50
25	12M7008	واشر فنی	Spring washer 8	1	GB/T93-8
26	24M7036	واشر تخت	Washer 9X17X1.6	2	GB/T97.1-8
27	14M7029	مهره	Nut 8	2	GB/T41-8
28	ACR60871	مجموعه مونتاژی باک هیدرولیک	Hydraulic oil tank	1	CD40Q.8.1.3e
29	Z41692	بست فلزی	Oil pipe clamp	8	4LZS2-31-20
30	ACR60367	لوله هیدرولیک سمت راست پلاتفرم برش	Reel right steel pipe	1	4LZS2-31-10
31	ACR60368	لوله هیدرولیک سمت چپ پلاتفرم برش	Reel left steel pipe	1	4LZS2-31-09
32	ACR60366	شیلنگ هیدرولیک جک کلش کش	Reel oil cylinder hose	1	4LZS2-31-11
33			O-ring 7.5X1.8	1	GB/T3452.1-7.5X1.8
34	CR52845	سه راهی هیدرولیک	Reducing tee	6	4LZS2-31-08
35	ACR60365	جک کلش کش	Reel oil cylinder	1	SL-YG25×150A
36	45M7094	پین گرد	Pin shaft B12×40	2	GB/T882B-B12×40
37	11M1388	اشپیل	Cotter pin 3.2×36	4	GB/T91-3.2×35
38	24M7047	واشر تخت	Flat washer 13X24X2.5	4	GB/T97.1-12
39	CR52841	مغزی جک هیدرولیک	Reel oil cylinder joint	4	4LZS2-31-12
40	24M7054	واشر تخت	Washer 6.4X12.5X1.6	5	GB/T97.1-6



مدار هیدرولیک جک فرمان و جک تخلیه

Hydraulic system - traveling and unloading oil lines






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	ACR60288	پمپ هیدرولیک	Gear pump	1	CD40Q.8.1.1
2	38M4319	مغزی هیدرولیک	Hollow bolt	7	4LZS2-31-03
3	CR52839	واشر آب بند	Combined seal washer	1	JB/T982-18
4	19M6755	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M6×35	4	GB/T5783-M6×35
5	12M7012	واشر فنری	Spring washer 6	4	GB/T93-6
6	ACR60271	پمپ حرکت هیدرواستاتیک (HST)	Hydraulic speed control unit	1	JR4024-AZ
7	CR53621	مغزی هیدرولیک	Traveling motor oil inlet fitting	1	CD40Z.8.5.1 , ACR60648
8	ACR61227	شیلنگ هیدرولیک از پمپ حرکت به رادیاتور روغن	Traveling motor oil outlet pipe	1	4LZS2-31-22a , CR50365
9	ACR60647	مغزی هیدرولیک	Traveling motor oil outlet fitting	1	4LZS2-31.09
10			Clip (φ20-φ32) φ32	7	JB/T8870-Φ32
11	CR50367	شیلنگ هیدرولیک از پمپ حرکت به باک	Traveling motor oil inlet pipe	1	CD40Q.8.5-01
12	ACR60287	شیلنگ هیدرولیک از باک به پمپ هیدرولیک	Oil suction pipe of gear pump	1	CD40QA.8.1-01
13	ACR60345	شیلنگ هیدرولیک از پمپ هیدرولیک به شیر تقسیم	Reel control valve oil inlet pipe	1	4LZS2-31-02a
14	ACR60352	شیلنگ هیدرولیک چک تخلیه	Unloading rodless oil pipe	1	4LZS2-31B-02a
15	ACR60353	شیلنگ هیدرولیک چک تخلیه	Unloading rod oil pipe	1	4LZS2-31B-01a
16	ACR60354	چک لوله تخلیه	Grain unloading oil cylinder	1	CD40ZQ.8.4.1b
17	45M7094	پین گرد	Pin shaft B12×40	2	GB/T882
18	24M7180	واشر تخت	Flat washer 13X40X3	2	GB/T97.1-12
19	11M1388	اشبیل	Cotter pin 3.2×36		GB/T91
20			Grain unloading oil cylinder	1	4LZS2-31B-03
21	ACR60286	رادیاتور روغن	Hydraulic oil radiator	1	CD40Q.8.5.1c
22	19M7298	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X35	2	GB/T5783-M8×35
23	24M7036	واشر تخت	Washer 9X17X1.6	4	GB/T97.1-8
24	12M7008	واشر فنری	Spring washer 8	2	GB/T93-8
25	14M7029	مهره	Nut M8	2	GB/T41-M8
26	CR50364	شیلنگ هیدرولیک از باک به رادیاتور روغن	Radiator oil return pipe	1	4LZS2-31-25



Main oil line

مدار اصلی روغن هیدرولیک






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	ACR60287	شیلنگ هیدرولیک از باک به پمپ هیدرولیک	Oil suction pipe of gear pump	1	CD40QA.8.1-01
2			Steel strip clip d28	1	JB/T8870-d28
3			Right angle joint	1	CD35H.7.1.12
4			Straight-through joint	1	QR7.2-01
5	ACR60345	شیلنگ هیدرولیک از پمپ هیدرولیک به شیر تقسیم	Multi-way valve oil inlet pipe	1	4LZS2-31-02a
6	ACR60358	شیلنگ هیدرولیک برگشت از شیر تقسیم به باک	Multi-way valve oil return pipe	1	CD40Q.8.1.2
7	CR52839	واشر آب بند	Combined seal washer	2	JB/T982-18
8	CR52888	مغزی هیدرولیک	Hollow bolt	1	4LZS2-31-03
9	ACR60361	باک روغن هیدرولیک	Hydraulic oil tank	1	ZT40ZA.8.1.3
10			Hydraulic oil tank band	2	ZT40ZA.8.1.5
11	14M7029	مهره	Nut M8	2	GB/T41-M8
12			Washer 8	5	GB/T97.1-8
13	12M7008	واشر فنری	Spring washer 8	9	GB/T93-8
14	ACR60288	پمپ هیدرولیک	Gear pump assembly	1	CD40Q.8.1.1
15			Inner hexagon bolt	4	GB/T70.1-M8×35
16	19M7298	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X35	4	GB/T5783-M8×35
17			Steel strip clip d25	2	JB/T8870-d25



Elevating and steering oil lines

مدار هیدرولیک-فرمان و جک های بالا بر






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	Z22067	بست لوله	Oil pipe clamp	4	4LZS2-31-20 SUB FOR CR52846
2	19M6755	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M6×35	4	GB/T5783-M6×35
3	Z26250	واشر تخت	Washer 6.5X16X1.5	4	GB/T97.1-6
4	12M7012	واشر فنری	Spring washer 6	4	GB/T93-6
5	ACR60350	شیلنگ هیدرولیک از شیر تقسیم به جک	Header oil cylinder oil inlet pipe	1	4LZS2-31-18
6			Straight-through joint	1	QR7.2-01
7	ACR60356	شیلنگ هیدرولیک برگشت از شیر تقسیم به پلاتفرم برش	Reel steel oil inlet pipe	1	ZT40ZA.8.2.3
8	CR52845	سه راهی هیدرولیک	Reducing tee	1	4LZS2-31-08
9	ACR60368	لوله هیدرولیک سمت چپ پلاتفرم برش	Reel left steel pipe	1	4LZS2-31-09
10	ACR60367	لوله هیدرولیک سمت راست پلاتفرم برش	Reel right steel pipe	1	4LZS2-31-10
11	ACR60366	شیلنگ هیدرولیک جک کلش کش	Reel oil cylinder hose	2	4LZS2-31-11
12	CR52841	مغزی جک هیدرولیک	Reel oil cylinder fitting	2	4LZS2-31-12
13	ACR60351	جک فیدرهاوس	Header oil cylinder	1	CD40QA.8.2.3
14			Pin shaft B16×55	1	GB/T882-B16×55
15	11M1388	اشپیل	Cotter pin 3.2×36	2	GB/T91-3.2×40
16			Flat washer 16	4	GB/T97.1-16
17			Pin shaft B16×90	1	GB/T882-B16×90
18	ACR60365	جک هیدرولیک کلش کش	Reel oil cylinder	2	SL-YG25×150A
19			Pin shaft B12×40	4	GB/T882-B12×40
20			Cotter pin	4	GB/T91-1.6×30
21	24M7047	واشر تخت	Flat washer 13X24X2.5	8	GB/T97.1-12
22	ACR60346	شیلنگ هیدرولیک از شیر تقسیم به جک فرمان-راست	Steering oil cylinder oil inlet pipe	2	ZT40ZA.8.3.1
23	ACR60348	شیلنگ هیدرولیک از شیر تقسیم به جک فرمان-چپ	Steering oil cylinder oil return pipe	1	ZT40ZA.8.3.3
24			Steering oil cylinder fitting	3	QR.7.4-03
25	ACR60349	جک فرمان	Steering oil cylinder	1	SL-JZXGB
26	19M7298	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X35	4	GB/T5783-M8×35
27	24M7179	واشر تخت	Flat washer 8.4X25X2	4	GB/T97.1-8
28	12M7008	واشر فنری	Spring washer 8	4	GB/T93-8



assembly of escape scuttle






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1			Lower guard plate of door	1	ZT40ZA.5.1A.1-12
2			Welding of safety support rod	1	ZT40ZA.5.1A.4b
3			Front sheltering plate	1	ZT40ZA.5.1A.4.1-01A
4			Front baffle	1	ZT40ZA.5.1A.4.1-02
5			Left sheltering plate	1	ZT40ZA.5.1A.4.1-03A
6			Welding of cable support plate	1	ZT40ZA.5.4A.1.8
7			Welding of brake pedal (lower)	1	ZT40ZA.5.4A.1.10.1
8			Welding of brake pedal (upper)	1	ZT40ZA.5.4A.1.10.2
9			Brake cable assembly	1	ZT40ZA.5.4A.1.10.3
10			Cable fixing plate	1	CD40Q.5.4.5.1-05
11			Lower glass of door	1	ZT40ZA.5.1A.1.2-01a
12			Assembly of door and window assembly		ZT40ZA.5.1A.1.2.2a
13			Right rear windshield	1	ZT40ZA.5.1A.1-02a
14			Rear windshield	1	ZT40ZA.5.1A.1-04a
15			Left slide window assembly	1	ZT40ZA.5.1A.1.4a
16			Left lower triangular glass	1	ZT40ZA.5.1A.1-01a
17			Flat washer 10	2	GB/T 95-10
18			Cotter pin 3.2×28	5	GB/T 91-3.2×28
19			Flat washer 10	10	GB/T 95-6
20			Spring washer 6	10	GB/T 93-6
21			Bolt M6×16	10	GB/T 5783-M6×16
22			Pin B16×110	1	GB/T 882-B16×110
23			Flat washer 16	1	GB/T 95-16
24			Flat washer 8	6	GB/T 95-8
25			Spring washer 8	2	GB/T 93-8
26			Bolt M8×30	2	GB/T 5783-M8×30
27			Bolt M10×30	1	GB/T 5783-M10×30
28			Nut M10	2	GB/T 6170-M10
29			Bolt M8×16	4	GB/T 5783-M8×16
30			Seal rubber part/HST	1	ZT40ZA.5.1A.1-21a
31			Seal rubber part/transmission	1	ZT40ZA.5.1A.1-24a
32			Seal rubber part/main clutch, conveyor trough	2	ZT40ZA.5.1A.1-25a
33			Seal rubber part/ throttle	1	ZT40ZA.5.1A.1-23a
34			Seal rubber part/unloading belt, reel	2	ZT40ZA.5.1A.1-26a
35			Seal rubber part/unloading oil cylinder	1	ZT40ZA.5.1A.1-22a
36	CR50429	فنر اهرم قفل کن ترمز	Torsion spring	1	4LZS2-15-05
37			Welding of brake lock plate	1	ZT40ZA.5.4A.1.11
38			Cap	1	4LZS 2-15-99a



New style radiator assembly

مجموعه رادیاتور






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	ACR60264	رادیاتور موتور	Welding of engine radiator	1	ZT40ZA.3.5A.1b
2			Welding of radiator grille support	1	ZT40ZA.3.5A.2d
3	ACR60265	توری کشایی جلوی رادیاتور	Welding of grille	1	ZT40ZA.3.5A.4
4	ACR60261	قاب رادیاتور	Welding of non-rotational radiator	1	ZT40ZA.3.5A.3b, WITH ACR60264
5	CR50401	جنت ورودی رادیاتور	Inlet pipe	1	ZT40ZA.3.5A-03b
6	CR50309	جنت خروجی رادیاتور	Outlet pipe	1	ZT40ZA.3.5A-02
7	Z21162	بست شیلنگ ۴۷-۶۷ عرض ۱۴-۱۲	Worm and worm-gear clip 40~60	4	JB/T 8870-40~60
8	ACR60036	مشتی دریچه بازید	Quincunx handle	1	4LZS2-02-04
9			Welding of radiator upper pull plate	1	ZT40ZA.3.5A.7b
10			Welding of upper fixed handle support	1	
11			Handle return torsion spring	1	ZT40ZA.3.5A-01
12			Welding of lock handle	1	ZT40ZA.3.5A.5
13	CR50308	لاستیک ضربه گیر زیر رادیاتور	Cushion block for radiator	4	4LZS2-28-05
14			Compressor belt – Type A, Ld865	1	ZT40ZA.7.2A.1.2-06
15			Compressor holder	1	ZT40ZA.7.2A.1.2-02
16			Tension support block	1	ZT40ZA.7.2A.1.2-04b
17			Support sleeve	1	ZT40ZA.7.2A.1.2-07a
18			Tension plate	1	ZT40ZA.7.2A.1.2-03b
19			Bolt M10×50	2	GB/T 5783-M10×50
20			Washer 10	8	GB/T 95-10
21			Spring washer 10	7	GB/T 93-10
22			Nut M10	4	GB/T 6170-M10
23			Bolt M10×25	1	GB/T 5783-M10×25
24			Bolt M6×45	2	GB/T 5783-M6×45
25			Big washer 6	4	GB/T 96.1-6
26			Spring washer 6	4	GB/T 93-6
27			Nut M6	2	GB/T 6170-M6
28	19M7139	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M8X20	1	GB/T 5783-M8×20
29	12M7008	واشرفنری	Spring washer 8	2	GB/T 93-8
30			Washer 8	3	GB/T 95-8
31			Bolt M8×30	1	GB/T 5783-M8×30
32			Bolt M10×55	1	GB/T 5783-M10×55
33			Bolt M8×70	1	GB/T 5783-M8×70
34			Compressor bushing	1	ZT40ZA.7.2A.1.2-05
35			Bolt M10×130	1	GB/T 5783-M10×130
36			Bolt M10×105	1	GB/T 5783-M10×105
37			U seal strip	1	ZT40ZA.3.5A-04b
38			Bolt M6×16	2	GB/T 5783-M6×16



Assembly of cab rear bracket

شاسی پشت کابین






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1			Nut M12	5	GB/T 6170-M12
2			Damping baffle	2	ZT40ZA.5.1A-02
3			Damping pad 2	2	ZT40ZA.5.1A-01
4	14M7031	مهره	Nut M12	2	GB/T 6172.1-M12
5	12M7014	واشرفنری	Spring washer 12	3	GB/T 93-12
6			Flat washer 12	3	GB/T 95-12
7			Damping pad	6	ZT40ZA.5.1A.2.3-01
8			Damping support plate 1	2	ZT40ZA.5.1A.2.3-02
9	12M7013	واشرفنری	Spring washer 10	9	GB/T 93-10
10	14M7140	مهره	Nut M10	6	GB/T 6170-M10
11			Welding of fixing plate	2	ZT40ZA.5.1A.2.2
12			Welding of rear bracket	1	ZT50QC.5.1.2.1a
13			Bolt M10×25	3	GB/T 5783-M10×25
14			Bolt M10×45	1	GB/T 5783-M10×45
15			Bolt M8×45	1	GB/T 5783-M8×45
16	12M7008	واشرفنری	Spring washer 8	1	GB/T 93-8
17			Flat washer 8	1	GB/T 95-8
18			Bolt M12×85	1	GB/T 5783-M12×85
19			Damping regulating plate	1	ZT40ZA.5.1A.2-01
20			Upper damping pad	1	CD40Q.5.1-01
21			Damping support plate 2	1	ZT40ZA.5.1A.2.4-01



Assembly of cab limit unit

نصب کابین






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1			Damping pad	4	ZT40ZA.5.1A.2.3-01
2			Damping support plate 1	2	ZT40ZA.5.1A.2.3-02
3			Spring washer 10	4	GB/T 93-10
4			Nut M10	4	GB/T 6170-M10
5			Bolt M12×30	6	GB/T 5783-M12×30
6			Spring washer 12	6	GB/T 93-12
7			Flat washer 12	2	GB/T 95-12
8			Gas spring assembly	1	ZT40ZA.5.1A.3
9			Pin shaft 10×30	2	GB/T882-10×30
10			Flat washer 10	4	GB/T 95-10
11			Cotter pin 3×20	4	GB/T91-3×20
12			Pin shaft 16×95	2	GB/T882-16×95
13			Flat washer 16	2	GB/T 95-16
14			Cotter pin 4×32	2	GB/T91-4×32
15			Circlip 50	4	GB/T893.1-50
16			Left front connecting plate	2	CD30Q-26-05
17			Damping rubber sleeve	2	4LZS2-26-04
18			Hexagon nut M12	4	GB/T6170-M12
19			Limit tension spring assembly	1	ZT40ZA.5.1A.2.5
20			Limit tension spring	1	ZT40ZA.5.1A.2-02
21			Pin shaft 10×55	1	GB/T882-10×55



اهرم جک کلس کش و تخلیه Assembly of reel and grain unloading roller levers






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	CR50033	مشتی اهرم ها	Small handball	2	4LZS2-15.20
2			Welding of reel lifting control handle	2	ZT40ZA.5.4A.2.3
3			Hexagon flange nut	2	GB/T6177.1-M8
4			Self-lubricating ball bolt stud end spherical plain bearing	2	SQ8C-RS
5			I type hexagon nut	4	GB/T6170-M8
6			Unloading pull rod	2	ZT40ZA.5.4A.2.1.5-01
7			Jaw	2	ZT40ZA.5.4A.2.1.4-02
8			Pin shaft 6×24	2	GB/T882-6×24
9			Flat washer 6	2	GB/T 95-6
10			Cotter pin 1.6×12	2	GB/T91-1.6×12
11			Flat washer 12	3	GB/T 95-12
12			Cotter pin 2.5×30	3	GB/T91-2.5×20
13			Welding of right control rear axle	1	ZT40ZA.5.4A.2.4
14	12M7008	واشرفنري	Spring washer 8	1	GB/T 93-8
15			Bolt M8×20	1	GB/T 5783-M8×20



اهرم جک فرمان و تخلیه Assembly of header steering and grain unloading levers






ملاحظات	تعداد	شرح انگلیسی	شرح فارسی	شماره فنی	
GB/T 5783-M8X16	2	Cap Screw M8X16	پیچ سر شش گوش	19M7162	1
GB/T 93-8	2	Spring washer 8	واشرفنری	12M7008	2
ZT40ZA.5.4A.2.1.3a	1	Welding of header steering control shaft			3
ZT40ZA.5.4A.2.1.2	1	Welding of header steering control bracket			4
4LZS2-15.20	1	Small handball	مشتی اهرم ها	CR50033	5
ZT40ZA.5.4A.2.2.2c	1	Welding of unloading handle		ACR61059	6
GB/T 95-12	1	Flat washer 12			7
GB/T91-2.5 × 20	3	Cotter pin 2.5×30			8
GB/T882-8 × 24	1	Pin shaft 8×24			9
ZT40ZA.5.4A.2.2.1	1	Welding of unloading handle rotating shaft			10
GB/T 95-8	2	Flat washer 8			11
ZT40ZA.5.4A.2-05	1	Cable support plate		CR53012	12
ZT40ZA.5.4A.2-01	1	Unloading cable			13
SQ8C-RS	2	Self-lubricating ball bolt stud end spherical plain bearing			14
GB/T6170-M8	4	Nut M8	مهره	14M7029	15
ZT40ZA.5.4A.2.1.4-01	2	Steering pull rod			16
ZT40ZA.5.4A.2.1.4-02	2	Jaw			17
GB/T882-6×24	2	Pin shaft 6×24			18
GB/T 95-6	2	Flat washer 6			19
GB/T91-1.6×12	2	Cotter pin 1.6×12			20
GB/T 93-8	2	Spring washer 8	واشرفنری	12M7008	21
4LZS2-15.17	1	Header lifting handball			22
ZT40ZA.5.4A.2.1.1		Welding of header steering control unit			23
GB/T 96.2-8	1	Flat washer 8			24



Assembly of main clutch

مجموعه کلاچ اصلی






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1			Spacing board	1	ZT40ZA.5.4A.1-06
2	CR50033	مشتی اهرم ها	Small handball	2	4LZS2-15.20
3	ACR60329	اهرم گاز	Welding of working clutch handle	1	ZT40ZA.5.4A.1.6
4			Welding of main clutch handle	1	ZT40ZA.5.4A.1.7b
5			Cotter pin 2.5×20	4	GB/T91-2.5×230
6			Flat washer 8	4	GB/T 95-8
7			Spacing board 1	1	ZT40ZA.5.4A.1-01
8			Working clutch cable	1	ZT40ZA.5.4A.1.13
9			Pin shaft B8×230	1	GB/T882-B8×230
10			Cotter pin 2.5×220	1	GB/T91-2.5×20
11			Flat washer 10	1	GB/T 95-10
12	12M7008	واشرفنری	Spring washer 8	2	GB/T93 8
13			Bolt M8×30	2	GB/T5783-M8X30
14			Spacer bush	1	ZT40ZA.5.4A.1-07a
15			Welding of clutch rotating shaft	1	ZT40ZA.5.4A.1.5
16			Spacing board 2	1	ZT40ZA.5.4A.1-02
17			Pin shaft B8×235	1	GB/T882-B8×235
18			Welding of jaw 80	1	ZT40ZA.5.4A.1.18
19			Main clutch adjusting rod	1	ZT40ZA.5.4A.1-03b
20			Main clutch tension spring	1	ZT40ZA.5.4A.1-04b
21			Welding of main clutch pull plate	1	ZT40ZA.5.4A.1.12




Assembly of transmission lever

اهرم حرکت






ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1	CR50383	مشتی اهرم هیدرواستاتیک و فرمان	Stepless gearshift handball	1	4LZS2-15.18
2			Welding of stepless gearshift lever	1	ZT40ZA.5.4A.1.1c
3			Torsional spring	1	1202Z0000378
4			Compression washer	2	1202Z0000375
5			Main gearshift friction disc	2	1202Z0000374
6			B type 10×95	1	GB/T882-B10×95
7	CR50387	مشتی اهرم دنده	Auxiliary gearshift handball	1	4LZS2-15.19
8			Welding of main control fixing board	1	ZT40ZA.5.4A.1.4b
9	12M7008	واشرفنری	Spring washer 8	4	GB/T93-8
10			Bolt M8×20	4	GB/T 5783-M8×20
11			Spherical plain bearing SQ10C-RS (right	2	JB/T5306-SO10C-RS
12	14M7140	مهره	Nut M10	6	GB/T6170-M10
13			Main gearshift upper pull rod	1	ZT40ZA.5.4A.1.20-01a
14			Pin shaft 6×26	2	GB/T882-6X26
15			Welding of main gearshift lower	1	ZT40ZA.5.4A.1.20.1a
16	14M7228	مهره چپ گرد	Nut M10 (left handed)	2	GB/T6170-M10 (L)
17			Spherical plain bearing SQL10C-	2	JB/T5306-SQL10C-RS
18	12M7013	واشرفنری	Spring washer 10	4	GB/T93-10
19			Cotter pin 1.6×16	3	GB/T91-1.6×16
20			Flat washer 6	3	GB/T 95-6
21			Welding of main gearshift lever	1	ZT40ZA.5.4A.1.3b
22			Flat washer 8	1	GB/T 96.2-8
23			Welding of tumbler	1	ZT40ZA.5.4A.1.2b
24			Spring washer 22	1	GB/T93-22
25			Nut M22	2	GB/T6170-M22
26			Cotter pin 3.2×20	1	GB/T91-3.2×20
27			Stepless gearshift upper pull rod	1	ZT40ZA.5.4A.1.19-01a
28			Welding of stepless gearshift lower pull rod	1	ZT40ZA.5.4A.1.19.1a
29			Throttle wire assembly	1	ZT40ZA.5.4A.1.17
30	14M7031	مهره	Nut M12	2	GB/T6170-M12
31	12M7014	واشرفنری	Spring washer 12	1	GB/T93-12
32			Flat washer 12	1	GB/T 95-12
33			Throttle friction disc	2	1202Z0000412
34			Throttle control handle	1	ZT40ZA.5.4A.1-05
35	19M7389	پیچ سر شش گوش	Cap Screw M12X60		GB/T5783-M12×60





ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1			Combination instrument	1	ZT40ZA.7.6
2			Cab wiring harness	1	ZT40ZA.7.30a
3			Rocker switch	1	ZT40ZA.7.21
4	ACR60321		Alarm lamp	1	CD40QA.7.13
5			Interior rearview mirror	1	ZT40ZA.7.18
6			Oval work light	2	ZT40ZA.7.10
7			Electric fan	1	ZT40ZA.7.8
8			Horn	1	4LZS2-P14a
9			Electric box	1	CD40ZQ.7B.5
10			Combination switch	1	CD40Z.7.9
11			Key switch	1	JK404
12			Air heater	1	ZT40ZA.7.9
13			Safety switch	1	CD40QA.7.18
14			Buzzer	1	CD40QA.7.16
15			Instrument harness	1	ZT40ZA.7.1





ردیف	شماره فنی	شرح فارسی	شرح انگلیسی	تعداد	ملاحظات
1			Fuse 15A	7	QC/T420-2004
2			Fuse 30A	6	QC/T420-2004
3			Start relay	2	CD30Q-11.05-02
4			Flasher	1	CD30Q-11.05-03
5			Lamp relay	3	CD30Q-11.05-01
6			Cap	1	

